

CT1200 & PR1200 mit Sabotageschalter Verbindungen

CT1200 - Art. Nr.: 460110
PR1200ATM - Art. Nr.: 460111
PR1200EM - Art. Nr.: 460121

Farbe	Funktionen des Wiegand-Controllers	Notizen
Rot	+12 VDC	Spannung
Schwarz	0 VDC	Spannung
Blau	Extern grün LED	Aktiv GND
Orange	Extern rot LED	Aktiv GND
Grün	D0	Wiegand 0
Weiß	D1	Wiegand 1
Braun	Sabotageschalter	
Gelb	Sabotageschalter	

Für den CT1200-Leser (Art.-Nr. 460110) kann die Wiegand-Kommunikation zwischen Wiegand 4, 8 oder 26 umgeschaltet werden. Die Standardeinstellung ist Wiegand 26. Um das Wiegand-Kommunikationsformat umzuschalten, drücken Sie ## innerhalb von 10 Sekunden nach dem Einschalten. Drücken Sie die Nummer der gewünschten Wiegand-Kommunikation (z. B. 4) und drücken Sie erneut ##, um den Vorgang abzuschließen.