

USER MANUAL



(2014/53/EU art. 10-8)

- (a) Frequency Range; 2402-2480 MHz
- (b) Maximum radio-frequency power; 100 mW (EIRP)

(2014/53/EU art. 10-9 Simplified Declaration of Conformity)

Hereby, MOB, declares that item MO6347 complies with the essential requirements and other relevant conditions of directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.momannual.com.

MOB, PO BOX 644, 6710 BP (NL).



PO: 41-XXXXXX
Made in China

MO6347

EN

Important note:

Please read these instructions before using this product

Warning:

- Keep the speaker away from water, moisture, or any heat source.
- If the speaker is used at high volume, permanent hearing loss may occur. Set the volume to a security level.
- To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume for a long time.
- Press the M button to switch between AUX/FM radio/Wireless/USB/TF card.

FM reception:

Using the provided USB cable, insert the Mini USB plug into the charging port, the USB cable will act as an antenna.

- Turn the power switch to the "on" position
- Press the M key button to enter the FM mode
- Long press the button for 3 seconds (play/pause) to scan and close.
- Press the (-) key to scan forward and adjust the channel.
- Press the (+) key to scan backwards and adjust the channel.

Use USB or TF card:

1. Insert the USB or TF card (with MP3 files) into the USB and TF ports.
2. Press the (play/pause) button to play and pause the music.
3. Short press the (-) key to the previous song, short press the (+) key to the next song.
4. Long press the (-) button to decrease the volume, and long press the (+) button to increase the volume.

Connection with Wireless device:

1. Turn the power switch to the "on" position. After 5 seconds, you will hear a ringtone at start-up.

2. On your device turn on Wireless to search, the device name is MO6347 and connect. When you use it for the first time, you may need to enter the password "0000" to connect, the new version may not require a password, the pairing successful LED will always be on, and the music playing LED will flash slowly.
3. Play audio from the device, you can control the audio of the device:
 - a) Press (play/pause) button to play and pause music.
 - b) Short press the (-) key to the previous song, short press the (+) key to the next song.
 - c) Long press the (-) button to decrease the volume, and long press the (+) button to increase the volume.

To answer the call:

When a call comes in, press (Answer button) to answer: There is a microphone on the base of the speaker, you can hear and talk with the caller through the speaker, and then press (Answer button) to hang up the call. When a call comes in, long press (Answer button) to reject the call.

Charge:

1. The speaker contains a rechargeable lithium-ion battery. Before use, it is strongly recommended to charge the battery for at least 2.5 hours.
2. Using the provided cable, insert the mini-USB plug into the standard USB port on the speaker and the computer.

Trouble shooting:

- Wireless cannot be connected to the device: confirm that the speaker is in the search state and the Wireless on the device is turned on
- No sound: Check the volume control on the speaker and check the volume control on the connected device.

Note:

- When the power goes low, there will be a beep.
- When the battery is exhausted, it will automatically shut down.
- When not in use, turn the power switch to the "off" position to save the battery.

- It is always recommended to use the provided cable to connect to other devices or power to charge

Specification

Wireless:	5.1
Battery:	18650 2000MAH
Charging current:	1A
Charging voltage:	4.8-5.5V
Charging time:	about 2.5 hours
Rated impedance:	40 hm
Rated power:	5W * 2
Rated voltage:	DC 5V
Frequency response:	100HZ-20KHZ
Sensitivity:	80db±2dB
Shr:	≥95dB

DE

Wichtiger Hinweis:

Bitte lesen Sie diese Anweisungen, bevor Sie dieses Produkt verwenden

Warnung:

- Halten Sie den Lautsprecher von Wasser, Feuchtigkeit oder Wärmequellen fern.
- Wenn der Lautsprecher mit hoher Lautstärke verwendet wird, kann es zu einem dauerhaften Hörverlust kommen. Stellen Sie die Lautstärke auf einen sicheren Level.
- Um mögliche Gehörschäden zu vermeiden, sollten Sie nicht über einen längeren Zeitraum mit hoher Lautstärke hören.
- Drücken Sie die Taste M, um zwischen AUX/FM-Radio/Wireless/USB/TF-Karte zu wechseln.

FM-Empfang:

Nutzen Sie das mitgelieferte USB-Kabel, verbinden Sie den Mikro-USB-Anschluss mit dem Ladeanschluss, das USB-Kabel dient als Antenne.

- Schalten Sie den Netzschalter auf die Position "on".
- Drücken Sie die Taste M, um den FM-Modus zu aktivieren.

- Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt (Wiedergabe/Pause), um den Suchlauf zu starten und zu beenden.
- Drücken Sie die (-)Taste, um vorwärts zu suchen und den Kanal einzustellen.
- Drücken Sie die (+)Taste, um rückwärts zu suchen und den Kanal einzustellen.

Verwenden Sie USB-Stick oder TF-Karte:

1. Stecken Sie den USB-Stick oder die TF-Karte (mit MP3-Dateien) in den USB- bzw. TF-Anschluss.
2. Drücken Sie die Taste (Wiedergabe/Pause), um die Musik abzuspielen oder anzuhalten.
3. Drücken Sie kurz die (-)Taste, um zum vorherigen Titel zu gelangen, drücken Sie kurz die (+)Taste, um zum nächsten Titel zu gelangen.
4. Drücken Sie lange auf die (-)Taste, um die Lautstärke zu verringern, und drücken Sie lange auf die (+)Taste, um die Lautstärke zu erhöhen.

Kopplung mit einem wireless Gerät:

1. Stellen Sie den Netzschalter auf "on". Nach 5 Sekunden hören Sie beim Einschalten einen Signalton.
2. Schalten Sie auf Ihrem Gerät die wireless Funktion ein, um das Gerät MO6347 zu suchen und verbinden Sie sich. Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen, müssen Sie möglicherweise das Passwort "0000" eingeben, um eine Verbindung herzustellen. Bei der neuen Version ist möglicherweise kein Passwort erforderlich, bei erfolgreichem Koppeln leuchtet die LED konstant, die LED für die Musikwiedergabe blinkt langsam.
3. Audio vom Gerät abspielen, Sie können dies mit dem Gerät steuern:
 - a) Drücken Sie die Taste (Wiedergabe/Pause), um Musik abzuspielen oder anzuhalten.
 - b) Drücken Sie kurz die (-)Taste, um zum vorherigen Lied zu gelangen, drücken Sie kurz die (+)Taste, um zum nächsten Lied zu gelangen.
 - c) Drücken Sie lange auf die (-)Taste, um die Lautstärke zu

verringern, und drücken Sie lange auf die (+)Taste, um die Lautstärke zu erhöhen.

Anruf annehmen:

Wenn ein Anruf eingeht, drücken Sie (Annehmen), um ihn anzunehmen: An der Unterseite des Lautsprechers befindet sich ein Mikrofon. Sie können den Anrufer über den Lautsprecher hören und mit ihm sprechen und dann die Taste (Annehmen) erneut drücken, um den Anruf zu beenden. Wenn ein Anruf eingeht, drücken Sie lange auf (Annehmen), um den Anruf abzuweisen.

Aufladen:

1. Der Lautsprecher enthält einen wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku. Es wird dringend empfohlen, den Akku vor der Verwendung mindestens 2,5 Stunden lang aufzuladen.
2. Stecken Sie den Mikro-USB-Stecker des mitgelieferten Kabels in den Standard-USB-Anschluss am Lautsprecher und am Computer.

Problembehandlung:

- Ihr wireless Gerät kann nicht mit dem Lautsprecher verbunden werden: Vergewissern Sie sich, dass sich der Lautsprecher im Suchmodus befindet und die Option wireless auf Ihrem Gerät aktiviert ist.
- Kein Ton: Überprüfen Sie den Lautstärkeregler am Lautsprecher und den Lautstärkeregler des angeschlossenen Geräts.

Hinweis:

- Wenn der Strom zu schwach wird, ertönt ein Signal.
- Wenn der Akku leer ist, schaltet sich das Gerät automatisch ab.
- Wenn Sie das Gerät nicht benutzen, schalten Sie es aus, um den Akku zu schonen.
- Es wird immer empfohlen, das mitgelieferte Kabel zum Anschluss an andere Geräte oder zum Aufladen zu verwenden.

Technische Daten

Wireless:	5.1
Batterie:	18650 2000MAH

Ladestrom:	1A
Ladespannung:	4.8-5.5V
Aufladezeit:	ca. 2,5 Stunden
Nennimpedanz:	40 hm
Nennleistung:	5W x 2
Nennspannung:	DC 5V
Frequenzgang:	100HZ-20KHZ
Sensitivität:	80db±2dB
Snr:	≥95dB

FR

Note importante:

Veuillez lire ces instructions avant d'utiliser ce produit

Avertissement:

- Gardez le haut-parleur éloigné de l'eau, de l'humidité ou de toute source de chaleur.
- Si le haut-parleur est utilisé à un volume élevé, une perte auditive permanente peut survenir. Réglez le volume à un niveau sonore raisonnable.
- Pour éviter d'éventuels dommages auditifs, n'écoutez pas à un volume élevé pendant une longue période.
- Appuyez sur le bouton M pour basculer entre AUX/radio FM/sans fil/USB/carte TF.

Reception FM:

À l'aide du câble USB fourni, insérez la prise Mini USB dans le port de charge, le câble USB agira comme une antenne.

- Mettez l'interrupteur d'alimentation sur la position « on »
- Appuyez sur la touche M pour entrer en mode FM
- Appuyez longuement sur le bouton pendant 3 secondes (lecture/pause) pour scanner et fermer.
- Appuyez sur la touche (-) pour balayer vers l'avant et régler la station.
- Appuyez sur la touche (+) pour balayer vers l'arrière et régler la station.

Utilisation de la carte USB ou TF:

1. Insérez la carte USB ou TF (avec des fichiers MP3) dans les ports USB et TF.
2. Appuyez sur le bouton (lecture/pause) pour écouter et mettre en pause la musique.
3. Appuyez brièvement sur la touche (-) pour passer à la chanson précédente, appuyez brièvement sur la touche (+) pour passer à la chanson suivante.
4. Appuyez longuement sur le bouton (-) pour diminuer le volume et appuyez longuement sur le bouton (+) pour augmenter le volume.

Connexion avec un appareil sans fil:

1. Mettez l'interrupteur d'alimentation sur la position « on ». Après 5 secondes, vous entendrez une sonnerie au démarrage.
2. Sur votre appareil, activez le mode sans fil, recherchez l'appareil MO6347 et connectez-vous. Lorsque vous l'utilisez pour la première fois, vous devrez peut-être saisir le mot de passe « 0000 » pour vous connecter, la nouvelle version peut ne pas nécessiter de mot de passe, une fois le jumelage réussi, le voyant sera allumé et le voyant de lecture de musique clignotera lentement.
3. Vous pouvez contrôler l'audio de l'appareil :
 - a) Appuyez sur le bouton (lecture/pause) pour écouter et mettre en pause la musique.
 - b) Appuyez brièvement sur la touche (-) pour passer à la chanson précédente, appuyez brièvement sur la touche (+) pour passer à la chanson suivante.
 - c) Appuyez longuement sur le bouton (-) pour diminuer le volume et appuyez longuement sur le bouton (+) pour augmenter le volume.

Pour répondre à un appel:

Lorsqu'un appel arrive, appuyez sur le bouton Answer (Répondre) pour répondre : il y a un microphone sur la base du haut-parleur, vous pouvez entendre et parler avec l'appelant via le haut-parleur, puis appuyez sur Answer (Répondre) pour raccrocher. Lorsqu'un appel arrive, appuyez longuement sur le bouton Answer (Répondre) pour rejeter l'appel.

Chargement:

1. L'enceinte contient une batterie lithium-ion rechargeable. Avant utilisation, il est fortement recommandé de charger la batterie pendant au moins 2,5 heures.
2. À l'aide du câble fourni, insérez la prise mini-USB dans le port USB standard de l'enceinte et de l'ordinateur.

Dépannage:

- Le bluetooth ne peut pas être connecté à l'appareil : vérifiez que le haut-parleur est en état de recherche et que le bluetooth sur l'appareil est activé
- Pas de son : vérifiez le contrôle du volume sur le haut-parleur et vérifiez le contrôle du volume sur l'appareil connecté.

Note:

- Lorsque la puissance sera basse, vous entendrez un bip.
- Lorsque la batterie sera épuisée, l'appareil s'éteindra automatiquement.
- Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, mettez l'interrupteur d'alimentation en position « arrêt » pour économiser la batterie.
- Il est toujours recommandé d'utiliser le câble fourni pour se connecter à d'autres appareils, ou pour charger l'appareil.

Caractéristiques

Sans fil :	5.1
Batterie: 1	8650 2000MAH
Courant de charge :	1A
Tension de charge :	4,8-5,5 V
Temps de charge :	environ 2,5 heures
Impédance nominale :	40 hm
Puissance nominale:	5W * 2
Tension nominale :	5 V CC
Réponse en fréquence :	100HZ-20KHZ
Sensibilité :	80db±2dB
Snr :	≥95dB

ES

Nota importante:

Lea estas instrucciones antes de utilizar el producto.

Atención:

- Mantenga el altavoz alejado del agua, la humedad y de cualquier fuente de calor.
- Si el altavoz se utiliza a un volumen elevado, puede producirse una pérdida de audición permanente. Ajuste el volumen a un nivel seguro.
- Para evitar posibles daños auditivos, no escuche a un volumen alto durante mucho tiempo.
- Pulse el botón M para cambiar entre AUX/Radio FM/Inalámbrica/USB/Tarjeta TF.

Recepción FM:

Utilizando el cable USB proporcionado, inserte el cable mini USB en el puerto de carga; el cable USB actuará como una antena.

- Ponga el interruptor de encendido en la posición ON.
- Pulse la tecla M para entrar en el modo FM.
- Deje pulsado el botón durante 3 segundos (play/pause) para sintonizar y cerrar.
- Presione la tecla (-) para buscar hacia adelante y ajustar el canal.
- Pulse la tecla (+) para buscar hacia atrás y ajustar el canal.

Uso del USB o de la tarjeta TF:

1. Inserte el USB o la tarjeta TF (con archivos MP3) en los puertos USB y TF.
2. Pulse el botón (play/pause) para reproducir y pausar la música.
3. Pulse brevemente la tecla (-) para ir a la canción anterior; pulse brevemente la tecla (+) para ir a la canción siguiente.
4. Deje pulsado el botón (-) para bajar el volumen y el botón (+) para subirlo.

Conexión con un dispositivo inalámbrico:

1. Ponga el interruptor de encendido en la posición ON. Después de 5 segundos, escuchará un tono de llamada al inicio.

2. En su dispositivo, active la función de búsqueda inalámbrica. El nombre del dispositivo es MO6347; conéctese. Cuando lo utilice por primera vez, es posible que tenga que introducir la contraseña "0000" para conectarse (la nueva versión puede no requerir una contraseña). El LED de emparejamiento con éxito siempre estará encendido, y el LED de reproducción de música parpadeará suavemente.
3. Reproduzca el audio del dispositivo. Puede controlar el audio del dispositivo:
 - a) Pulse el botón (play/pause) para reproducir y pausar la música.
 - b) Pulse brevemente la tecla (-) para ir a la canción anterior; pulse brevemente la tecla (+) para ir a la canción siguiente.
 - c) Deje pulsado el botón (-) para bajar el volumen y el botón (+) para subirlo.

Para responder a una llamada:

Cuando entre una llamada, pulse (botón de respuesta) para responder: Hay un micrófono en la base del altavoz. Puede escuchar y hablar con la persona que llama a través del altavoz, y luego pulsar (botón de respuesta) para colgar la llamada. Cuando entre una llamada, mantenga pulsado (botón de respuesta) para rechazar la llamada.

Carga:

1. El altavoz cuenta con una batería recargable de iones de litio. Antes de usarla, se recomienda encarecidamente cargar la batería durante al menos 2,5 horas.
2. Inserta el cable mini USB incluido en el puerto USB estándar del altavoz y del ordenador.

Resolución de problemas:

- No es posible conectarse inalámbricamente al dispositivo: confirme que el altavoz está en estado de búsqueda y que la conexión inalámbrica del dispositivo está activada.
- No hay sonido: Compruebe el control de volumen del altavoz y compruebe el control de volumen del dispositivo conectado.

Notas:

- Cuando la batería esté baja, se escuchará un pitido.
- Cuando la batería se agote, se apagará automáticamente.
- Cuando no lo use, ponga el interruptor de encendido en la posición "OFF" para ahorrar batería.
- Se recomienda utilizar siempre el cable que se incluye para conectar otros dispositivos o para cargarlos.

Especificaciones

Conexión inalámbrica:	5.1
Batería:	18650 2000 MAH
Corriente de carga:	1 A
Voltaje de carga:	4,8-5,5 V
Tiempo de carga:	Unas 2,5 horas
Impedancia nominal:	40 hm
Potencia nominal:	5 W *2
Tensión nominal:	5 V CC
Respuesta de frecuencia:	100 HZ-20 KHZ
Sensibilidad:	80 db ± 2 dB
SNR:	≥ 95 dB

IT

Importante

Leggere attentamente prima dell'uso

Avvertenza:

- Tenere lo speaker lontano da acqua, umidità o qualsiasi fonte di calore.
- Se viene utilizzato a lungo ad alto volume, potrebbe verificarsi una perdita permanente dell'udito. Impostare il volume a un livello medio per la Vs.sicurezza.
- Per prevenire possibili danni all'udito, non ascoltare ad alto volume per lungo tempo.
- Premere il pulsante M per passare da AUX/radio FM/Wireless/USB/scheda TF.

Ricezione FM:

Utilizzando il cavo USB in dotazione, inserire la spina Mini USB

nella porta di ricarica, il cavo USB fungerà da antenna.

- Portare l'interruttore di alimentazione in posizione "on"
- Premere il tasto M per accedere alla modalità FM
- Premere a lungo il pulsante per 3 secondi (riproduzione/pausa) per eseguire la scansione e chiudere.
- Premere il tasto (-) per eseguire la scansione in avanti e regolare il canale.
- Premere il tasto (+) per eseguire la scansione all'indietro e regolare il canale.

Utilizzo USB o TF:

1. Inserire la scheda USB o TF (con file MP3) nelle porte USB e TF.
3. Premere il pulsante (riproduzione/pausa) per riprodurre e mettere in pausa la musica.
4. Premere brevemente il tasto (-) per il brano precedente, premere brevemente il tasto (+) per il brano successivo.
5. Premere a lungo il pulsante (-) per diminuire il volume e premere a lungo il pulsante (+) per aumentare il volume.

Connessione wireless:

1. Portare l'interruttore di alimentazione in posizione "on". Dopo 5 secondi si sentirà un suono.
2. Sul dispositivo, attivare la ricerca Wireless, connettere con il dispositivo MO6347. Quando lo si utilizza per la prima volta, potrebbe essere necessario inserire la password "0000" per connettersi, la nuova versione potrebbe non richiedere una password, si accende il LED a indicare associazione riuscita, mentre il LED di riproduzione della musica lampeggerà lentamente.
3. Riprodurre l'audio dal dispositivo, controllare l'audio del dispositivo:
 - a) Premere il pulsante (riproduzione/pausa) per riprodurre e mettere in pausa la musica.
 - b) Premere brevemente il tasto (-) per il brano precedente, premere brevemente il tasto (+) per il brano successivo.
 - c) Premere a lungo il pulsante (-) per diminuire il volume e premere a lungo il pulsante (+) per aumentare il volume.

Rispondere a una chiamata

Quando arriva una chiamata, premere (pulsante Rispondi) per rispondere: è presente un microfono sulla base dello speaker, è possibile ascoltare e parlare con il chiamante, quindi premere (Rispondi) per riagganciare la chiamata. Quando arriva una chiamata, premere a lungo (Rispondi) per rifiutare la chiamata.

Carica

1. Lo speaker contiene una batteria ricaricabile agli ioni di litio. Prima dell'uso, si consiglia vivamente di caricare la batteria per almeno 2,5 ore.
2. Utilizzando il cavo in dotazione, inserire la spina mini-USB nella porta USB standard dello speaker e del computer.

Risoluzione problemi:

- Non è possibile connettere il wireless al dispositivo: verificare che lo speaker sia in stato di ricerca e che il wireless sul dispositivo sia acceso
- Nessun suono: controllare il controllo del volume sullo speaker e controllare il controllo del volume sul dispositivo collegato.

Nota:

- Quando la potenza si riduce, verrà emesso un segnale acustico.
- Quando la batteria è scarica, si spegne automaticamente.
- Quando non è in uso, portare l'interruttore di alimentazione in posizione "off" per risparmiare la batteria.
- Si consiglia sempre di utilizzare il cavo in dotazione per il collegamento ad altri dispositivi o l'alimentazione per caricare

Specifiche

Wireless:	5.1
batteria:	18650 2000MAH
Carica:	1A
Voltaggio di carica:	4.8-5.5V
Tempo di carica:	about 2.5 hours
Impedenza:	40 hm
Potenza:	5W * 2
Voltaggio:	DC 5V

Risposta di frequenza 100HZ-20KHZ

Sensibilità: 80db±2dB

Snr: ≥95dB

NL

Belangrijke opmerking:

Gelieve deze instructies te lezen alvorens dit product te gebruiken

Waarschuwing:

- Houd de luidspreker uit de buurt van water, vocht of een warmtebron.
- Als de luidspreker op hoog volume wordt gebruikt, kan permanent gehoorverlies optreden. Stel het volume in op een veilig niveau.
- Luister niet gedurende lange tijd op hoog volume om mogelijke gehoorbeschadiging te voorkomen.
- Druk op de M toets om te schakelen tussen AUX/FM radio/Wireless/USB/TF kaart.

FM-ontvangst:

Steek de bijgeleverde USB-kabel de Mini USB-stekker in de oplaadpoort, de USB-kabel zal als antenne fungeren.

- Zet de aan/uit schakelaar in de "on" positie
- Druk op de M-toets om de FM-modus te activeren
- Druk de toets 3 seconden lang in (afspelen/pauzeren) om te scannen en te sluiten.
- Druk op de (-) toets om vooruit te scannen en het kanaal aan te passen.
- Druk op de (+) toets om achteruit te scannen en het kanaal aan te passen.

Gebruik USB of TF kaart:

1. Plaats de USB- of TF-kaart (met MP3-bestanden) in de USB- en TF-poorten.
2. Druk op de knop (afspelen/pauzeren) om de muziek af te spelen en te pauzeren.
3. Druk kort op de (-) toets om naar het vorige nummer te gaan, druk kort op de (+) toets om naar het volgende nummer te gaan.

4. Druk lang op de (-) toets om het volume te verlagen, en druk lang op de (+) toets om het volume te verhogen.

Verbinding met een draadloos apparaat:

1. Zet de aan/uit-schakelaar in de stand "on". Na 5 seconden hoort u een ringtone bij het opstarten.
2. Schakel op uw apparaat Wireless in om te zoeken naar het apparaat MO6347 en maak verbinding. Wanneer u het voor de eerste keer gebruikt, kan het zijn dat u het wachtwoord "0000" moet invoeren om verbinding te maken, de nieuwe versie heeft misschien geen wachtwoord nodig, bij een succesvolle koppeling zal LED altijd aan zijn, en zal de muziek afspeel LED langzaam knipperen.
3. Speel audio van het apparaat af, u kunt de audio van het apparaat bedienen:
 - a) Druk op de (play/pause) knop om muziek af te spelen en te pauzeren.
 - b) Druk kort op de (-) toets om naar het vorige nummer te gaan, druk kort op de (+) toets om naar het volgende nummer te gaan.
 - c) Druk lang op de (-) toets om het volume te verlagen, en druk lang op de (+) toets om het volume te verhogen.

Om de oproep te beantwoorden:

Wanneer een oproep binnenkomt, drukt u op (Antwoordknop) om te beantwoorden: Er zit een microfoon op de voet van de luidspreker, u kunt de beller horen en met hem praten via de luidspreker, en vervolgens drukt u op (knop Beantwoorden) om het gesprek te beëindigen. Als er een oproep binnenkomt, drukt u lang op (knop Beantwoorden) om de oproep te weigeren.

Opladen:

1. De luidspreker bevat een oplaadbare lithium-ion batterij. Het wordt ten zeerste aanbevolen om de batterij voor gebruik ten minste 2,5 uur op te laden.
2. Steek de mini-USB-stekker met behulp van de meegeleverde kabel in de standaard USB-poort van de luidspreker en de computer.

Probleemoplossing:

- Draadloos kan niet worden verbonden met het apparaat:
controleer of de luidspreker in de zoekstatus staat en of
Draadloos op het apparaat is ingeschakeld
- Geen geluid: Controleer de volumeregeling op de luidspreker en
controleer de volumeregeling op het aangesloten apparaat.

Let op:

- Als de batterij bijna leeg is, zal er een piep te horen zijn.
- Wanneer de batterij leeg is, schakelt het toestel automatisch uit.
- Zet de aan/uit-schakelaar in de stand "off" als u het toestel niet
gebruikt, om de batterij te sparen.

PL

Ważna uwaga:

Przeczytaj te instrukcje przed użyciem tego produktu

Ostrzeżenie:

- Głośnik należy trzymać z dala od wody, wilgoci lub jakichkolwiek źródeł ciepła.
- Jeśli głośnik jest używany z dużą głośnością, może wystąpić trwała utrata słuchu. Ustaw głośność na poziomie bezpieczeństwa.
- Aby zapobiec możliwemu uszkodzeniu słuchu, nie słuchaj głośnej muzyki przez długi czas.
- Naciśnij przycisk M, aby przełączać się między AUX/radiem FM/bezprzewodowym/USB/kartą TF.

Odbiór FM:

Za pomocą dostarczonego kabla USB włóż wtyczkę Mini USB do portu ładowania, kabel USB będzie działał jak antena.

- Ustaw wyłącznik zasilania w pozycji „wt.”
- Naciśnij przycisk M, aby wejść w tryb FM
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy
(odtwarzanie/pauza), aby zeskanować i zamknąć.
- Naciśnij klawisz (-), aby przeszukać do przodu i dostosować kanał.
- Naciśnij przycisk (+), aby skanować wstecz i dostosować kanał.

Użyj USB lub karty TF:

1. Włóz USB lub kartę TF (z plikami MP3) do portów USB i TF.
2. Naciśnij przycisk (odtwarzaj/pauza), aby odtwarzać i pauzować muzykę.
3. Krótko naciśnij klawisz (-), aby przejść do poprzedniego utworu, krótko naciśnij klawisz (+), aby przejść do następnego utworu.
4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk (-), aby zmniejszyć głośność, i naciśnij długo przycisk (+), aby zwiększyć głośność.

Połączenie z urządzeniem bezprzewodowym:

1. Ustaw przełącznik zasilania w pozycji „wl.”. Po 5 sekundach po uruchomieniu usłyszysz dzwonek.
2. Na urządzeniu włacz opcję Bezprzewodowe, aby wyszukać, nazwa urządzenia to MO6347 i połącz się. Kiedy używasz go po raz pierwszy, może być konieczne wprowadzenie hasła „0000”, aby się połączyć, nowa wersja może nie wymagać hasła, dioda LED pomyslnego parowania będzie zawsze świecić, a dioda LED odtwarzania muzyki będzie powoli migać.
3. Odtwarzaj dźwięk z urządzenia, możesz sterować dźwiękiem urządzenia:
 - a) Naciśnij przycisk (odtwarzaj/pauza), aby odtwarzać i wstrzymywać muzykę.
 - b) Krótko naciśnij klawisz (-), aby przejść do poprzedniego utworu, krótko naciśnij klawisz (+), aby przejść do następnego utworu.
 - c) Naciśnij i przytrzymaj przycisk (-), aby zmniejszyć głośność i naciśnij długo przycisk (+), aby zwiększyć głośność.

Aby odebrać połączenie:

Gdy nadjejdzie połączenie, naciśnij (przycisk Odbierz), aby odebrać: na podstawie głośnika znajduje się mikrofon, możesz słyszeć rozmówcę i rozmawiać z nim przez głośnik, a następnie naciśnij (przycisk Odbierz), aby zakończyć połączenie. Gdy nadjejdzie połączenie, naciśnij i przytrzymaj (przycisk Odbierz), aby odrzucić połączenie.

Ładowanie:

1. Głośnik zawiera akumulator litowo-jonowy. Przed użyciem zdecydowanie zaleca się ładowanie akumulatora przez co

- najmniej 2,5 godziny.
- Za pomocą dostarczonego kabla włóż wtyczkę mini-USB do standardowego portu USB w głośniku i komputerze.

Rozwiązywanie problemów:

- Nie można połączyć się z urządzeniem bezprzewodowo: upewnij się, że głośnik jest w stanie wyszukiwania, a sieć bezprzewodowa w urządzeniu jest włączona
 - Brak dźwięku: Sprawdź regulację głośności w głośniku i sprawdź regulację głośności w podłączonym urządzeniu.
- Uwaga:**
- Gdy moc spadnie, rozlegnie się sygnał dźwiękowy.
 - Gdy bateria się wyczerpie, wyłączy się automatycznie.
 - Gdy nie jest używany, ustaw przełącznik zasilania w pozycji „off”, aby oszczędzać baterię.
 - Zawsze zaleca się używanie dostarczonego kabla do łączenia z innymi urządzeniami lub zasilania do ładowania

Specyfikacja:

Wifi:	5,1
Bateria:	18650 2000 MAH
Prąd ładowania:	1A
Napięcie ładowania:	4,8-5,5 V
Czas ładowania:	około 2,5 godziny
Impedancja znamionowa:	40 hm
Moc znamionowa:	5 W * 2
Napięcie znamionowe:	DC 5 V
Pasmo przenoszenia:	100 HZ-20 KHZ
Czułość:	80db ± 2dB
Snr:	≥95dB