



Manual de usuario
**Mando a distancia
universal**




telecable

1. El mando a distancia	2
1.1. Configuración del mando a distancia como mando universal.....	3
1.2. Selección de entrada de TV	4
2. Tabla códigos configuración mando universal.....	5

1. El mando a distancia

Tu nuevo mando a distancia tiene nuevas funciones que te permiten acceder fácil y rápidamente a todos los contenidos y navegar por el menú de tu descodificador.



* Servicios actualmente no disponibles

1. El mando a distancia

1.1. Configuración del mando a distancia como mando universal



Para configurar tu mando del servicio multimedia TV de **telecable** como mando a distancia universal en **"modo televisión"** y poder controlar así las funciones básicas de tu TV (encendido y apagado, control de canales, control de volumen y teclado numérico), debes realizar los siguientes pasos:

Con el descodificador y el televisor encendidos:

Paso 1

Pulsa la tecla  del mando.


Paso 2

Mantén pulsado los botones  y  unos segundos hasta que el anillo luminoso de la tecla "TV" parpadee dos veces. De esta manera, el mando está preparado para iniciar el proceso de identificación con su TV.

Paso 3

Busca en el listado de códigos (anexo al final de este documento) los códigos de 4 dígitos asociados a tu TV e introdúcelos secuencialmente. Tras introducir el código debes comprobar que tu TV funciona correctamente con el mando a distancia del servicio multimedia TV de **telecable**, para ello prueba a subir/bajar el volumen o cambiar de canal en tu TV utilizando este mando. Una vez que identifiques cual es el código que activa el "modo televisión" ya no será necesario probar con el resto de códigos de la lista.



A partir de ahora, **para controlar tu descodificador** (cambiar de canal, acceder al menú,...) debes tener pulsado previamente el botón .

Para controlar tu televisor (apagar/encender, subir el volumen,...) debes tener pulsado el botón .

1. El mando a distancia

1.2. Selección de entrada de TV

Como hemos visto previamente puedes tener conectado tu descodificador y tu televisor a través de un Euroconector o a través de un cable HDMI. Para seleccionar la fuente de entrada del descodificador en tu televisor debes haber configurado tu mando a distancia como mando universal, como se explica en el punto anterior.

Una vez hayas configurado el mando puedes cambiar la fuente de entrada de la TV. Primero pulsa el botón  para controlar las funciones de tu televisor y posteriormente pulsa el botón  del mando a distancia, tantas pulsaciones como sean necesarias, para situarte en la entrada del descodificador. Esta función también es muy útil en el caso que dispongas de DVD, consola o cualquier dispositivo externo conectado a tu televisor, ya que con el mando de **telecable** podrás seleccionarlo sin necesidad de otro mando adicional.

2. Tabla códigos configuración mando universal

TV	Códigos
A.R. Systems	1726 0067 0382 0586 0404 0485
Accent	0067 0586
Acer	1369
Acoustic Solutions	1697 1179 1895 1067
Adcom	0655
ADL	1247 0920
Admiral	0123 0448 0117 0193 0294
Advent	1643
Adyson	0098 0062
AEG	0636 1586 1067 1179 1193 2126
Afron	0921
Agashi	0294
AGATH	2159
Agef	0117
Aiko	0067 0586 0401 0065 0463 0391 0221 0294

2. Tabla códigos configuración mando universal

TV	Códigos
Aim	0067 0586
Airis	1863 2080
Aiwa	0731 1946 1938 1535
Akai	0391 1356 0238 0401 0067 0463 0221 0065 0039 0248 0744 0193 0745 0632 0586 0578 0510 0661 0294 0208 0359 0636 1067 1938 0503 0678 0842 1104 1278 1965 2055 2126 1338 1895
Akiba	0248 0312 0485 0067 0586
Akito	0067 0586
Akura	0067 1717 1528 0586 0698 1697 1675 1800 0442 1615 0313 0039 0248 0312 0294 0201 0744 2012 1393
Alba	0067 1067 0586 0744 0039 0448 0400 0401 0698 0385 0248 0277 0193 0066 0504 1938 0473 1965 2080 1895
Alkos	0065
Allstar	0067 0586
All-Tel	0895 1299
Ambassador	0207
Amitech	0685

2. Tabla códigos configuración mando universal

TV	Códigos
Amplivision	0400
Amstrad	0207 1920 0039 0294 0384 0401 0248 0201 0067 0586 0463 0442 1067 0678 2012
Anam National	0280 0680
Andersson	1193 1179 1615
Anglo	0039 0294
Anitech	0039 0098 0294 0067 0586 0504 0312
Ansonic	0400 0067 0586 0039 0698 0404 0193 0441 0277 0134
AOC	0655
Apollo	0503
AquaVision	1636
Arc en Ciel	0139 0226
Açelik	0744
Ardem	0516 0744 0067 0663 0586
Arena	0067

2. Tabla códigos configuración mando universal

TV	Códigos
Aristona	0586 0067
Art Mito	1615
Arthur Martin	0193
ASA	0135 0376 0100 0134 0117 0193 0209
Asberg	0067 0586
Asora	0039
Asuka	0248 0294 0312
Atec	1636
Atlantic	0067 0586
Atori	0039
Auchan	0193
Audiosonic	0039 0067 0404 0586 1338 0139 2080 0744 0745 0400 0294 0248 0516
Audioton	0516 0400 0294
Autovox	0117 0277

2. Tabla códigos configuración mando universal

TV	Códigos
AVP	1938
Axxent	0039
Axxon	0744
B&D	1247
Baird	0139 0373 0238 1226 0636
Bang & Olufsen	0595 0117
Barco	0193
Basic Line	0404 1179 0067 0193 0698 0586 0039 0248 0312 0485 1067
Baur	0176 0565 0225 0542 0067 0586 0221 0391 1535
BBK	1771 1675 1528
Beaumarck	0208
Beko	0744 0065 0516 0745 0067 0448 0400 0586 0636 1338 0838 1682
Belson	0728 1221 2062
Bennett	0586 0067

2. Tabla códigos configuración mando universal

TV	Códigos
BenQ	1786
Bensten	1923 1356 1920 1443
Beon	0067 0586 0448 0062
Berthen	0698 0586
Best	0400
Bestar	0067 0586 0400 0404
Bestar-Daewoo	0404
Bestwell	1356
Black Diamond	1067 0586 1193
Black Star	0277
Black Strip	0065
Blackway	0312 0248
Blaupunkt	0225 0221 0565 0230 0485 0200 0066
Blauren	0404
Blue Media	1636

2. Tabla códigos configuración mando universal

TV	Códigos
Blue Sky	0067 1067 0744 1739 1179 0698 0745 0655 1682 0654 1939 0586 0248 0312 0485 1938 1221 0838 1393 1946
Blue Star	0312
BlueH	1775
Bondstec	0277
Boots	0039
Bork	1393
BPL	0067 0586 0312
Bradford	0210
Brandt	0655 0139 0226 0317 0365 0373 0590
Brandt Electronique	0317 0365
Brimax	1739
Brinkmann	0067 0586 0698 0448 0516
Brionvega	0067 0586 0117
Brother	0294

2. Tabla códigos configuración mando universal

TV	Códigos
Bruns	0117 0516
BSR	0193 0391
BTC	0248
Bush	1067 1356 2157 1615 0744 0067 0698 1682 0248 0193 0039 0066 0401 0312 0385 0404 0294 0391 0238 1586 0728 0586 1930 1938 1697 0808 2012 1278 1946 1712 0617 1717 1899 1338 2080
Cameron	1528 0586
Camper	0067 0586 0516
Canton	0248
Capsonic	0294
Carad	0067 0586 0698 1067
Carena	0485 0067 0586
Carrefour	0066 0100 0067 0586
Cascade	0039 0067 0586
Casio	0067 0586 0193
CAT	1712 2185

2. Tabla códigos configuración mando universal

TV	Códigos
Cathay	0067 0586 0504
cello	1800
Centrum	1067
Centurion	0067 0586
Century	0117 0277
CGE	0104 0448 0277 0400 0193
Changhong	1035 1038
Cimline	0039 0248
Cinex	0678 1586 2012
City	0039
Clarity	1750
Clarivox	0448 0067 0586 0100
Clatronic	0067 0400 0401 0744 0248 0294 0586 0277 0039 0678 0636 1193
Clayton	1067

2. Tabla códigos configuración mando universal

TV	Códigos
Combitech	1938
Concorde	0039
Condor	0067 0586 0400 0039 0312 0277 0448 0441 0193 0294
Conia	1717 1528 1675
Conic	0062
Conrac	0838
Conrad	0067 0586
Contec	0039 0187 0041 0066 0294 0067 0586
Continental Edison	0139 0226 0317
Cosmel	0039 0067 0586
CPTEC	0655 1393
Crosley	0117 0277 0104 0193
Crown	0039 0742 0400 0516 0067 0586 0744 0636 0745 0448 0238 0069 0683 0083 1067 1682 0698
CS Electronics	0248 0277

2. Tabla códigos configuración mando universal

TV	Códigos
CTC	0277
CTX	1786
Curtis Mathes	0496 0046
Cyberpix	1697
Cybertron	0248
Cytronix	1328
D.Boss	0067
Daewoo	0664 2128 0691 0529 0654 0404 1939 0067 0586 0039 0248 0481 0069 0432 0421 1932 1938 0910 1337 0895 0728 0744 0736 2067 0808
Dainichi	0248
Daitsu	1297
Dansai	0067 0586 0294 0062 0065 0039 0066 0238
Dansette	0442
Dantax	0400 0516 1682 0744 1946 0636 1067 0745 1938
Datsura	0238

2. Tabla códigos configuración mando universal

TV	Códigos
Dawa	0067 0586
Daytek	1406
Daytron	0039 0404 0067 0586 0069
de Graaf	0238 0257 0193 0578
Decca	0063 0067 0586 1938
Denko	0294
Denver	0067 0586 0636 1219 0617 2080 2126 1739
Desmet	0067 0586 0039 0117
DGM	1920
Diamant	0067 0586
DiBoss	0067 0586
Digatron	0067 0586
Digihome	1179 1697
Digiline	0067 0586 0135 0698
DigiLogic	0067 0586

2. Tabla códigos configuración mando universal

TV	Códigos
Digimate	0920
Digital Device	1636
Digitek	1739
Digivision	0391
DigiX	0910
DiK	0067 0586
Dikom	1726
Dixi	0039 0067 0586 0034 0277 0117
DL	0878
DMTECH	1994 2024 1368 2031 1928
Domeos	0698 0067 1067
Dream Vision	1734
DTS	0039
Dual	0373 0067 0586 0382 0193 0661 1179 1067 0808 2062 1193 1297 1697 1615

2. Tabla códigos configuración mando universal

TV	Códigos
Dumont	0117 0134 0100
Dunai	0193
Durabrand	0067 0586 1682 1067
Dux	0067 0586
D-Vision	0067 2012 0586
Dynatron	0067 0586
e:max	0636
Easy Living	1278 1813 1739 1643 1247 1338 2035 0907 1586 1696
Ectec	0421
Elbe	0441 0465 0400 0193 0067 0586 0248 0221 0391
Elcit	0117 0277 0193
Electrion	1615
Electrohome	0439
Elekta	0039 0067 0586 0294 0312
Elenberg	1842

2. Tabla códigos configuración mando universal

TV	Códigos
Efunk	1238 1067
ELG	0067 0586
Elin	0067 0586 0135 0134 0578 0391 0193 0039
Elite	0248 0067 0586
Elta	0039 0098 0294 0504
Emco	0277
Emerson	0207 0744 0117 0277 0067 0586 0401 0100 0266 0312 0310 0391 0654 1939 0516 0400 0193 0698
e-motion	1739
Emperor	0312
Erae	1221
Erison	1712
Erres	0067 0586
ESC	0067 0586 0504
Estèle	0193

2. Tabla códigos configuración mando universal

TV	Códigos
Etron	0067 0586 0850 0039 0676 0193 0313
Eurofeel	0294
EuroLine	0067 2080
Euroman	0294 0067 0586 0400
Europa	0067 0586
Europhon	0067 0193 0586 0277
Evesham	1278 1697 1636
Evolution	1786
Excel	0067 0586
Excello	1067
Expert	0193
Exquisit	0067 0586 0277
Fagor	0067 0586
FairTec	1221
Family Life	0067 0586

2. Tabla códigos configuración mando universal

TV	Códigos
Fenner	0404 0039
Ferguson	0655 0317 0365 0139 0590 0067 0586 0065 0373 0083 0683 0134 0138 0391 0578 0473 1067 1946 1938 1965 1895
Fidelity	0193 0542 0201 0067 0586 0401 0442 0294 0504 1938 0391
Finlandia	0238 0376 0578 0391 0193 0317 0373 0075
Finlux	0135 0134 0067 0586 0744 0376 1615 1697 0193 0745 0100 0117 0209 0441 0661 0510 1586 0503 0448 0636 0838 1278
Fintec	2012
Firstline	0067 0586 0404 0698 0744 0654 0193 0039 0277 1939 0441 0238 0391 1067 1221 0838 1393 1193 1338
Fisher	0134 0066 0238 0400 0075 0117 0187 0391 0193 0184 0077 0189
Flint	0067 0586 0248 0485 0294
Force	1179
Formenti	0193 0067 0586 0516 0117
Fortress	0123 0117
Fraba	0067 0586 0400

2. Tabla códigos configuración mando universal

TV	Códigos
Friac	0039 0067 0586 0400 0529 0685
Frontech	0277 0294 0039 0504 0193
Fujicom	1739
Fujimaro	0895
Fujitsu	0713 0883 0193 0039 0382 0067 0586 0391
Fujitsu General	0039 0193
Fujitsu Siemens	1696 1328 1278 1193 0838
Funai	1847 1067 1696 1625 0698 0294 0442 0372 1535 0744
Future	0067 0586
Gaba	1067 0888 0067
Galaxi	0067 0586 0391 0193
Galaxis	0400 0448 0067 0586
Galeria	0039
Garza	0586
GBC	0193 0039 0404 0248

2. Tabla códigos configuración mando universal

TV	Códigos
GE	0373 0777
Geant Casino	0193
GEC	0193 0391 0067 0586
Geloso	0277 0039 0193 0404
General Electric	0373 0317
General Technic	0039
Genexxa	0248 0067 0586 0442 0193 0039
Gericom	0895 1636 1751 1328 1247 0910 0838
Gold	1863 1800
Goldfunk	0698
GoldStar	0067 0039 0400 0062 0277 0586 0193 0391 0504 0139 0636 0069 0313 0497 0744 0745 0485
Goodmans	0664 0745 1067 1278 0654 0067 0529 0586 0744 0698 1939 1193 0404 0066 0294 0039 0209 0401 0373 0065 0510 0590 0062 0365 0248 0481 1938 0691 1930 0910 1338 0617 1406 1179 1675 1697 1717 1712 1750 2157
Gorenje	0400 1615 1697

2. Tabla códigos configuración mando universal

TV	Códigos
GPM	0248
Graetz	0744 0391 0401 0193 0067 0586 1193
Gran Prix	0678
Granada	0067 0586 0256 0075 0176 0138 0238 0066 0532 0503 0365 0590 0077 0193 0255 0373 0578
Grandin	0067 1682 0586 0039 0193 0744 0745 0698 0404 0312 0248 0485 1067 0895 1221 0910 1405
Gronic	0193
Grundig	0225 0538 1253 0473 0221 2157 1717 0100 0565 1067 0067 0736 0586 0617 0039 0066 0400 1965 1938 1946 1338 0208 1406 0373 1697 1899 2176
Grunkel	1193
Grunpy	0209 0210
H&B	0838 2031
Haier	1635 0728 0294 1634 1590 2164
Halifax	0294
Hanimex	0248 1938

2. Tabla códigos configuración mando universal

TV	Códigos
Hanns.G	1813 1643
Hannspree	1382 1381 1378 1643 1813
Hanseatic	0067 0586 0529 0193 0391 0312 0664 0400 0691 0039 0117 0744 0838 0516 0655 2031 1994
Hantarex	0039 0067 0586 1368 0895
Hantor	0067 0586
Harsper	0895
Harwa	1226 1299
Harwood	0039 0442 0062 0067 0586
Hauppauge	0067 0586
HCM	0039 0442 0067 0586 0248 0448 0312 0294 1226
Hedzon	0586 0067
Hema	0039
Hifivox	0139 0226
Highline	0294 0067 0586

2. Tabla códigos configuración mando universal

TV	Códigos
Hikona	0504 0248
Hinari	0238 0067 0586 0039 0248 0066 0209 0313 0193 0069 0385 0473 0294 1938
Hisawa	0312 0248 0485 1938 0744
Hisense	1393 1102 1111 2128 2067
Hit	0117
Hitachi	1606 1802 0511 0608 0255 0774 1615 1067 1514 1511 2157 1717 1697 1255 0664 1884 0503 0066 0193 0373 0226 1193 0606 0529 1179 0257 0062 0510 0067 0125 0586 0139 0578 0208 0135 0046 0077 0391 0195 0907
Hitachi Fujian	0138 0180 0255 0606
Hitsu	0039 0485 0248
HMV	0117
Höher	0744 1586 0895 1193
Home Electronics	0636
Hornyphon	0067 0586
Hoshai	0248 0485 0312

2. Tabla códigos configuración mando universal

TV	Códigos
Huanyu	0404
Hugoson	0920 1696 1247
Humax	1325 1851 1569 1903
HYD	1406
Hyper	0039 0277
Hypersonic	0391
Hypson	0067 0586 0744 0745 0294 0312 0485 1938 1067 0698 0516
Hyundai	0067 0586 1356 0783 0895 1636 0736 1586 1406 0808
Iberia	0067 0586
ICE	0294 0067 0401 0039 0586 0248
Ices	0248
Ict	0067 0586
iDEAL	1586
ISonic	1406 1543 1643

2. Tabla códigos configuración mando universal

TV	Códigos
liyama	1247 0920
Imperial	0067 0193 2119 0400 0104 0538 0586 0441 0391 0448 0277 0226
Indiana	0067 0586
Ingelen	0744 0193 0391
Ingersoll	0039
Inkel	0601
Inno Hit	0039 1067 0067 0586 0248 0277 0312 1193 1615
Innovation	0067 0586 0098
Innowert	0895 1328
Inspira	1586
Interactive	0067 0586 0117 0542 0193 0391 0400 0139 0441
Interbuy	0039 0067 0294 0277 0098 0542 0586
Interfunk	0067 0586 0117 0542 0193 0391 0400 0139 0277 0230
Internal	0067 0586 0654 0529 0404 1939

2. Tabla códigos configuración mando universal

TV	Códigos
Intervision	0312 0485 0067 0098 0401 0516 0400 0248 0193 0294 0277 0039 0586
Ipure	1406
Irradio	0039 0067 0586 0248 0277 0401 0744
Isukai	0248 0067 0586 0312 0485
ITS	0067 0401 0248 0312 0294 0039 0586
ITT	0193 0510 0391 0503 0578 0376 0238 0209 0313 1851
ITT Nokia	0391 0578 0193 0503 0510 0376 0238 0209 0636 0661
ITV	0067 0294 0586 0277 0404
JDV	2012
Jean	0066 1543
JEC	0065 0532
JGC	1739
JMB	0067 0529 0664 0404 0586 0473 1938
Jocel	0742

2. Tabla códigos configuración mando universal

TV	Códigos
Jubilee	0586
JVC	0683 1848 0083 2148 0636 0401 0713 0066 0190 0248 0199 0448 0099 0123 0680
Kaisui	0248 0312 0067 0586 0485 0039
Kapsch	0193 0391 0134
Karcher	0067 0586 0400 0193 0312 0294 0808 0744 1586 0636 2012 1338
Kathrein	0586 0067 0910
Kawa	0401
KB Aristocrat	0193
Kendo	0067 0586 0193 0542 0400 0441 0277 0678 1615 1067 0516 1179 1193
Kennedy	0193 0465
Kennex	1067
Keymat	1356 1443 1923 1920
Kingsbrook	1067

2. Tabla códigos configuración mando universal

TV	Códigos
Kiss	0830
Kiton	0586 0067 0698
Kloss	0054
Kneissel	0067 0400 0441 0404 0529 0586 0465 1938
Kobra	1328
Kolster	0067 0586 0277 0248
Konka	0067 0586 0401 0744 0448 0248 1142
Korpel	0067 0586
Korting	0117 0400
Kosmos	0067 0586
Kotron	0442 0294 1930
Koyoda	0039
Kuba	0193
Kuba Electronic	0193
Kyoshu	0442 0448 0294 0062

2. Tabla códigos configuración mando universal

TV	Códigos
Kyoto	0062 0193
L&S Electronic	0895 0744
LaSAT	0516 0400
Lavis	1067 0067 0193
Leader	0039
Lecson	0067 0586
Lemair	0441 0062
Lenco	0039 0751 1842 0067 0193 0404 0586 0134 0504 0617 1067
Lenoir	0039 1219 0920
Lentec	1726
Lesá	0277
Levis Austria	0067 0586
Lexsor	1226
Leyco	0294 0067 0586

2. Tabla códigos configuración mando universal

TV	Códigos
LG	1179 1453 1870 1693 0208 0067 1872 1798 1694 0744 1667 0636 1751 1355 0062 0039 0586 0745 0031 0032 0193 0139 0728 1221 0277 0391
Liesenkötter	0067 0586
Lifetec	0067 0698 1067 2031 0404 0039 0542 0685 0586 0744 0248 0294 0713 1278
Lloyd's	0039
Lloytron	0062
Lodos	1067 1179
Loewe	0542 0663 1914 0820 1866 0586 0685 0400 0117
Logik	1895 0041 1842 0063 0401 0031 0910 1247 1067 1717 1675
Logix	0698
Luker	2012
Luma	0067 0193 0441 0586 0404 0039
Lumatron	0067 0586 0193 0391 0294
Lumenio	0067
Lux May	0067 0039 0586

2. Tabla códigos configuración mando universal

TV	Códigos
Luxor	1193 0510 0391 0238 0578 0193 0376 0503 0209 1067 0661
Madison	0067 0586
Magnadyne	0117 0277 0193
Magnavox	0067 0586
Magnum	0678 0744 0067 0586 0745 1319 1586
Mandor	0294
Manesth	0067 0586 0294 0065 0193
Manhattan	0067 0586 0698 1067 1297 0193 0808
Maqma	1328 1739 1636
Marantz	0067 0586 0442
Marelli	0117
Mark	0067 0586 0404 0039 0744 0745
Marks and Spencer	1800
Mascom	1586 0586 0067
Master's	0529 0067

2. Tabla códigos configuración mando universal

TV	Códigos
Masuda	0401
Matsui	0067 1193 0586 0473 2037 0039 0207 0041 0385 0063 0066 0384 0401 0463 0485 0193 0065 0238 0075 0225 0221 0365 0744 1938 1067 1946 1696 0910 1697
Matsushita	0680 0280
Matsuiama	0617
Maxim	2012 1586
Medialine	1994
Mediator	0067 0586
Medion	0744 0838 0067 0698 0586 0542 0728 1938 1067 1930 1278 0661 0910 1319 1946 1586 1179 2031 1697 1771
MEI	1067 0067 0586
Meletronic	0376 0067 0542 0139 0373 0277 0135 0134 0404 0039 0510 0441 0193 0317 0586 0654 0664 0391 0221 0225 0098 0691 0744 1682
Memorex	0039
Memphis	0039
Mercury	0067 0039 0586 0359

2. Tabla códigos configuración mando universal

TV	Códigos
Merritt	0578 0391 0193
Metz	1563 0776 0418 0477 0117 1193 0225 0565 0221 0067 0586 0617 0698 1067
Micromaxx	0067 0586 0698 1067 0838 2031 0744
Microspot	1644
Microstar	0838
Mikomi	1179 1193 0774 1615
Minato	0067 0586
Minerva	1278 0565 0225 0100 0221 0138 0180
Ministry of Sound	1697
Minoka	0442 0067 0586
Mirai	1696 2102 1681 0030
Mirror	1930
Mitsai	1586
Mitsubishi	0138 0180 0542 0067 0384 0117 0063 0066 0565 0586 0238 1067 1380

2. Tabla códigos configuración mando universal

TV	Códigos
Mitsuri General	0193
Mivar	0400
Monaco	0039
Moree	0067
Morgan's	0067 0586
MTC	0400 0542 0193 0391
MTEC	0062
MTlogic	0744 1338 2080
Multitec	0067 0586 0516 0698 1067 1586 2012
Multitech	0039 0516 0067 0400 0586 0277 0294
Murphy	0134 2035 0069 0504 0193
Musikland	0067 0248 0277 0586
Mx Onda	1717 1528 1675
MyCom	1406 0208
Myryad	0586 0067

2. Tabla códigos configuración mando universal

TV	Códigos
NAD	0086 1186 0895
Naiko	2012 0067 0636 0586
Nakimura	0404 0067 0586
Naonis	0193
Narita	2012
National	0256
NEC	0200 1200 0066 0060 0086 0485 0039 0404 0067 0586 0041 0734 1734 0529 0683 0083 0691
Neckermann	0067 0221 0400 1535 0230 0586 0193 0448 0117 0277 0441 0542
NEI	0067 0586 0401 0193 1067
NEO	0784
Neon	1762 1800
Neovia	0895 1994 2024 1406 1414 1368 1221
Nesco	0277 0209 1938
Nesx	1762

2. Tabla códigos configuración mando universal

TV	Códigos
Network	0062
Neufunk	0067 0039 0586 0248 0312 0744
New Tech	0067 0039 0586 0373
New World	0248
Nfren	0830
Nikkai	0248 0067 0586 0294 0062 0065 0039 0066 1697
Nikkei	0744 1624
Nishi	0512
Nobliko	0100
Nogamatic	0139 0226
Nokia	0391 0193 0510 0578 0503 0238 0404 0661 0636 0376 0209 0139
Nordmende	0139 0317 0226 0590 0373 0225 0067 0586 0365 0193 1278 0744 1319 2159 2031 1443 0473 2037 1615 1697 1193 1338
Norfolk	0193
Normerel	0067 0586

2. Tabla códigos configuración mando universal

TV	Códigos
Novak	0067 0586
Novatronic	0067 0135 0404 0586
Novita	1414 1615
Nurnberg	0193 0391
O.K.Line	1067 1586
Oceanic	0193 0391 0238 0503 0578 0510 2031
Odeon	0294 1842
Odys	1842
Okano	0400 0067 0586 0294 0039
OKI	1067
Olidata	1406
Omega	0294
Onei	1697
Onn	1179 1739 0586 1697 1800
Onwa	0632 0401 0248 0463

2. Tabla códigos configuración mando universal

TV	Códigos
Onyx	1739 1800
Opera	1338 0067 0586 0744
Orava	1067
Orbit	0067 0586
Orion	2037 2062 2035 0067 0473 0385 0744 0586 0685 0207 0041 0039 0504 0294 0442 1946 1938 0063 0910 1226 2031
Online	0067 0248 0586
Ormond	0698 1067 0067 0586
Osaki	0248 0062 0294 0067 0442 0404 0504 0385 0586
Osio	0067 0586
Oso	0248
Osume	0187 0504 0066 0062 0248 0067 0586
OTIC	1717 1528 1675
Otto Versand	1535 0066 0123 0542 0067 0586 0565 0225 0221 0391 0139 0256 0277 0039 0312 0373
Pace	1938

2. Tabla códigos configuración mando universal

TV	Códigos
Pacific	0067 0586 0744 1067 0473
Palladium	0400 0067 0685 0441 0744 0221 1535 0230 0448 0586 0277 0117 0193 2012
Panache	1615
Panama	0039 0294 0067 0586 0277
Panasonic	0680 1666 1680 0256 0280 1340 0391 0883 0067 0586 0193 0578 0031 0138
Panavision	0067 0441 0586
Papouw	0067 0586
Pathe Cinema	0193 0400
Pathe Marconi	0139 0226
Pausa	0039
Penney	0179 0777 0048 0069 0077
Perdio	0193 0067 0312 0586
Perfekt	0067 0586
Phase	0062

2. Tabla códigos configuración mando universal

TV	Códigos
Philco	0117 0104 0448 0277 0193 0400 0067 0586
Philex	0193
Philips	0586 0067 1536 0669 1525 0635 1484 0117 0362 0373 0404 0039 0230 1162 0391
Phocus	1319 1338 0744 1682
Phoenix	0067 0586 0400 0516 0193 0117
Phonola	0067 0586 0117
Phonotrend	1624 2185
Pilot	0586 0067 0742 0736
Pioneer	1290 0790 1487 0196 0709 0067 0586 0373 0391 0139 0193 0317 0516 0542 0896
Pionier	0400 0516
Plantron	0067 0586 0294 0039
Play	1297
Playsonic	0744 0067 0745 1682
Polar	0067

2. Tabla códigos configuración mando universal

TV	Códigos
Polaroid	1750 1675 1717 1771
Policom	0139 0226 0391 0193 0100 0104 0117 0565
Poppy	0039
Portland	0404 0654 1939
Powerpoint	0067 0586 0728 1800
Prandoni-Prince	0277 0391
Premier	0921
Prima	0062 0039 0294 0504 0098 0442 1299 1226
PrimeView	1636
Prinston	1067
Prinz	0391
Profex	0039 0193 0391
Profi	0039
Profilo	1586
Profitronic	0067 0586

2. Tabla códigos configuración mando universal

TV	Códigos
Proline	0067 0586 0655 0664 0441 1406 1543 1067
Prosc0	0186
Prosonic	0067 0586 0400 1895 0404 0401 0910 1406 0698 0744 0481 1923 2031 1800 1762 2136 1739 0636 0745 1226 2080
Protech	0067 0586 0039 0277 0294 0448 0698 0312 0193 0516 1067
Proton	0496
Proview	1717 1675
Provision	0529 0067 0586 1067 0744
Pye	0067 0586 0117 0404 0442
Pymi	0039
QONIX	1624
Quadral	0248
Quadro	0783 1356 2159 0826 0586 0067 0851 1179 1193
Quasar	0277 0895 0504 0039
Quelle	0067 1535 0041 0139 0542 0565 0221 0391 0062 0066 0277 0104 0100 0134 0135 0698 0586 0187 0225 0230 0294 0176 1067 0376 0039

2. Tabla códigos configuración mando universal

TV	Códigos
Questa	0066 0062
Radialva	0139 0248 0193 0067 0586 0317
Radiola	0067 0586
Radiomarelli	0117 0277 0067 0586
Radionette	0744
RadioShack	0067 0586
Radiotone	0039 0067 0586 0400 0448 0442 0678 0698 0294 1067
Rank	0100
Rank Arena	0066 0187
RBM	0100
Recor	0067 0586
Rectiligne	0067 0586
Red Star	1586
Rediffusion	0391 0578 0066 0376
Redstar	0067 0586

2. Tabla códigos configuración mando universal

TV	Códigos
Reflex	0067 0586 1067 0698
Relisys	0895 0907 1328 1406 1615 1771 1675
Reoc	0744 0654 0664 1939
Revox	0067 0838 0586 0400
Rex	0441 0277 0193 0294
RFT	0117 0400 0294 0067 0586 0516
Ricoh	0067 0586
R-Line	0067 0586 0193
Roadstar	1067 0745 0039 0448 0067 0586 0744 0698 0248 0294 0312 1946 1219 1930 1356
Robotron	0117
Rodex	0067 0586
Rolsen	1221 0067 0586 2128 2067
Rover	0907
Rowa	0294 0039 0617 0067 0586
Royal Lux	0400 0442 0365

2. Tabla códigos configuración mando universal

TV	Códigos
Rukopir	0586 0067
Saba	0655 0139 0590 0373 0317 0117 0193 0391 0528 0226 0365 0578 0680 0280 0744
Sagem	0485 0312 0860 0648 1626 1721
Saisho	0207 0039 0041 0063 0193 0294 0384
Saivod	2012 0067 0586 1193 1586 0698 0742 1067
Sakai	0193
Salora	0193 0391 0578 0238 0510 0661 1586 0808 2031
Salsa	0365
Samsung	0648 0842 0617 1488 1649 0586 1279 1342 2133 1660 0674 2124 1614 2127 1265 0039 0067 1708 1662 0512 0400 0090 0844 0294 0359 0062 0069 0193 0457
Samsux	0069
Sansui	0067 1739 0586 0401 1965
Santon	0039
Sanyo	0238 1238 0187 0066 0041 0400 0134 0075 0176 0039 0193 0262 0067 0138 0189 0586 0516 0829 0200 0734 1679 1067 1697 1179 1193 1615

2. Tabla códigos configuración mando universal

TV	Códigos
Save	0067 0586
Saville	1938
SBR	0067 0586
Schaub Lorenz	0578 0744 0391 0636 0516 0404 1221 1393 1697 1338 2024
Schneider	0067 0586 0382 0373 0277 0401 0391 0248 0698 1067 0193 0678 0744 0654 1939 1938 2012 1946 0100
Schönteck	1067
Scotland	0193
Scott	1219
Sears	0176 0777
Seaway	0664
Seelver	0586 1067 0067
SEG	1067 0067 1193 0586 0698 0039 0193 0294 0664 0066 0277 0248 1939 0654 1179
SEI	0117 1535 0193 0067 0586 0207
Sei-Sinudyne	1535 0067 0586 0117

2. Tabla códigos configuración mando universal

TV	Códigos
Seitech	1247
Seleco	0193 0441 0401 0066 0294 0376 0465
Sencora	0039
Sentra	0313 0065 0248 0039
Serie Dorada	0208
Serino	0485 0123
Sharp	0123 1223 1689 1616 1423 0187 0066 0183 0083 0286 0230 0619
Shintoshi	0067 0586
Shivaki	0067 2159 0586 0473 0481 0404 0208
Shorai	0209
Siarem	0193 0117
Siemens	0221 0565 0230 0225 0187 0062 0176 0067 0586 0391
Siera	0067 0586 0617
Siesta	0400
Silva	0067 0586 0391 0678

2. Tabla códigos configuración mando universal

TV	Códigos
Silva Schneider	0783 1586 0678
Silver	0066 0067 0391 0586 0209 0745 0193
SilverCrest	1067 0067 0586
Singer	0039 0117 0067 0586 0277 0465 0365 0193
Sinudyne	0207 0117 0193 0391 1535 0067 0586 1938 0636
Sky	0312 0910 1644 1543 0208 1643 1636 1406 1805 1775 0691 0895
Skymaster	0135
Sliding	0895 0910 1405 0830
SLX	0698
Soemtron	0895 1328
Sogo	1406 2080
Solavox	0062 0391 0193 0578 0067 0586
Sonawa	0248
Soniko	0067 0586
Sonitron	0238 0400

2. Tabla códigos configuración mando universal

TV	Códigos
Sonix	1762
Sonneclair	0067 0586
Sonoko	0067 0586 0039 0294 0312
Sonolor	0238 0193 1535 0578 0391 0312
Sontec	0067 0586 0400 0039
Sony	1535 1855 1681 1655 1781 0041 0383 0066 0030 0840 1955 0187
Sound & Vision	0248 0404 0067 0586
Soundwave	0067 0586 0448 0062 0745
Soyo	1739
Spectra	0039
Ssangyong	0062 0039
Stag	0062
Standard	0067 0586 1067 0248 0039 0404 1739
Starion	1067
Starlite	0039 0193 0067 0586 0294 0442

2. Tabla códigos configuración mando universal

TV	Códigos
Stenway	0312 0248
Stern	0193 0294 0441 0465
Stevison	2012 1586
Strato	0067 0586 0294 0039
Strong	1193 1179 1067 0067 0586
Sungoo	1278 2067
Sunic Line	0067 0586
Sunkai	0385 0485 0248 0067 0586 0895
Sunny	0067
Sunstar	0401 0067 0586 0039 0294
Sunstech	2031 2024 1994
Sunwood	0067 0586 0039
Super	1219
SuperTech	0039 0067 0586 0248
Supra	0404 0039 0069 0086

2. Tabla códigos configuración mando universal

TV	Códigos
Susumu	0504 0365 0248 0317
Sutron	0039
Swedx	1636
Swissline	0277
Swisstec	1643 1644 1543 1636 0910 1406 0895 1805 1775
Sylvania	0201
Sysline	0067 0586
T+A	0477
Tandberg	0441 0139 0226 0391 0193
Tandy	0248 0277 0123 0193
Targa	1221 1297 0648
Tashiko	0066 0176 0200 0062 0193
Tatung	1750 0067 1278 1586 0586 0041 0063 1938 1786 1221
TCL	1069
TCM	0744 1319 0838 2031 1338

2. Tabla códigos configuración mando universal

TV	Códigos
Teac	1675
TEC	0039 0277 0365 0504 0067 0586 0391 0193
Tech Line	0067 0586 0698 1193
Tech Lux	1219
Technica	2012
Technika	2062 1895 2136 1697 1615
TechniSat	0685 0067 0586 0193 1297 2185
Technisson	0744 1319 1682
Techno	1615 2159 1067
Technol Ace	0209
Technosonic	0067 0586 0529 0910 1356 1923 2012 2062
Technotrend	2185
Techvision	1739 2062
Techwood	1193 1067 1697
Teckton	1406

2. Tabla códigos configuración mando universal

TV	Códigos
Tecnimagen	0586
Teco	1070
Tedelex	0636 0067 0039 0238 0617 0586
Teiron	0039
Teleavia	0139 0317 0226 0373
Telecor	0067 0586 0193 0248
Telefunken	1697 0655 0590 0104 0139 0373 0528 0317 0365 0226 0067 0586 0516 0744 1586 0376 0851 1615
Telefusion	0067 0586
Telegazi	0067 0193 0248 0294 0586
Telemeister	0067 0586
Telesonic	0067 0586
Telestar	0067 0586 0442
Teletech	0067 0586 0698 0039 0277 1067
Teleton	0193 0066
Televideon	0193

2. Tabla códigos configuración mando universal

TV	Códigos
Teleview	0067 0586
Tennessee	0067 0586
Tensai	0134 0248 0067 0586 0039 0135 0404 0401 0277 0745 0193 1067
Tenson	0039
Tesla	1067 0067 0698 0744 1682 0745 0401 0855 0726 0783 0586
Tevion	1278 1328 1675 0067 0586 1586 2062 0678 0838 0895 0698 1717 0744 1067 1615 1319 1771
Texet	0404 0039 0248
Thomson	0655 0590 0373 0317 0139 0365 0226 0067 0586
Thorn	0138 0139 0255 0373 0391 1535 0104 0529 0565 0067 0586 0134 0041 0365 0542 0063 0066 0075 0404 0100 0065
Thorn-Ferguson	0134 0365 0065
Time	2024
Tiny	1226 1299
Tokai	0067 0586 0698 0193 0404 0039 1067

2. Tabla códigos configuración mando universal

TV	Códigos
Tokaido	1067
Tokyo	0065 0359
Tomashi	0312 0248
Topline	1067 0698
Toshiba	1538 0538 0065 1319 1686 0744 0532 1965 0100 1734 0139 0225 0221 0648 1946 1938 0039 0728 0067 1586 0680 1186 1355 1067
Tosumi	2012 1800
Totevision	0069
Toyoda	0039
Trakton	0294
TRANS-continents	0698 1067 0895 0586 0067 0516
Triad	0067 0586 0248 0039
Trical	0187
Trio	1717 1528 1675
Tristar	0294 0248

2. Tabla códigos configuración mando universal

TV	Códigos
Triumph	0207 0376 0586 0067
Toschi	0312
TVTEXT 95	0586
Uher	0067 0586 0404 0448 0516 0400 0510
Ultravox	0117 0404 0277 0193 0067 0586
UMC	1543 1636 1805 1644 1775 2136
Unic Line	0067 0586 0503 0485
United	0744 0067 0745 0586 1946 1938 1067 0617 2012 1682 1800
Universal	0057 0744 0067 0586
Universum	0838 1067 0067 1193 0376 0698 0135 0510 0225 0503 1179 0134 0565 0391 0041 0542 0277 0400 0230 0448 0176 0066 0187 0062 0100 0193 0294 0586 0441 0104 1535 0139 0504 0207 0661 0039 0200 0648
Univox	0067 0586 0117 0193
Utax	0193
V7 Videoseven	1785 0208 0910 1406 1247 1696 1297 0648 1681 1535 0030
Vanguard	0067 0586

2. Tabla códigos configuración mando universal

TV	Códigos
Venturer	1895
Venus	1356
Vestel	1067 1193 1615 1697 0067 0698 0193 0586
Vexa	0039 0067 0586
Videologic	0248
Videologique	0248
Videosat	0277
VideoSystem	0067 0586
Videotechnic	0404
Videoton	0193
ViewSonic	1785 1543
Vision	0067 0586
Vistar	0391
Vistron	1393
Visual Innovations	2136

2. Tabla códigos configuración mando universal

TV	Códigos
Vivax	1356 1338 0067 1739
Vortec	0067 0586
Voxson	0117 0067 0586 0448 0193 0208
Walker	1697 1179
Waltham	0448 0317 0067 0586 0698 0139 1067 0193 0473
Wards	0195 0209 0046 0057
Watson	1067 1278 0586 0067 0193 0039 0698 0248 1938 1406
Watt Radio	0193 0516
Wega	0067 0586 0066 0117
Wegavox	0039 0067 0586
Welltech	0744 1682
Weltblick	0067 0586
Weltstar	1067
Weston	0067 0586
Wharfedale	0067 0586 1586 1697 2164

2. Tabla códigos configuración mando universal

TV	Códigos
White Westinghouse	0067 0586 0654 1939
Wilson	0586
Windsor	0698 1067
Windstar	0312
Windy Sam	0586
World-of-Vision	0910 0920 0895 1319 1328 0907 1636 1247 1762
XDome	0538
Xenius	0664
Xomax	1800
Xoro	1226 1247 2176
Xrypton	0067 0586
X-View	1221
Yakumo	1643
Yamaha	0680 1606
Yamishi	0312 0485 0248 0067 0586

2. Tabla códigos configuración mando universal

TV	Códigos
Yokan	0067 0586
Yoko	0067 0586 0248 0294 0039 0400 0277
Yorx	0248
YU-MA-TU	0826 0067
Yüsmart	1643
Zaapa	1219
Zepto	1615
ZX	1938

Oviedo

Marqués de Pidal 11
Flórez Estrada 5
Marcelino Suárez 11
Río Deva 7
Nueve de Mayo 2 (Salesas)
Bermúdez de Castro 9
Plaza de los Cuatro Caños 4
Leopoldo Alas 4

Gijón

Canga Argüelles 16
Rosalia de Castro 21
Ramón Areces 4
Avenida El Llano 18
Feijóo 52
Eleuterio Quintanilla 41
Brasil 16
Magnus Blikstad 61
Langreo 1

Avilés

Cabruñana 28-30
González Abarca 8
Santa Apolonia 142
Llano Ponte 23

La Felguera

Ramón Bautista Clavería 18

Lugones

Avenida de Oviedo 61

Navia

La Olga 1

Pola de Siero

Alcalde Parrondo 10

Pravia

Carmen Miranda 25

Mieres

La Vega 6

Villaviciosa

García de la Concha 1

Para cualquier duda o consulta, puedes dirigirte
a la web telecable.es

o al teléfono de atención 24h
Particulares **900 222 111**
Empresas **900 83 00 83**



telecable

900 222 111
telecable.es