

5.2 Push-to-Pass

Neben der Sicherheits-Kommunikation kann auch eine Aufforderung zum Überholen von auflaufenden / nachfolgenden Fahrzeugen an das vorausfahrende Fahrzeug gesendet werden.

Diese Push-to-Pass-Funktion ermöglicht einem auflaufenden Fahrzeug ein vorausfahrendes zu warnen (z.B. in einem Rundkurs) und darüber zu informieren, dass es überholen möchte (diese Funktion wird allerdings nur angezeigt, wenn Sie für die Veranstaltung freigeschaltet ist).

Um die Funktion zu aktivieren, müssen Sie die **“PASS”**-Taste drücken [BILD 24].



BILD 24: Push-to-Pass-Taste

Nach Aktivierung der Funktion sendet die Unit des nachfolgenden Fahrzeuges **“Transmit Overtake”** [Bild 25].

(HINWEIS: Dies funktioniert nur, wenn sich das vorausfahrende Fahrzeug innerhalb eines voreingestellten Bereiches befindet).



BILD 25: Übertragung Überholanfrage an auflaufendes Fahrzeug - „Transmit Overtake“

Auf der Unit des vorausfahrenden Fahrzeuges sieht der Teilnehmer einen blauen Bildschirm **[Bild 26]**.

In diesem Fall möchte das Fahrzeug mit der Nummer 123 überholen und befindet sich in einer Entfernung von ca. 220 m.



Bild 26: Empfang Überholanfrage vorausfahrendes Fahrzeug - „Receiving Overtake“

Die Taste soll nur verwendet werden, wenn es unbedingt erforderlich ist; nicht, wenn Sie ein vorausfahrendes Fahrzeug in weiter Ferne sehen.

Sobald Sie die Push-to-Pass Benachrichtigung erhalten, werfen Sie bitte einen Blick in Ihre Rückspiegel.

Die Funktion kann aus der Ferne deaktiviert werden, wenn Sie missbraucht wird!