KUIVAUSRUMPU ESTERI TX 9 ECT

KÄYTTÖOHJE

Ennen käyttöä: Kytke koneeseen virta seinällä olevasta huoltokytkimestä (Näytössä teksti SEL).

1. Avaa täyttöluukku

Luukku aukeaa vetämällä luukun kahvasta.

2. Puhdista nukkasuodatin

Puhdista täyttöaukon alapuolella oleva suodatin kädellä tai harjalla pyyhkäisemällä.

3. Täytä kone


Lajittele vaatteet kangasmateriaalin ja kuivausohjelman mukaan.
Täytä rumpu enintään puolilleen pyykkiä.
Suurin täyttömäärä on 9,9 kg.
Älä ylitäytä konetta!

4. Sulje täyttöluukku

Sulje luukku painamalla se kiinni, älä paisko.

5. Valitse kuivauslämpötila

Valitse haluamasi kuivausohjelma painamalla ohjelmanappia. Noudata vaatteen valmistajan ohjeita.

Ohjelma	Kuivaus-merkki	Tekstiili	Aika / Lämpö
		Valkopyykki Kirjopyykki	40 min 70°C
		Kirjopyykki Hienopyykki	39 min 55°C
		Hienopyykki Itsesiliävät	38 min 40°C

Ohjelmaa voi vaihtaa painamalla toista ohjelmanappia. Kuivausaika pysyy samana.

6. Käynnistys

Käynnistysnapin valon vilkkuessa kone on käynnistettävissä. Jos valo ei vilku, tarkista että luukku on kunnolla suljettu.

Ilman rahastinta oleva kone
Paina kerran käynnistysnappia ja ohjelma käynnistyy.



Rahastimella varustettu kone
Laita maksuautomaattiin ohjelman taksan verran maksua. Paina kerran ohjelmavalitsinta ja ohjelma käynnistyy.



7. Ohjelman kulku / keskeyttäminen

Näytössä näkyy jäljellä oleva kuivausaika. Aikaa voi lisätä painamalla käynnissä olevan ohjelman nappia toistuvasti.

Pyykin kosteutta voi kokeilla kesken ohjelman avaamalla luukku. Käynnistä uudelleen painamalla käynnistysnappia.



Ohjelman voi keskeyttää painamalla käynnistysnappia toistuvasti kunnes näyttöön tulee 0.



8. Ohjelman päätyttyä

Ohjelma on päättynyt, kun näyttöön tulee 0 ja kuuluu merkkiääni.
Avaa luukku vetämällä kahvasta.

Pyykin rypistymistä ehkäisee pyykin poistaminen koneesta heti kuivauksen jälkeen. Mikäli pyykkiä ei oteta pois rummusta, koneen rypistymisestotoiminto pyörittää rumpua kerran minuutissa 20 min ajan.

ESTERI®
Esteri Pesulakoneet Oy
Kaakelikaari 8
01720 Vantaa
Puhelin
(09) 8494 222
esteri@esteri.com
www.esteri.com


2. ETUPANEELIN MERKINNÄT ECT



Ohjelma korkea lämpötila
- Korkea lämpötilan ohjelmanappi



Ohjelma keski lämpötila
- Keski lämpötilan ohjelmanappi



Ohjelma matala lämpötila
- Matala lämpötilan ohjelmanappi






Käynnistys (Start)
- Ohjelman käynnistys
- Keskeytetyn ohjelman jatkaminen
- Ohjelman pikaohitus



Häiriömerkki
- Punainen merkkivalo vilkkuu kun koneessa on häiriö.
- Katso lisätiedot ohjekirjan kohdasta häiriökoodit

2.1 OHJELMAKUVAUKSET

Ohjelma	Ohjelma-numero	Tekstiililaji	Kuivaus-merkki	Lämpötila °C	Kuivausaika min	Jäähdytysaika min
	**1**	Valkopyykki Kirjopyykki		70	35	5
	**2**	Kirjopyykki Hienopyykki		55	35	4
	**3**	Hienopyykki Itsesiliävät		40	35	3