KUIVAUSRUMPU ESTERI TX 9 HP ECT

KÄYTTÖOHJE

Ennen käyttöä: Kytke koneeseen virta seinällä olevasta huoltokytkimestä (Näytössä teksti SEL).

1. Avaa täyttöluukku

Luukku aukeaa vetämällä luukun kahvasta.

2. Puhdista nukkasuodattimet

Koneen täyttöaukon alapuolella on kiinteä ja ulosvedettävät suodattimet. Puhdista ne kädellä tai harjalla pyyhkäisemällä.

3. Täytä kone

Lajittele vaatteet kangasmateriaalin ja kuivausohjelman mukaan.
Täytä rumpu enintään puolilleen pyykkiä.
Suurin täyttömäärä on 9,9 kg.
Älä ylitäytä konetta!

4. Sulje täyttöluukku

Sulje luukku painamalla se kiinni, älä paisko.

5. Valitse kuivauslämpötila

Valitse haluamasi kuivausohjelma painamalla ohjelmanappia. Noudata vaatteen valmistajan ohjeita.

Ohjelma	Kuivaus-merkki	Tekstiili	Aika / Lämpö
		Valkopyykki Kirjopyykki Paksut tekstiilit	65 min 70°C
		Valkopyykki Kirjopyykki Käyttöpyykki	55 min 70°C
		Hienopyykki Itsesiliävät	45 min 55°C

Ohjelmaa voi vaihtaa painamalla toista ohjelmanappia.

6. Käynnistys

Ilman rahastinta oleva kone
Käynnistysnapin valon vilkkuessa paina kerran käynnistysnappia ja ohjelma käynnistyy.



Rahastimella varustettu kone
Laita maksuautomaattiin ohjelman taksan verran maksua. Paina kerran käynnistysnappia ja ohjelma käynnistyy.



7. Ohjelman kulku / keskeyttäminen

Näytössä näkyy jäljellä oleva kuivausaika. Kuivauksen alussa on max. 10 min esilämmitysaika, jolloin aika ei vähene. Aikaa voi lisätä painamalla käynnissä olevan ohjelman nappia toistuvasti (Ei koske rahastimella varustettua konetta).

Pyykin kosteutta voi kokeilla kesken ohjelman avaamalla luukun. Sulje luukku, jos jatkat kuivausta ja käynnistä ohjelma painamalla käynnistysnappia.
Ohjelma keskeytyy mikäli luukku on auki yli 5 min.



Ohjelman voi keskeyttää painamalla käynnistysnappia toistuvasti kunnes näyttöön tulee 0.



8. Ohjelman päätyttyä

Ohjelma on päättynyt, kun näyttöön tulee 0 ja kuuluu merkkiääni.
Avaa luukku vetämällä kahvasta.

Pyykin rypistymistä ehkäisee pyykin poistaminen koneesta heti kuivauksen jälkeen. Mikäli pyykkiä ei oteta pois rummusta, koneen rypistymisesto-toiminto pyörittää rumpua kerran minuutissa 20 min ajan.

Esteri Pesulakoneet Oy
Kaakelikaari 8
01720 Vantaa
Puhelin
(09) 8494 222
esteri@esteri.com
www.esteri.com

2. ETUPANEELIN MERKINNÄT ECT



Ohjelma 1 nappi
- Korkea lämpötila
- Paksut ja monikerroksiset tekstiilit esim. pyyhkeet ja farkut



Ohjelma 2 nappi
- Korkea lämpötila
- Käyttöpyykki esim. paidat, housut sekä liinavaatteet



Ohjelma 3 nappi
- Matala lämpötila
- Hellävaraisen kuivaukseen, esim. hienopyykki ja itsesilävät






Käynnistys (Start)
- Ohjelman käynnistys
- Keskeytetyn ohjelman jatkaminen
- Ohjelman pikaohitus



Häiriömerkki
- Punainen merkkivalo vilkkuu kun koneessa on häiriö.
- Katso lisätiedot ohjekirjan kohdasta häiriökoodit

2.1 OHJELMAKUVAUKSET

Ohjelma	Ohjelma-numero	Tekstiililaji	Kuivaus-merkki	Lämpötila °C	Kuivausaika min	Jäähdytysaika min
	**1**	Valkopyykki Kirjopyykki		70	63	2
	**2**	Valkopyykki Kirjopyykki		70	53	2
	**3**	Hienopyykki Itsesiliävät		55	43	2