KUIVAUSRUMPU ESTERI TX 9 ECT

KÄYTTÖOHJE

Ennen käyttöä: Kytke koneeseen virta seinällä olevasta huoltokytkimestä (Näytössä teksti SEL).

1. Avaa täyttöluukku

Luukku aukeaa vetämällä luukun kahvasta.

2. Puhdista nukkasuodatin

Puhdista täyttöaukon alapuolella oleva suodatin kädellä tai harjalla pyyhkäisemällä.

3. Täytä kone



Lajittele vaatteet kangasmateriaalin ja kuivausohjelman mukaan.
Täytä rumpu enintään puolilleen pyykkiä.
Suurin täyttömäärä on 9,9 kg.
Älä ylitäytä konetta!

4. Sulje täyttöluukku

Sulje luukku painamalla se kiinni, älä paisko.

5. Valitse kuivauslämpötila

Valitse haluamasi kuivausohjelma painamalla ohjelmanappia. Noudata vaatteen valmistajan ohjeita. Ohjelmaa voi vaihtaa painamalla toista ohjelmanappia.

Nappi			
Numero	**3**	**2**	**1**
Tekstiili	Hienopyykki Itsesiliävät	Kirjopyykki Hienopyykki	Valkopyykki Kirjopyykki
Aika	39 min	41 min	43 min
Lämpö	40°C	55°C	70°C
Kuivaus-merkki			

6. Käynnistys

Ilman rahastinta oleva kone
Käynnistysnapin valon vilkkuessa paina kerran käynnistysnappia ja ohjelma käynnistyy.



Rahastimella varustettu kone
Laita maksuautomaattiin ohjelman taksan verran maksua. Paina kerran käynnistysnappia ja ohjelma käynnistyy.




7. Ohjelman kulku / keskeyttäminen

Näytössä näkyy jäljellä oleva kuivausaika. Aikaa voi lisätä painamalla käynnissä olevan ohjelman nappia toistuvasti. (Ei koske rahastimella varustettua konetta)

Pyykin kosteutta voi kokeilla kesken ohjelman avaamalla luukun. Sulje luukku, jos jatkat kuivausta ja käynnistä ohjelma painamalla käynnistysnappia. Ohjelma keskeytyy mikäli luukku on auki yli 5 min.



Ohjelman voi keskeyttää painamalla käynnistysnappia toistuvasti kunnes näyttöön tulee 0.



8. Ohjelman päätyttyä

Ohjelma on päättynyt, kun näyttöön tulee 0 ja kuuluu merkkiääni.
Avaa luukku vetämällä kahvasta.

Pyykin rypistymistä ehkäisee pyykin poistaminen koneesta heti kuivauksen jälkeen. Mikäli pyykkiä ei oteta pois rummusta, koneen rypistymisestotoiminto pyörittää rumpua kerran minuutissa 20 min ajan.

ESTERI®
Esteri Pesulakoneet Oy
Kaakelikaari 8
01720 Vantaa
Puhelin
(09) 8494 222
esteri@esteri.com
www.esteri.com


2. ETUPANEELIN MERKINNÄT ECT




Ohjelma 1 nappi
- Korkea lämpötila
- Korkeaa lämpöä kestävät tekstiilit esim. puuvillaiset tai pellavaiset liinavaatteet ja pyyhkeet



Ohjelma 2 nappi
- Keski lämpötila
- Puuvillainen käyttöpyykki, esim. paidat ja housut



Ohjelma 3 nappi
- Matala lämpötila
- Hellävaraiseen kuivaukseen, esim. alusvaatteet
- Keinokuitua sisältävät tekstiilit





Käynnistys (Start)
- Ohjelman käynnistys
- Keskeytetyn ohjelman jatkaminen
- Ohjelman pikaohitus



Häiriömerkki
- Punainen merkkivalo vilkkuu kun koneessa on häiriö.
- Katso lisätiedot ohjekirjan kohdasta häiriökoodit

2.1 OHJELMAKUVAUKSET

Nappi			
Numero	**3**	**2**	**1**
Tekstiili	Hienopyykki Itsesiliävät	Kirjopyykki Hienopyykki	Valkopyykki Kirjopyykki
Lämpötila	40°C	55°C	70°C
Kuivausaika	36 min	37 min	38 min
Jäähdytysaika	3 min	4 min	5 min
Kuivausmerkki			