FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

UDTTVM1D125

Vibradores de baldosas

20 V
Voltaje

130 mm
Ventosa

0-10.000 rpm
Vibración

3 kg
Peso neto

Vibrador de baldosas inalámbrico 20 V con ventosa de 130 mm

Asienta y nivela baldosas con una mano, con ventosa de 5", 6 velocidades y kit con batería, cargador y rodilleras



Vibrador de baldosas inalámbrico de 20 V para instalar pisos y paredes. Tiene ventosa de 130 mm (5"), frecuencia de vibración de 0 a 10.000 rpm en 6 velocidades y una fuerza de adsorción de 70 kg en vertical y 50 kg en horizontal.

Se opera con una mano: la palanca de la ventosa agarra y suelta la baldosa, y la vibración elimina las burbujas de aire entre el pegante y la pieza. Viene en caja de herramienta con una batería de 2,0 Ah, cargador, rodilleras y separadores de baldosa de 1,5, 2,0 y 2,5 mm.

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE **20 V**	FRECUENCIA DE VIBRACIÓN **0-10.000 rpm**
VELOCIDADES DE VIBRACIÓN **6**	FUERZA DE ADSORCIÓN **70 kg vertical / 50 kg horizontal**
DIÁMETRO DE LA VENTOSA **130 mm (5")**	CARCASA DE LA CABEZA **Aluminio**
BLOQUEO DE LA VENTOSA **Palanca**	BATERÍA INCLUIDA **1 × 2,0 Ah ion de litio (DTLBP520)**
CARGADOR INCLUIDO **UDTFCP518, 110-120 V ~ 50/60 Hz, salida 20 V cc 1,8 A, 45 W**	BATERÍAS COMPATIBLES **DTLBP515/520/530/540/550 (1,5 a 5,0 Ah, 18,5 V cc / 20 V máx.)**

FICHA TÉCNICA

UDTTVM1D125

PESO NETO
3 kg

EMPAQUE
Caja de herramienta plástica con cierres

INCLUYE

- 1 batería de ion de litio 2,0 Ah (DTLBP520)
- 1 cargador UDTFCP518 (110-120 V ~ 50/60 Hz)
- 1 juego de rodilleras (DTKP2102)
- 1 juego de separadores de baldosa de 1,5 mm (100 piezas, DTXZ1015)
- 1 juego de separadores de baldosa de 2,0 mm (100 piezas, DTXZ1002)
- 1 juego de separadores de baldosa de 2,5 mm (100 piezas, DTXZ1025)
- Caja de herramienta plástica

USOS

- Colocar y asentar baldosas de piso y pared
- Levantar y mover baldosas con la ventosa sin tocarlas con la mano
- Sacar el aire atrapado entre el pegante y la baldosa para evitar fisuras

RECOMENDACIONES

- Jala la palanca de la ventosa para agarrar la baldosa y suéltala para liberarla.
- Mantén presionado el botón de encendido/modo para prender o apagar; con la máquina encendida, el mismo botón cambia la velocidad (hay 6, y la pantalla muestra la actual).
- Mantén presionado el botón de inicio para vibrar y suéltalo para parar; se puede vibrar con la ventosa cerrada o abierta.
- Usa solo la batería y el cargador originales que indica el manual.
- Con uso frecuente conviene cargar la batería a diario.
- Limpia la suciedad y el polvo de la máquina después de usarla y guárdala en un lugar seco.
- Nunca limpies la ventosa con solvente ni uses lubricantes con base de aceite.