FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

TGSLI20126

Motosierra inalámbrica

20 V
Voltaje

12 pulg (30 cm)
Barra

10 m/s
Velocidad cadena

6 937541 237050

Motosierra inalámbrica 20 V, barra de 12 pulg

Motor sin escobillas y freno de cadena; batería y cargador aparte



Motosierra inalámbrica de 20 V con motor sin escobillas y barra de 12 pulgadas (30 cm). La cadena avanza a 10 m/s y el equipo tiene freno rápido de cadena y lubricación automática.

Usa paso de cadena de 3/8 pulg, calibre de 0,043 pulg y 45 eslabones de arrastre. La batería y el cargador se venden por separado; el fabricante recomienda una batería compatible de 4,0 Ah.

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE **20 V**	MOTOR **Sin escobillas**
LONGITUD DE LA BARRA **12 pulg (30 cm)**	VELOCIDAD DE LA CADENA **10 m/s**
PASO DE LA CADENA **3/8 pulg**	ESLABONES DE ARRASTRE **45**
CALIBRE DE LA CADENA **0,043 pulg**	FRENO DE CADENA **Freno rápido**
LUBRICACIÓN **Automática**	BATERÍA RECOMENDADA **4,0 Ah (no incluida)**
PESO **2,85 kg**	GARANTÍA **1 año**
EMPAQUE **Caja de color**	

FICHA TÉCNICA

TGSLI20126

INCLUYE

- 1 motosierra
- 1 cadena de 12 pulg
- 1 barra de 12 pulg
- Batería y cargador NO incluidos

USOS

- Poda y corte de ramas y madera
- Trabajos de jardín y finca sin cable ni gasolina

RECOMENDACIONES

- Usa gafas, guantes, protección auditiva y calzado cerrado; nunca la uses sin protección.
- Retira la batería antes de cambiar la cadena, la barra o hacer limpieza.
- Mantén la cadena tensada, afilada y con aceite en el depósito.
- Sujeta la herramienta con las dos manos y no cortes por encima de la altura de los hombros.
- No la uses bajo la lluvia ni con la batería mojada.