



Huom!

PKV:n käyttönäppäimen suunta valittava ennen asennusta. Sokkelin kiertäminen asennuksen jälkeen saattaa vaurioittaa kaapeleita.

FI

Note!

The position of the operating switch of the dishwasher valve must be chosen before installation. Turning the socket after installation may damage the cables.

GB

Viktigt!

Positionen på diskmaskins-avstängningens tryckknapp måste bestämmas före installation, att vrida på sockeln efter installation kan orsaka skada på kablarna.

SE

OBS!

Placeringen af kontakten til afspærringsventilen til opvaskemaskineskinen skal vælges før monteringen af blandingsbatteriet. Hvis man drejer soklen efter installationen, kan kablerne blive beskadiget.

DK

OBS!

Posisjonen til oppvaskmaskinens trykknapp, må bestemmes før installasjonen starter. En vridning av sokkelen etter eller under installasjonen vil ødelegge trykknappens kabler.

NO

®



ORAS LTD
Isometsäntie 2
P.O. Box 40
FI-26101 Rauma
Finland
Puh. +358 (0)2 83 161
Fax +358 (0)2 831 6300
Info.Finland@oras.com



945451/05/05