

Zoé E-Tech : Informations importantes

Les indispensables lors d'une location

- Ranger le câble de recharge dans le véhicule, ne jamais laisser le câble de recharge sur la borne
- Ne pas partir si l'autonomie est insuffisante pour votre parcours
- A votre retour, s'assurer que le véhicule est bien en charge pour le client suivant

En début de réservation

- Le véhicule est en charge :
 - Retirez le câble connecté au véhicule. Pour le déverrouiller, 2 solutions :
 - Appui long sur le bouton « cadenas ouvert » de la clé de contact
 - Bouton dédié situé à gauche du poste de conduite
 - Fermez la trappe du véhicule
- Débranchez ensuite le câble de la borne de recharge et placez le dans le coffre du véhicule :
 - Si le câble est verrouillé, déverrouillez-le en passant la carte de recharge portant la mention « Recharge en station » contre la borne
 - N'hésitez pas à tirer énergiquement sur le câble si vous rencontrez des difficultés à le débrancher de la borne
 - Rangez le câble dans le coffre du véhicule.
- Vous pouvez maintenant démarrer le véhicule. Pour avancer, desserrer le frein à main et mettre le levier de vitesse dans la position de votre choix :
 - D = Départ / Avancer
 - R = Reculer
 - P = Parking / Stationner > Appuyez sur le frein pour changer de position sur la boîte

En cours de réservation

Vous avez la possibilité de recharger le véhicule grâce à la carte de recharge Chargemap.

Pour trouver les points de recharge compatibles, rendez-vous sur <https://chargemap.com/fr-fr/map> ou scannez le QR Code ci-dessous :



Attention : Ne jamais utiliser la carte de recharge Chargemap sur la borne de la station Citiz !

En cas d'utilisation de la carte de recharge Chargemap sur la borne de la station Citiz, des frais supplémentaires pourraient vous être facturés.

En fin de réservation

- *Stationnez le véhicule sur la place qui lui est réservée*
- *Positionnez le levier de vitesse sur la position « P » (Parking)*
- *Relevez le frein à main*
- *Éteignez le moteur. Attention, moteur silencieux !*
- *Sortez le câble du coffre et branchez-le au véhicule via la trappe dédiée :*
 - *Ouvrez la trappe à l'aide de la clé de contact (bouton « cadenas ouvert ») ou du bouton dédié situé à gauche du poste de conduite*
- *Branchez ensuite le câble à la borne de recharge :*
 - *Afin de déverrouiller la borne de recharge, passez la carte de recharge portant la mention « Recharge en station » contre la borne*
 - *N'hésitez pas à pousser énergiquement le câble si vous rencontrez des difficultés à le brancher à la borne*
 - *Le voyant de la borne s'éclaire en vert*
- *Si le tableau de bord affiche le temps de charge restant, le véhicule est bien en charge. Si ce n'est pas le cas, renouvelez l'opération*
- *Vous pouvez ensuite clore votre réservation et fermer les portes du véhicule*

Merci de bien brancher la voiture et lancer la charge en fin de réservation !

Boîte automatique : Informations importantes

Les indispensables lors d'une location

- Toujours vérifier que le contact est coupé avant de quitter le véhicule (les moteurs hybrides et électriques sont silencieux)
- Utiliser uniquement le pied droit lors de la conduite
- Toujours remettre le levier de vitesse en position « P » (Parking) avant de quitter le véhicule

Comment démarrer une voiture automatique ?

- Vérifiez que le frein de stationnement (frein à main) est engagé
- Vérifiez que le levier de vitesse est en position « P » (Parking)
- Appuyez sur le bouton « Power » ou « Start » en maintenant la pédale de frein enfoncée jusqu'à ce que le moteur ait démarré
- Enclenchez la position « D » (Drive) si vous souhaitez avancer ou « R » (Rear) si vous voulez faire une marche arrière
- Débloquez le frein à main et appuyez doucement sur l'accélérateur

La boîte auto

P > Parking

R > Marche arrière

N > Neutre

D > Marche avant

B > Frein moteur

Comment arrêter une voiture automatique ?

- Freinez pour stopper le véhicule à l'endroit désiré
- Mettez le levier en position « P » (Parking)
- Relevez le frein de stationnement (frein à main)
- Relevez le pied de la pédale de frein
- Coupez le moteur