

INSTRUCCIONES DE USO



1. Antes de utilizar los gatos, primero, inserte el extremo con muescas de la válvula de seguridad en el compartimiento del pistón, dé vueltas a la palanca de funcionamiento hasta que la válvula de seguridad permanezca cerrada.
2. Inserte el mango de funcionamiento en el zócalo y haga movimientos hacia arriba y hacia abajo. Así conseguirá que el pistón alcance la altura requerida y el espolón dejará de levantarse.
3. Baje el espolón dando vueltas a la válvula de seguridad. Hágalo con cuidado si hay peso encima del espolón, ya que una bajada brusca podría causar accidentes.
4. Antes de utilizarse, estime el peso que debe cargar el gato. No cargar más peso del que recomienda el fabricante para su uso.
5. Seleccione el punto de la acción según el lugar gravitacional del centro del gato. Coloque un tablón duro debajo de los gatos para evitar que se tambalee o caiga durante la operación.
6. Cuando más de un gato se utiliza al mismo tiempo es importante que los diversos gatos estén a una igual presión e igual carga.
7. A temperatura ambiente, (-5°C a $+45^{\circ}\text{C}$) use un lubricante hidráulico. En situaciones de frío extremos (-5°C a -20°C) use un aceite sintético especial para bajas temperaturas. Los filtros deben mantenerse limpios de lo contrario puede disminuir la vida útil del gato.
8. Evite golpes violentos durante la operación de elevación y/o descenso.

DIAGRAMA DE DESPIECE

- 1- Válvula de seguridad
- 2- Base
- 3- Arandela
- 4- Pistón
- 5- Espolón
- 6- Aceite Hidráulico
- 7- Tanque de aceite
- 8- Extensión Interna
- 9- Casquillo superior
- 10- Émbolo de la bomba
- 11- Carcasa de la bomba
- 12- Arandela

