

INSTRUCCIONES PARA SOPORTE DE MOTOR

2000 LBS/900KG SOPORTE DE MOTOR

El resistente acero con el que está construido el soporte permite una rotación de 360 grados en 6 posiciones, permitiendo un fácil y sencillo modo de transporte y almacenamiento.

PRECAUCION

- No exceder la capacidad máxima
- Usar en superficies duras y lisas
- No utilizar el soporte cargado en suelo agrietados y con obstáculos que puedan impedir la libre rotación de las ruedas.
- No trabajar nunca debajo del soporte de motor.
- Asegurarse de que la carga y el soporte son estables.
- Examinar periódicamente el soporte para asegurar un correcto funcionamiento.
- El no seguir estas indicaciones puede dar lugar a daños personales y materiales.

NUMERO	DESCRIPCION CANTIDAD	CANTIDAD
1	PERNO	1
2	COLUMNA VERTICAL	1
3	PERNO M14*100	4
4	PERNO M14*90	1
5	SOPORTE	2
6	TUERCA M14	5
7	ARANDELA DE RESORTE 14	5
8	VIGA POSTERIOR GRUESA	1
9	TUERCA M8	16
10	ARANDELA DE RESORTE 8	16
11	PERNO M8*16	16
12	3" LLANTA UNIVERSAL	6
13	PERNO	4
14	ESPACIADOR PLANO 14	4
15	MANETA	1
16	SOPORTE INTERCAMBIANTE	4
17	PLATO GIRATORIO	1
18	PERNO M14	4
19	PERNO M14*60	4
20	PATAS	2
21	PERNO	4