

Manual de Usuario Reloj Wi-fi A7



El reloj **Wi-Fi A7** permite tener una única hora sincronizada de manera constante a la red, por lo tanto el usuario podrá disfrutar permanentemente de la hora real y no tendrá en ningún momento problemas por fallos del dispositivo, con un manejo bastante intuitivo podrá contar con las mejores funciones que puede tener, además del beneficio de poder recibir futuras **actualizaciones** y soporte remoto.

Aplicaciones Base

- **SoftAppWeb:** Aplicación principal del reloj.
- **TeamViewer(Host):** App para brindar soporte remoto en cualquier momento.
- **Wifi Manager:** App para acceder y brindar permisos de comunicación Wi-fi
- **Kidsplace:** Aplicación de control de usuario, por medio de esta se define a qué aplicaciones del dispositivo puede acceder el usuario y realizar configuraciones adicionales; El password genérico será **4423** y podrá ser modificado por el usuario cuando lo desee.

El reloj cuenta con la posibilidad de mantener su hora sin estar conectado a la red, sin embargo no tendrá actualización automática en caso de presentarse algún fallo en el dispositivo.

Es necesario estar conectado a la red para poder realizar cualquier ajuste en el reloj.

Próximamente: módulo de voz!!

● **Ingresando a la configuración del Reloj Wi-fi A7**

2:31



Secuencia oculta para realizar la configuración de color de fondo, de color de dígitos y alarmas del Reloj A7 **Softrónica**.

The sequence consists of five screens:

- Screen 1: Time '2:31' with a blue square at the top right.
- Screen 2: Time '2:31' with a blue square at the bottom center.
- Screen 3: Time '2:31' with a blue square at the top left.
- Screen 4: Time '2:31' with a blue square at the bottom left.
- Screen 5: Configuration menu with the following elements:

Día	Hora	Minutos	Rep	+
	0	0	0	

 Below the table are sections for 'COLORES' (FONDO, TURNO) and 'EFECTOS TIPO' (Cambio de color). At the bottom are 'Cancelar' and 'Guardar' buttons.

Nota: Es importante que la secuencia se marque en el mismo orden que se presenta, si por error se toca la pantalla de manera incorrecta se deberá iniciar de nuevo desde el primer paso

● Configuración de Colores

Una vez en la dentro del menú de configuración encontraremos en la parte inferior izquierda la opción que nos permite realizar el cambio de color del reloj, simplemente tocando el recuadro que deseamos modificar nos habilitará la paleta de colores; seleccionamos los colores deseados y tocamos sobre el botón guardar.



● Configuración de Alarmas

En el menú de configuración podemos además programar hasta 20 alarmas diarias, es decir que tendremos un total de hasta 140 alarmas programadas en el reloj.

Para realizar el procedimiento de configuración ingresamos de nuevo al menú de configuración y en la parte superior encontraremos el panel en el cual podemos elegir el/los días que deseamos tengan alarma, la hora, minutos y cantidad de repeticiones que deseamos que tenga esta alarma.

Dia	Hora	Minutos	Rep	+
2 selected				+
<input checked="" type="checkbox"/> Check all <input checked="" type="checkbox"/> Uncheck all	0	0	0	 
<input checked="" type="checkbox"/> Domingo <input checked="" type="checkbox"/> Lunes <input type="checkbox"/> Martes <input type="checkbox"/> Miércoles <input type="checkbox"/> Jueves				
FONDO  TURNO	EFECTOS TIPO <input type="text" value="Cambio de color"/>			
Cancelar		Guardar		

Nota: las alarmas ingresadas se deben ingresar en formato de hora militar.



Por medio de estos iconos podremos seleccionar el ingreso de una nueva alarma, editar y/o eliminar alarmas que tengamos de antes y que ya no deseemos más.

El reloj mediante dispositivos externos de audio (no incluidos) podrá amplificar el sonido de sus alarmas y del módulo de voz.

Nota: Softrónica cuenta con la posibilidad de proveer sistemas de sonido ambiental ideal para este sistema y con una acústica adecuada para empresas en general.