



## PAR-MINI-RGBW



**GB -USER MANUAL**

**F - MANUEL D'UTILISATION**

**D - BEDIENUNGSANLEITUNG**

**RO - MANUAL DE UTILIZARE**

**P- MANUAL DE INSTRUÇÕES**

**SLO - NAVODILA ZA UPORABO**

**PL - INSTRUKCJA OBSŁUGI**

**NL – HANDLEIDING**

**E – MANUAL DE USO**



IMPORTANT NOTE: Electric products must not be put into household waste. Please bring them to a recycling centre. Ask your local authorities or your dealer about the way to proceed.

NOTE IMPORTANTE : Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les ordures ménagères. Veuillez les faire recycler là où il existe des centres pour cela. Consultez les autorités locales ou votre revendeur sur la façon de les recycler.

NOTA IMPORTANTE: Produtos eléctricos não deverão ser postos em contentores de lixo caseiros. Por favor, deposite-os em contentores para reciclagem. Questione as autoridades locais ou onde adquiriu o produto sobre como deverá proceder.

NOTA IMPORTANTA: Produsele electrice nu trebuie reciclate impreuna cu gunoiul menajer. Va rugam sa le transportati la un centru de reciclare. Adresati-vă autoritatilor locale cu privire la procedura de dezafectare a deseurilor electrice si electronice.

POMEMBNO: Elektirčni izdelki se ne smejo odlagati v gospodinjske odpadke. Prosimo, da jih pripeljete do centra za recikliranje. Vprašajte svoje lokalne oblasti ali svojega prodajalca o tem kako se nadaljuje.

## Instruções de abertura

Imediatamente após a recepção do dispositivo, deverá desembalar cuidadosamente a caixa, verificar o seu conteúdo para garantir que todas as partes estão presentes e foram recebidas em boas condições. Notificar a empresa de transporte imediatamente e reter o material da embalagem para inspecção, caso o conteúdo esteja danificado devido ao transporte. Guarde a caixa e todos os materiais contidos na embalagem. Se o dispositivo tiver de ser devolvido à fábrica, o mesmo deverá ser enviado na embalagem original com todas as partes inerentes ao produto.

## Instruções de Segurança

Leia com atenção as instruções, pois as mesmas contêm informação importante acerca da instalação, utilização e manutenção do produto.

- Guarde este manual de instruções para referência futura. Se vender o equipamento a outro utilizador, certifique-se de que ele também recebe este manual de instruções.
- Certifique-se sempre de que usa a voltagem adequada, e que a linha que está a ligar não é maior do que a indicada na parte inferior do equipamento.
- Este produto destina-se apenas para uso interno!
- Para evitar risco de incêndio ou choque, não exponha o equipamento à chuva ou humidade. Certifique-se de que não existem materiais inflamáveis próximos da unidade durante a operação.
- O aparelho deve ser instalado num local com ventilação adequada, com pelo menos 50cm de distância de superfícies adjacentes. Certifique-se de que as aberturas de ventilação não estão bloqueadas.

A distância mínima entre a lâmpada e o objeto iluminado deve respeitar um valor mínimo de 0.5 metros.

- Desligue sempre da corrente eléctrica antes de reparar.
- A temperatura ambiente máxima é de 40°C. Não use o equipamento em temperaturas superiores a esta.
- Caso exista uma anomalia durante a operação, desligue imediatamente o aparelho. Nunca tente reparar o aparelho por si mesmo. As reparações efectuadas por pessoas não qualificadas podem levar a danos causados ao equipamento. Por favor, entre em contacto com a assistência técnica autorizada. Usar sempre o mesmo tipo de peças de reposição.
- Verifique se o cabo de alimentação está danificado.
- Nunca desligue o cabo de alimentação puxando pelo cabo.
- Evite a exposição directa dos olhos à fonte de luz.

## DESLIGAR DISPOSITIVO

Quando a ficha é usada como dispositivo de desligamento, o mesmo deverá estar prontamente operacional ao ser ligado.

## Instalação

A unidade deve ser montada através dos orifícios dos parafusos no suporte. Deverá garantir que a unidade está firmemente fixada de modo a evitar vibrações durante a operação. Garantir sempre que a estrutura onde está a fazer a instalação é segura e é capaz de suportar um peso até 10 vezes o peso da unidade. Também deve utilizar sempre um cabo de segurança que que aguente até 12 vezes o peso da unidade durante a instalação do dispositivo de fixação.

## Operação

Todas as funções e operações podem ser controladas manualmente no aparelho sem recurso a controladores DMX. Aceda ao menu principal em **MENU** e seleccione a opção pretendida através as teclas cursoras cima e baixo. Aumente ou diminua os valores nas setas cursoras, pressione **ENTER** para confirmar a opção e sair do menu.

### Configurar os códigos de endereços DMX:

1. Aceda ao menu principal através o botão **MENU**. Utilize as setas cursoras para navegar até à opção **ADDR** e pressione **ENTER** para apresentar o valor **AXXX**. Modifique o valor nas teclas cursoras cima e baixo. Pressione **ENTER** para guardar os valores e sair ou **MENU** para sair sem guardar alterações.
2. Aceda ao menu principal através o botão **MENU**. Utilize as setas cursoras para navegar nas opções disponíveis. Pressione **ENTER** para guardar os valores e sair ou **MENU** para sair sem guardar alterações.

### Tabela com os valores

CANAIS	FUNÇÃO	VALORES NUMÉRICOS	EFEITO
Canal 1	Dimmer	0~255	Dimmer para todas as luzes
Canal 2	Vermelho	0~255	De escuro ao mais claro
Canal 3	Verde	0~255	De escuro ao mais claro
Canal 4	Azul	0~255	De escuro ao mais claro
Canal 5	Branco	0~255	De escuro ao mais claro
Canal 6	Estroboscópio	1~255	Estroboscópio de lento ao mais rápido
Canal 7	Mudança de cores	1~255	Velocidade de lento ao mais rápido

### Limpeza

A limpeza interna e externa das lentes ópticas e / ou espelhos devem ser realizadas periodicamente para optimizar a saída de luz. A frequência de limpeza depende do ambiente em que o equipamento é operado: a humidade, fumo e particularmente a sujidade podem causar um grande acumular de sujidade nas lentes do aparelho.

Limpe com um pano de limpeza macio e ligeiramente humedecido.

Seque sempre as peças cuidadosamente.

Limpe as lentes externas com uma frequência de 20 dias e as lentes internas com uma frequência de 30/60 dias.

Tensão de funcionamento:..... AC220~240V 50/60Hz

LED: ..... 12x LED RGBW de 1W

Função: ..... Programa Automático, Activação Sonora, DMX, MASTER-SLAVE

Dimensões por unidade: ..... 130 x 130 x 120mm

Peso: ..... 0.4kg



**NOTA IMPORTANTE:** Os produtos eléctricos não devem ser depositados no lixo regular, têm de ser reciclados num local adequado para esta finalidade. Verifique com as autoridades locais para mais informações.

Imported from China by

**LOTRONIC SA**

**Avenue Zénobe Gramme, 9 - 1480 SAINTES - Belgium**