

Manual do utilizador - Kit de 3 telefones rede fixa sem fios DECT-GAP - PROFOON PDX-1130

Este é um manual generalista sobre
PDX-1100 SERIES da PROFOON
REF: 900 - 0020



DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A Hesdo declara que o equipamento de tipo Profoon PDX-1100 está em conformidade com a diretiva 2014/53/EU. O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível no endereço da internet: <http://DOC.hesdo.com/PDX-1100-DOC.pdf>

INSTALAR OS TELEFONES

ESTAÇÃO DE BASE (OU CARREGADOR)

1. Ligar o conector menor ao cabo do telefone, na parte posterior da estação de base (pressione o conector até ouvir um clique).
2. Ligar o conector de baixa tensão do adaptador na parte posterior do telefone e ligar o adaptador a uma tomada de 230 Volts.

TELEFONES

1. Deslizar a tampa para abrir o compartimento das pilhas. Inserir as pilhas no compartimento, tendo em conta a polaridade correcta (+ e -).
2. Verificar se as pilhas estão corretamente colocadas, de acordo com a polaridade que está identificada no interior do compartimento das pilhas (nota: use apenas pilhas recarregáveis).
3. Deslizar a tampa no sentido oposto até que esta encaixe e feche o compartimento.
4. Antes da primeira utilização, deve colocar cada telefone na base e deixar que carregue durante 15 horas.

TELEFONES E CARREGADORES EXTRA

Se adquiriu um modelo com vários terminais móveis, a embalagem contém duas 2 pilhas recarregáveis, um carregador com transformador para cada terminal móvel. Ligar o carregador com transformador numa tomada de 230 Volts, inserir as pilhas recarregáveis nos telefones e colocar os telefones nos carregadores para carregar as pilhas.

AVISO

1. Conectar apenas o adaptador incluído. Conectar outro tipo de adaptadores pode resultar em situações de perigo ou causar danos à parte eletrônica dos telefones.
2. Inserir apenas as pilhas recarregáveis NiMH (Níquel-Metal Hidreto). O uso de pilhas não recarregáveis pode resultar em situações de perigo ou risco de explosão.

OPERAÇÃO

ATENDER CHAMADAS

Premir a tecla de atender chamadas para aceitar uma chamada. Ver o capítulo CONFIGURAÇÕES DO TELEFONE para aceitar uma chamada diretamente apenas ao retirar o telefone da estação de base (ou carregador).

REALIZAR CHAMADAS

Bloquear marcação:

1. Digitar o número de telefone através do teclado. Caso se engane a marcar um número, pode excluir uma entrada incorreta ao pressionar a tecla  e terminar a marcação. Pressionar 0 para uma pausa de marcação.
2. Pressionar a tecla do telefone  para marcar o número.

Marcação direta

1. Pressionar a tecla  (ligar) e aguardar o som da marcação
2. Digitar o número de telefone através do teclado. Esse número será marcado diretamente.

TERMINAR CHAMADA

1. Pressionar a tecla de desligar chamadas  para terminar uma chamada. Para terminar uma chamada, pode também colocar/pousar o telefone na estação de base (ou carregador).

BLOQUEIO DO TECLADO

1. Para efetuar o bloqueio de teclas manter a tecla  pressionada por mais de 2 segundos.
2. Para desativar o bloqueio de teclas manter novamente a tecla  pressionada novamente por mais de 2 segundos.

VOLUME DO SOM DO TELEFONE

1. Durante a chamada, pressione as teclas  ou  para aumentar ou diminuir o volume.

R/FLASH (FUNÇÃO FLASH)

1. Pressionar a tecla R, durante uma chamada ativa a função Flash. Essa função específica permite alternar entre chamadas ou aceder a serviços adicionais durante um telefonema.
2. Pode ajustar o tempo de interrupção do FLASH. Consultar CONFIGURAÇÕES DO TELEFONE para obter detalhes específicos sobre como fazer isso.

SILENCIAR O MICROFONE (MUTE)

1. Para desativar o microfone, pressione brevemente a tecla  durante a chamada. Consegue ouvir ainda quem está a conversar, contudo, a pessoa não o consegue ouvir a si.
2. Para ativar o microfone novamente, pressione de novo e de forma breve a tecla .

PROCURAR/PESQUISAR O TELEFONE

1. Pressionar com brevidade a tecla  na estação de base. Durante 60 segundos, um sinal sonoro será emitido pelo telefone, e a palavra "PAGING" piscará no visor do telefone. Pressionar a tecla de desligar chamadas para terminar o sinal sonoro antes do tempo estipulado.

DURACÃO DA CHAMADA

1. Durante a chamada, a duração da chamada é exibida no visor.

DESATIVAR RAPIDAMENTE A CAMPAINHA

1. Para desativar a campainha do telefone, pressionar a tecla  por mais de 2 segundos.
2. Para ativar novamente a campainha, pressionar a tecla  por mais de 2 segundos.

MEMÓRIA DO LIVRO DE ENDEREÇOS DO TELEFONE

INTRODUÇÃO

Cada telefone possui uma memória de livro de endereços com capacidade para 50 números de telefone que possuam no máximo 20 dígitos. Pode programar um nome com no máximo 12 caracteres para cada número.

A memória do livro de endereços no telefone está conectada à função CALLER IDENTIFICATION (Identificação de Chamadas). Quando receber o telefonema de alguém, cujo número e nome armazenou previamente na memória, esses dados são exibidos no visor do telefone. No entanto, para isso, você precisa assinar o serviço de Identificação de Chamadas (SERVICE OF CALLER IDENTIFICATION).

PROGRAMAÇÃO

1. Pressione a tecla  uma vez e a tecla  duas vezes.
2. Digitar o nome através do teclado (veja o ABC (Alfabeto) nas teclas de marcação). Você pode apagar uma entrada incorreta com a tecla .
3. Pressionar a tecla .
4. Digitar o número através do teclado. É possível apagar uma entrada incorreta com a tecla . Pode adicionar uma pausa de marcação com a tecla 0.
5. Pressionar a tecla .
6. Selecionar o tipo de som VIP desejado para este número de telefone usando as teclas  e .
7. Pressione a tecla  para armazenar a memória.

MARCACÃO

1. Pressionar a Tecla .
2. Procurar na memória o número ou nome, utilizar as teclas **▲** e **▼**.
3. Pressionar  para marcar esse número

ALTERAÇÕES

1. Pressionar a tecla .
2. Procure na memória o número ou nome, utilizar as teclas **▲** e **▼**.
3. Pressionar a tecla  .
4. Procurar a opção [EDIT] (Editar) com as teclas **▲** e **▼**, pressionar a tecla .
5. Usar a tecla  para apagar o nome antigo e digitar o novo nome através do teclado.
6. Pressionar a tecla .
7. Usar a tecla  para apagar o número antigo e digitar o novo número através do teclado.
8. Pressionar a tecla .
9. Selecionar o tom de toque VIP desejado para este número com as teclas **▲** e **▼**.
10. Pressionar tecla  para salvar a memória que esteve a alterar.

APAGAR A MEMÓRIA SELETIVAMENTE

1. Pressione a tecla .
2. Procurar a memória desejada, com recurso às teclas **▲** e **▼**.
3. Pressionar a tecla .
4. Procurar a opção [DELETE] (Apagar) com as teclas **▲** e **▼**.
5. Pressionar a tecla  para apagar a memória.

APAGAR A MEMÓRIA COMPLETAMENTE

1. Pressione a tecla .
2. Pressionar a tecla .
3. Procurar a opção [DELETE ALL] (Apagar Tudo) com as teclas **▲** e **▼**.
4. Pressionar a tecla  duas vezes para apagar a memória.

ESTADO DA MEMÓRIA

Pode ver quantas localizações de armazenamento utilizou das 50 disponíveis:

1. Pressione a tecla .
2. Pressionar a tecla .
3. Procurar a opção [PB STATUS] com as teclas **▲** e **▼**.
4. Pressionar a tecla , por exemplo, o seguinte aparece no display: 15/50 OCCUPIED (Ocupadas) (15 de 50 memórias ocupadas estão em uso)
5. Pressionar a tecla de desligar chamadas  três vezes para retornar ao modo de espera do telefone.

MEMÓRIA DO ÚLTIMO NÚMERO

O aparelho telefónico memorizará os últimos 5 números marcados.

REMARCAÇÃO:

1. Pressionar a tecla .
2. Pesquisar o número desejado com **▲** e **▼**.
3. Pressionar a tecla de chamada para marcar este número.

COPIAR PARA A MEMÓRIA DA LISTA TELEFÓNICA:

1. Pressionar a tecla .
2. Pesquisar o número desejado com **▲** e **▼**.
3. Pressionar a tecla  duas vezes.
4. Introduzir o nome através do teclado.
5. Pressionar a tecla  duas vezes.
6. Selecionar o toque VIP desejado para este número com **▲** e **▼**.
7. Pressionar a tecla  para armazenar na memória.

ELIMINAR SELETIVAMENTE O ÚLTIMO NÚMERO MARCADO:

1. Pressionar a tecla **OK**.
2. Pesquisar o número desejado com **▲** e **▼**.
3. Pressionar a tecla **OK**.
4. Selecionar a opção [DELETE] (Apagar) com **▲** e **▼**.
5. Pressionar a tecla **OK** para eliminar esta memória.

ELIMINAR A MEMÓRIA COMPLETA DOS ÚLTIMOS NÚMEROS:

1. Pressionar a tecla **OK**.
2. Pressionar a tecla **OK**.
3. Selecionar a opção [APAGAR TUDO] com **▲** e **▼**.
4. Pressionar a tecla **OK** duas vezes para eliminar toda a memória dos últimos números.

NOTA: também pode abrir a memória dos últimos números pressionando a tecla **▼** a partir do modo de espera do terminal.

IDENTIFICAÇÃO DE CHAMADAS

INTRODUÇÃO

Se tiver o serviço de Identificação de Chamadas à sua disposição, o número da pessoa que está a ligar será exibido no visor do seu telefone ou telefones. Se o seu operador também transmitir os nomes, ou se tiver programado este número, incluindo o nome e a memória da lista telefônica do terminal, o nome também será exibido no visor. A memória de Identificação de Chamadas tem uma capacidade de 10 números.

Atenção: quando esta memória estiver cheia, cada nova chamada recebida irá substituir a chamada mais antiga na memória.

NOVAS CHAMADAS:

Este visor indica se novas chamadas estão armazenadas e quantas foram as chamadas. Essas chamadas ficam na memória de Identificação de Chamadas que ainda não viu. Assim que visualizar a memória, esta notificação desaparece.

VISUALIZAR MEMÓRIA E RETORNAR CHAMADA:

1. Pressionar a tecla **▲**: o nome ou o número da última chamada recebida aparece no visor.
2. Navegar pela memória utilizando **▲** e **▼**.

Quando um nome é exibido, pressione a tecla **#** para visualizar o número. Pressione a tecla **OK** e selecionar DETALHES, para visualizar a hora e a data da chamada.

3. Pressionar a tecla de chamada  para retornar a chamada a este assinante.

COPIAR PARA A MEMÓRIA DA LISTA TELEFÔNICA

1. Pressionar a tecla **▲**: o nome ou o número da última chamada recebida aparece no visor.
2. Pesquisar a chamada desejada com **▲** e **▼**.
3. Pressionar a tecla **OK** duas vezes, e introduzir o nome através do teclado.
4. Pressionar a tecla **OK** duas vezes, e selecionar o toque VIP desejado com **▲** e **▼**.
5. Pressionar a tecla **OK** para armazenar na memória.
6. Pressionar a tecla desligar para voltar ao modo de espera do terminal.

ELIMINAR CHAMADA SELETIVAMENTE

1. Pressionar a tecla **▲**; o nome ou o número da última chamada recebida aparece no visor.
2. Pesquisar a chamada desejada com **▲** e **▼**.
3. Pressionar a tecla **OK** e selecione a opção [APAGAR] com **▲** e **▼**.
4. Pressionar a tecla **OK** para eliminar esta chamada.

ELIMINAR O HISTÓRICO COMPLETO DE CHAMADAS

1. Pressionar a tecla **▲**; o nome ou o número da última chamada recebida aparece no visor.
2. Pressionar a tecla **OK** e selecione a opção [APAGAR TUDO] com **▲** e **▼**.
3. Pressionar a tecla **OK** duas vezes, para eliminar o histórico completo de chamadas.

INDICAÇÃO DE CORREIO DE VOZ (✉):

Caso o operador tenha deixado uma mensagem de correio de voz para si, isto será exibido no visor com um envelope iluminado. Este símbolo desaparecerá assim que ouvir esta mensagem.

ATENÇÃO: esta função está disponível apenas no sistema FSK e quando é suportada pelo operador.

VÁRIOS TERMINAIS

INTRODUÇÃO

Pode conectar (registar) até 5 terminais sem fio à série PDX-1100. Com vários terminais registados, pode ligar para cada um gratuitamente dentro e fora da casa e encaminhar chamadas ou até fazer chamadas com três pessoas.

Se o telefone foi entregue com um terminal, pode comprar terminais extras (*), que deve registrar primeiro (consultar as instruções relevantes neste manual do utilizador). Se o telefone foi entregue com vários terminais, pode fazer chamadas internas e encaminhar chamadas diretamente.

(*) **Nota:** Estes terminais devem ser compatíveis com 'GAP'. GAP significa que os terminais e as estações de base de outros tipos e/ou marcas são intercambiáveis.

INTERCOMUNICADOR:

1. Pressione a tecla **¶**.
2. **Uso de 2 terminais:**
Caso 2 terminais tenham sido registados no seu telefone, o outro terminal tocará imediatamente.
3. Pode fazer a chamada de intercomunicador assim que o terminal chamado atender.

Mais de 2 terminais em uso:

Caso mais de 2 terminais tenham sido registados no seu telefone, precisa introduzir o número do terminal desejado (ou pressionar a tecla 9 para chamar todos os terminais).

ENCAMINHAMENTO/CONFERÊNCIA

1. Durante a chamada com a linha externa, pressione a tecla **◊OK** duas vezes.
2. **Uso de 2 terminais:**
Caso 2 terminais tenham sido registados no seu telefone, o outro terminal tocará imediatamente.
3. **Encaminhar uma chamada:**
Assim que atender a chamada do telefone para o qual estão a ligar, pressionar a tecla desligar; a linha externa está agora a ser encaminhada.

Mais de 2 terminais em uso:

No caso de ter registrado 2 terminais ao telefone, precisa introduzir o número do terminal desejado (ou pressionar a tecla 9 para chamar todos os terminais).

Conferência:

Assim que atender a chamada do telefone para o qual estão a ligar, pressionar a tecla * (asterisco) durante 2 segundos; a linha externa fica em conferência.

REGISTO

1. Pressionar a tecla **◊OK** e selecionar a opção [REGISTO].
2. Pressionar a tecla **◊OK** e introduzir o código PIN (código de fábrica 0000 ou o seu próprio código PIN) e pressionar a tecla **→** **◊OK**.
3. O seu terminal procurará a estação de base correspondente.
4. Pressionar e manter pressionada a tecla **»»** na estação de base (por 15 segundos).
5. Após alguns segundos, será emitido um som a partir do telefone/terminal e o terminal ficará registrado. No lado direito do visor, o número interno deste terminal será exibido (1-6).

CANCELAMENTO DO REGISTO DE TERMINAIS

Dispositivos com defeito devem ser cancelados.

1. Pressionar a tecla **◊OK** e selecionar a opção [BS CONFIGURAÇÕES].
2. Pressionar a tecla **◊OK** e introduza o código PIN (código de fábrica 0000 ou o seu próprio código PIN).
3. Pressionar a tecla **◊OK** e selecionar o terminal que deseja cancelar o registo.
4. Pressionar a tecla **◊OK**; o terminal selecionado está agora com o registo cancelado.
5. Só pode cancelar o registo de outros terminais; não pode cancelar o registo do seu próprio terminal.

CONFIGURAÇÕES DO TELEFONE

INTRODUÇÃO

1. Abrir o menu pressionando a tecla **◊OK**.
2. Navegar pelo menu utilizando **▲** e **▼**.
3. Pressionar a tecla **◊OK** para abrir a opção desejada.
4. Fazer uma escolha ou selecionar "ligado" ou "desligado" com as teclas **▲** e **▼**.
5. Finalmente, pressionar a tecla **◊OK** para salvar as configurações.

ESTRUTURA DO MENU

A estrutura do menu do telefone é a seguinte:

CONFIGURAR TOQUE
AGENDA TELEFÔNICA
DEFINIÇÕES BS
 APAGAR HS
 TEMPO DE FLASH
 ALTERAR PIN
DEFINIÇÕES HS
 ALARME
 CONFIGURAR TOQUE
 TOQUE INT.
 TOQUE EXT.
 VOLUME DO TOQUE
 CONFIGURAR TOM
 LÍNGUA
 RENOMEAR HS
 VISOR HS
 RESPOSTA AUTOMÁTICA
 DATA E HORA
REGISTO
PREDEFINIÇÃO

SINAIS DE TOQUE

Escolher a opção [CONFIGURAR TOQUE] para selecionar os tons de toque do telefone:

- Pode definir melodias diferentes para chamadas internas e chamadas externas.
- Pode escolher para [TOQUE INT.] e [TOQUE EXT.] entre 5 melodias diferentes.
- Pode escolher para [VOLUME DO TOQUE] entre 5 níveis de volume e 'volume-desligado'.

MELODIAS/TONS DO TELEFONE

Pode ativar ou desativar os seguintes tons através da opção [CONFIGURAR TOM]:

- [TOM DA TECLA]: os tons que soam quando se pressiona uma tecla.
- [TOM DE BATERIA]: os tons que soam quando a bateria está fraca.
- [FORA DE ALCANCE]: os tons que soam quando se está fora de alcance.

RESPONDER AUTOMATICAMENTE:

Quando a função [RESPOSTA AUTOMÁTICA] está ativada, pode atender chamadas apenas retirando o telefone da estação de base (ou carregador); não precisa de usar a tecla de atendimento.

Atenção: Caso o telefone não esteja colocado na base ou no carregador, terá sempre de pressionar a tecla de atendimento para aceitar uma chamada.

ALARME (FUNÇÃO DE ALARME)

Pode definir o telefone para emitir um sinal de alarme durante 40 segundos num momento predefinido (ou pressionar qualquer tecla para desligar o sinal previamente). Selecionar LIGADO para ativar esta função e inserir a hora do alarme através do teclado (sistema de 24 horas). Após isso, pode ativar ou desativar a função de silenciar. O alarme não se repete automaticamente diariamente.

EXIBIR NOME OU HORA NO TELEFONE

Em modo de espera, pode exibir o nome ou a hora atual do telefone no visor, através da opção [VISOR HS].

LÍNGUA

Aqui pode definir a língua em que várias instruções são exibidas no visor.

Instruções para reverter para a língua inglesa, caso tenha definido uma língua estrangeira accidentalmente:

1. Pressionar a tecla 'desligar' 3 vezes.
2. Pressionar a tecla '**◊OK**' uma vez.
3. Pressionar a tecla '**▼**' três vezes.
4. Pressionar a tecla '**◊OK**' uma vez.
5. Pressione a tecla '**▼**' três vezes.
6. Pressionar a tecla '**◊OK**' uma vez.
7. Selecionar a língua inglesa com '**▲**' e '**▼**'.
8. Pressionar a tecla '**◊OK**' uma vez.
9. Pressionar a tecla 'desligar' para retornar ao modo de espera do telefone.

NOME DO TELEFONE

Pode nomear o telefone através da opção [RENOMEAR HS]. Use a tecla **C** para apagar o nome antigo e introduza o novo nome com um máximo de 10 caracteres através do teclado. Pressione a tecla **◊OK** para guardar o nome.

DURAÇÃO DO FLASH

Um pulso de flash é uma interrupção muito breve na conexão telefônica. Pode definir o tempo de interrupção do pulso FLASH como [CURTO] (100 ms), [MÉDIO] (300 ms) ou [LONGO] (600 ms). 100 ms é o tempo de interrupção padronizado, definido na fábrica.

CÓDIGO PIN

Pode alterar o código PIN, necessário para registar e cancelar o registo de um novo telefone, com a opção [ALTERAR PIN]. O código PIN de fábrica é 0000. Consulte o capítulo 'REPOR SISTEMA', caso tenha perdido ou esquecido o novo código PIN.

DATA E HORA

Em modo de espera, pode exibir a data no visor do telefone e, com a Identificação de Chamadas, a hora e a data da chamada são registadas. Pode escolher entre os formatos dia-mês-ano ou mês-dia-ano em [FORMATO DE DATA] e pode escolher entre o formato de 12 horas ou 24 horas em [FORMATO DE HORA]. Introduza a hora e a data nas respetivas opções [AJUSTAR HORA] e [AJUSTAR DATA].

DEFINIÇÕES DE FÁBRICA:

Pode repor as definições para as condições originais de fábrica através da opção [PREDEFINIÇÃO]:

Nome do telefone: telefone

Língua do visor: Neerlandês

Volume do toque: nível 3

Melodia da chamada externa: melodia 1

Melodia da chamada interna: melodia 2

Volume do telefone: nível 3

Mostrar telefone: ligado

Bloqueio de teclas: desligado

Alarme: desligado

Resposta automática: desligada

Formato da data: dia-mês-ano

Formato da hora: 24 horas

Tempo de flash: curto (100 ms)

As memórias permanecem inalteradas com estas instruções de reset (reposição).

NOTAS E AVISOS

ALCANCE

O alcance do telefone é até 300 metros em campo aberto e até 50 metros em ambientes fechados; o alcance depende das condições locais. Quando sair do alcance da estação de base, o símbolo de antena  começará a piscar e o texto [PROCURANDO] aparecerá no visor. Neste estado, não pode receber ou fazer chamadas. Caso o adaptador de alimentação da estação de base seja desligado da tomada, o telefone perderá contato com a estação de base, o visor exibirá [PROCURANDO] e o símbolo de antena começará a piscar. O telefone restabelecerá o contato com a estação de base dentro de alguns minutos após o adaptador de alimentação ser conectado novamente.

FALHA DE ENERGIA

Este telefone obtém a sua alimentação da corrente elétrica. Em caso de falha de energia, este telefone não pode ser utilizado. Portanto, é aconselhável manter um telefone com fio de reserva.

AUXILIARES AUDITIVOS

Os utilizadores de aparelhos auditivos de geração mais antiga devem ter em conta um possível zumbido incómodo ao usar telefones DECT.

INTERCEPÇÃO

A interceção de um telefone numa linha DECT é praticamente impossível. Não só tem de estar ao alcance da linha de telefone DECT, como também requer equipamento caro.

MANUTENÇÃO

- Limpar o telefone apenas com um pano húmido; não utilizar detergentes químicos.
- O adaptador e o cabo do telefone devem ser desligados antes da limpeza.

EQUIPAMENTO MÉDICO

É possível que os telefones DECT ativados interfiram com equipamento médico sensível. Quando o telefone é mantido nas proximidades do equipamento médico, podem ocorrer interferências. Não colocar um telefone DECT em cima ou perto de um dispositivo médico, mesmo quando estiver em modo de espera.

CARREGAMENTO DO TELEFONE

- O visor do auscultador está equipado com um medidor de capacidade da pilha recarregável:
 - : o símbolo completo pisca quando as pilhas recarregáveis estão carregadas. Apenas a parte interna pisca quando as pilhas recarregáveis estão a carregar.
 - : a indicação de que as pilhas recarregáveis devem ser carregadas pisca quando as pilhas recarregáveis estão fracas.
- Recomendamos colocar o telefone todas as noites na estação de base (ou carregador), para um uso ótimo. Isto não tem um efeito adverso nas pilhas recarregáveis.
- As pilhas recarregáveis ou packs de pilhas recarregáveis não devem ser expostos a fogo ou calor extremo.
- Nunca corte ou abra pilhas recarregáveis ou packs de pilhas recarregáveis. O conteúdo é químico e venenoso.

POSSÍVEIS PROBLEMAS E SOLUÇÕES

PROBLEMAS COM CHAMADAS RECEBIDAS

- Nenhuma notificação de chamadas recebidas:
 - O toque está desativado; Terá de ativar o toque.
- Está continuamente ocupado:
 - Verificar se um segundo telefone registado na estação de base está a usar a linha.
 - Ligar outro telefone à sua conexão telefônica e usar esse telefone para verificar se a avaria tem origem na sua conexão ou é devido ao operador.

PROBLEMAS DURANTE AS CHAMADAS

- Notificações sonoras durante uma chamada interna:
 - Recebe uma chamada externa durante uma chamada interna; terminar esta chamada, esperar até o telefone tocar normalmente e atender a chamada externa.
- Ruídos e outras distorções:
 - Está a sair do alcance da estação base; reduzir a distância.
 - Existem outros dispositivos elétricos nas proximidades que interferem com as ondas de rádio do seu telefone DECT; experimentar outra localização.

PROBLEMAS COM IDENTIFICAÇÃO DE CHAMADAS

- Não recebe informações do Nome ou identificação de chamadas no visor do telefone.
 - Verificar se o seu operador transmite esses sinais (deverá ter de subscrever este serviço com alguns operadores).
- Recebe os números no visor do telefone, mas não o nome:
 - A operadora não encaminha nomes; consultar a sua operadora sobre este serviço.
 - O nome não foi programado na memória do seu telefone. Realizar a programação.
 - O nome foi programado na memória, mas o número de telefone associado foi programado sem o código de área; programe o número incluindo o código de área.

OUTROS

- O visor permanece em branco
 - As pilhas recarregáveis estão vazias. Colocar o telefone na estação de base (ou carregador) para carregar as pilhas recarregáveis e deixe carregar pelo menos 15 horas ininterruptas.

VISOR

Os seguintes símbolos podem iluminar-se no visor:



◀ ou ▶

Ilumina-se quando o número à esquerda ou à direita é maior do que o que pode ser exibido no visor.



Ilumina-se continuamente: o telefone está colocado na estação de base;

Pisca: o telefone está fora do alcance da estação de base



Ilumina-se quando pode mostrar mais números ou funções no visor com as teclas ▲ e ▼.



Pisca durante a conexão de uma chamada interna;
Ilumina-se continuamente durante uma chamada interna.



Pisca quando recebe uma chamada externa;
Ilumina-se continuamente durante uma chamada externa.



Ilumina-se continuamente quando a função de alarme foi ativada;

Pisca quando o alarme é desligado.



Recebeu uma mensagem de correio de voz (disponível apenas na rede FSK).



O teclado está bloqueado.



O toque está desativado.



Indica o estado da bateria

Os símbolos a seguir apresentados estão

conectados com: ⌂OK



Ilumina-se quando pode abrir o menu com a tecla ⌂OK .

OK Ao pressionar a tecla ⌂OK , confirma a entrada ou escolha.

Os símbolos a seguir apresentados estão conectados com C⊗:

← Ilumina-se quando pode fazer uma chamada interna com a tecla C⊗.

↶ Ao pressionar a tecla C⊗, voltará um passo atrás no menu.

C Quando este ícone se iluminar, pode apagar a entrada com a tecla C⊗. Se este ícone se iluminar durante uma chamada telefónica, pode desativar o microfone com a tecla C⊗.