

Mania 828 Remote Learning function

1. The remote control has 4 programmable buttons for controlling the TV: TV Power, Vol+, Vol-, AV/TV
2. Long press the SET button for 3 seconds, the red LED will be from low light to brighter light, release the SET button.
3. Place the learning and the original remote from the TV opposite to each other at a distance of 3-5cm.
4. Press and release the learning remote control button you want to program, the red LED will light blinking.
5. Press the button of the original remote, the LED should blink 2 times and light constantly, release the button.
6. When learning is completed, press the SET button, the LED will turn off.

1. Die Fernbedienung hat 4 programmierbare Tasten zur Steuerung des Fernsehers: TV Power, Vol+, Vol-, AV/TV
2. Drücken Sie die SET-Taste 3 Sekunden lang, die rote LED wird von schwachem Licht auf helleres Licht umschalten, jetzt lassen Sie die SET-Taste wieder los.
3. Legen Sie die Lern- und die Original-Fernbedienung des Fernsehers in einem Abstand von 3-5 cm einander gegenüber.
4. Drücken Sie die Taste der Lernfernbedienung, die Sie programmieren möchten, und lassen Sie sie wieder los, die rote LED blinkt.
5. Drücken Sie dieselbe Taste der Original-Fernbedienung, die LED sollte 2 Mal blinken und konstant leuchten, jetzt lassen Sie die Taste los.
6. Wenn der Lernvorgang abgeschlossen ist, drücken Sie die SET-Taste, die LED schaltet sich aus.

1. La télécommande possède 4 touches programmables pour contrôler le téléviseur : TV Power, Vol+, Vol-, AV/TV.
2. Appuyez sur la touche SET pendant 3 secondes, la LED rouge passera d'une lumière faible à une lumière plus forte, maintenant relâchez la touche SET.
3. Placez la télécommande d'apprentissage et la télécommande d'origine du téléviseur face à face, à une distance de 3 à 5 cm.
4. Appuyez sur la touche de la télécommande d'apprentissage que vous souhaitez programmer et relâchez-la, le voyant rouge clignote.
5. Appuyez sur la même touche de la télécommande d'origine, la LED doit clignoter 2 fois et rester allumée, maintenant relâchez la touche.
6. Lorsque l'apprentissage est terminé, appuyez sur la touche SET, la LED s'éteint.