

# MANUAL DE INSTRUÇÕES



Unifoon

PDX-300  
PDX-320  
PDX-320

# INSTALAÇÃO

## Base:

1. Ligue o pequeno conector do cabo telefónico na parte traseira da base (pressione o conector até ouvir um "clique").
2. Conecte o conector do telefone à tomada para o telefone.
3. Conecte o conector de baixa voltagem do adaptador à parte traseira do telefone e ligue o adaptador a uma tomada de corrente de 230 volts.

## Terminal:

1. Abra o compartimento das pilhas do terminal deslizando a tampa para baixo.
2. Insira as pilhas no compartimento das pilhas: assegure-se de que a polaridade esteja correta (+ e -).
3. Feche o compartimento das pilhas deslizando a tampa de volta para a posição original no terminal e coloque o terminal na base.
4. Deixe o terminal na base por 15 horas ininterruptas para carregar as pilhas corretamente.

## Terminais e carregadores adicionais:

Se recebeu um telefone com vários terminais, cada um destes virá equipado com 2 pilhas e um carregador com adaptador. Conecte o adaptador desses carregadores a uma tomada de corrente de 230 volts, insira as pilhas nos terminais e coloque os terminais nos carregadores para carregar as pilhas.



CONETE APENAS O ADAPTADOR QUE FOI ENVIADO. A CONEXÃO DE OUTROS ADAPTADORES PODE LEVAR A SITUAÇÕES PERIGOSAS OU CAUSAR DANOS NO SISTEMA ELETRÓNICO DO TELEFONE.

INSIRA APENAS BATERIAS RECARREGÁVEIS DE Ni-MH (NÍQUEL-HIDRETO METÁLICO). A UTILIZAÇÃO DE PILHAS NÃO RECARREGÁVEIS PODE RESULTAR EM SITUAÇÕES PERIGOSAS OU CRIAR UM RISCO DE EXPLOSÃO.

## FUNCIONAMENTO

### **Mãos livres:**

Pode efetuar chamadas segurando o terminal próximo à orelha ou através da função de altifalante incorporada.

1. Pressione a tecla de altifalante para ativar a função de altifalante.
2. Pressione novamente a tecla de altifalante para desativar a função de altifalante (a chamada continuará).

### **Atender chamadas:**

1. Prima a tecla de alimentação do telefone para aceitar uma chamada. Consulte a secção "CONFIGURAÇÕES DO TELEFONE" para ver como pode aceitar uma chamada diretamente, se levantar o telefone da base ou do carregador.

### **Chamar:**

#### Bloquear a marcação:

1. Introduzir o número de telefone com o teclado.  
*Pode apagar números incorrectos com a tecla C.*
2. Prima a tecla ON do telefone para marcar o número.

#### Marcação direta:

1. Prima a tecla ON do telefone e aguarde o toque de marcação.
2. Introduzir o número de telefone através do teclado: este número será marcado diretamente.

### **Terminar chamadas:**

1. Para terminar uma chamada, prima a tecla desligar do telefone. *Para terminar a chamada, também pode voltar a colocar o telefone na base ou no carregador.*

### **Volume do terminal:**

1. Durante a chamada, prima as teclas▲ ou▼ para aumentar ou diminuir o volume.

## **Bloqueio das teclas**

1. Para ativar o bloqueio de teclas, mantenha pressionado a tecla \*.  
(asterisco) durante mais de 2 segundos.
2. Para desativar o bloqueio de teclas, mantenha pressionado a tecla \*  
(asterisco) novamente durante mais de 2 segundos.

## **R/flash:**

1. Premir a tecla **R** para gerar um impulso de flash. O tempo de interrupção do *impulso de flash* é ajustável (ver secção "**DEFINIÇÕES DO TELEMÓVEL**").

## **Silenciar (microfone desligado):**

1. Para desativar o microfone, prima a tecla **C** durante a chamada.

*Continua a poder ouvir a outra parte, mas a outra parte não o poderá ouvir a si.*

2. Para reativar o microfone, prima novamente a tecla **C**.

## **Procurar o terminal:**

1. Premir brevemente o botão  na base.

*Um sinal soará do FWT durante 60 segundos e a palavra "SEARCHING" piscará no ecrã do FWT. Premir a tecla OFF no auscultador para desativar o sinal antes deste tempo.*

## **Contador de tempo de chamada:**

1. Durante a chamada telefónica, o tempo decorrido da chamada é indicado no visor.

## **Desativar a campainha do terminal de uma forma rápida:**

1. Para desativar o sinal sonoro do terminal, prima a tecla # durante mais de 2 segundos.
2. Para reativar o sinal sonoro, prima a tecla # durante mais de 2 segundos.

## MEMÓRIA DA LISTA TELEFÓNICA

### Introdução:

Cada terminal tem uma memória com capacidade para guardar até 50 números de telefone com um máximo de 20 dígitos. Pode guardar um nome com um máximo de 12 caracteres para cada número.

A memória da lista telefónica da parte móvel está ligada à função de identificação de chamadas. Quando uma pessoa, cujo nome e número foram memorizados na memória lhe telefona, o nome desta pessoa também é mostrado no visor do telefone ao lado do número. Para tal, é necessário subscrever o serviço de identificação de chamadas.

### Contactos de registo:

1. Premir duas vezes seguidas a tecla  e a tecla **OK**.
2. Introduzir o nome utilizando o teclado (ver para obter informações básicas sobre as teclas de marcação).  
*Os dados introduzidos incorretamente podem ser apagados premindo a tecla C.*
3. Premir a tecla **OK**.
4. Introduzir o número utilizando o teclado.  
*Os dados introduzidos incorretamente podem ser apagados premindo a tecla C.*
5. Premir a tecla **OK**.
6. Selecione o tom de toque personalizado para este número utilizando as teclas  e .
7. Premir a tecla **OK** para guardar o registo de memória.

### Selecionar números guardados:

1. Premir a tecla .
2. Procurar o registo de memória pretendido com as teclas  e .
3. Prima a tecla de alimentação do telefone para marcar este número.

### Alterações:

1. Premir a tecla .
2. Procurar o registo de memória pretendido com as teclas  e .
3. Premir a tecla **OK**.
4. Localizar a opção [EDITAR] com as teclas  e , e premir a tecla **OK**.

5. Utilize a tecla **C** para apagar o nome antigo e introduza o novo nome utilizando o teclado.
6. Premir a tecla **OK**.
7. Utilize a tecla **C** para apagar o número antigo e introduza o novo número utilizando o teclado.
8. Premir a tecla **OK**.
9. Selecione o toque personalizado pretendido para este número utilizando as teclas▲ e▼.
10. Premir a tecla **OK** para guardar o registo de memória corrigido.

#### **Apagar seletivamente a memória:**

1. Premir a tecla .
2. Procurar o registo de memória pretendido com as teclas▲ e▼.
3. Premir a tecla **OK**.
4. Localizar a opção [APAGAR] com as teclas▲ e▼.
5. Premir a tecla **OK** para apagar o registo de memória.

#### **Limpar completamente a memória:**

1. Premir a tecla .
2. Premir a tecla **OK**.
3. Localizar a opção [APAGAR TUDO] com as teclas▲ e▼.
4. Premir duas vezes a tecla **OK** para apagar completamente a memória.

#### **Estado da memória:**

Pode ver quantos dos 50 espaços de armazenamento disponíveis utilizou:

1. Premir a tecla .
2. Premir a tecla **OK**.
3. Localizar a opção [AGENDA STATUS] com as teclas▲ e▼.
4. Premir a tecla **OK**: o visor mostrará, por exemplo, o seguinte:  
*15/50 BUSY (15 dos 50 registos de memória estão a ser utilizados).*
5. Prima a tecla de alimentação do telefone para colocar o aparelho no modo de repouso.

## MEMÓRIA DA ÚLTIMA EDIÇÃO

### Chamada de retorno:

1. Carregar na tecla **○**: o último número marcado aparece no visor.
2. Procurar o número pretendido com as teclas **▲** e **▼**.
3. Prima a tecla do telefone para marcar este número.

### Copiar para a memória da lista telefónica:

1. Premir a tecla **○**.
2. Procurar o número pretendido com as teclas **▲** e **▼**.
3. Premir duas vezes a tecla **OK**.
4. Introduzir o nome utilizando o teclado.
5. Premir duas vezes a tecla **OK**.
6. Seleccionar o toque personalizado pretendido para este número utilizando as teclas **▲** e **▼**.
7. Premir a tecla **OK** para guardar o registo de memória.

### Eliminar seletivamente o último número marcado:

1. Premir a tecla **○**.
2. Procurar o número pretendido com as teclas **▲** e **▼**.
3. Premir a tecla **OK**.
4. Seleccionar a opção [APAGAR] com as teclas **▲** e **▼**.
5. Premir a tecla **OK** para apagar esta memória.

### Eliminar toda a memória dos últimos números:

1. Premir a tecla **○**.
2. Premir a tecla **OK**.
3. Seleccionar a opção [APAGAR TUDO] com as teclas **▲** e **▼**.
4. Premir duas vezes a tecla **OK** para apagar toda a memória dos últimos números.

## IDENTIFICAÇÃO DE CHAMADAS

### Introdução:

Se tiver o serviço de identificação do chamador, o número do chamador do aparece no visor do seu terminal ou terminais. O nome também é apresentado no visor, se a companhia telefónica fornecer a informação do nome ou se tiver guardado este número juntamente com o nome na memória da lista telefónica.

A memória do identificador de chamadas tem uma capacidade de armazenamento de 10 números. Atenção: Quando a memória está cheia, cada nova chamada recebida apaga a chamada mais antiga guardada na memória.

### Novas chamadas:

Este ecrã indica se foram guardadas na memória do identificador de chamadas, em , novas chamadas que ainda não foram vistas e quantas chamadas são. Esta notificação desaparecerá assim que visualizar a memória.

### Ver a memória e telefonar de volta:

1. Carregar na tecla **▲** : o nome ou o número da última chamada recebida aparece no visor.
2. Navegar na memória com as teclas **▲** e **▼**.

*Quando for apresentado um nome, prima a tecla # para ver o número. Prima a tecla **OK** e seleccione [DETALHES] para ver a hora e a data da chamada.*

3. Prima a tecla de telefone para voltar a ligar a essa pessoa.

### Copiar para a memória da lista telefónica:

1. Premir a tecla **▲** : o visor mostra o nome associado ao número da última chamada recebida.
2. Procurar a chamada desejada com as teclas **▲** e **▼**.
3. Premir duas vezes a tecla **OK** e introduzir o nome com o teclado.
4. Premir duas vezes a tecla **OK** e selecionar o toque personalizado pretendido com as teclas **▲** e **▼**.
5. Premir a tecla **OK** para guardar o registo de memória.
6. Prima a tecla de desligar do telefone para colocar o aparelho no modo de repouso.

### **Eliminar seletivamente uma chamada:**

1. Carregar na tecla **▲** : o nome ou o número da última chamada recebida aparece no visor.
2. Procurar a chamada pretendida com as teclas **▲** e **▼**.
3. Premir a tecla **OK** e selecionar a opção [APAGAR] com as teclas **▲** e **▼**.
4. Premir a tecla **OK** para apagar esta chamada.

### **Eliminar todo o histórico de chamadas:**

1. Carregar na tecla **▲** : o nome ou o número da última chamada recebida aparece no visor.
2. Premir a tecla **OK** e selecionar a opção [APAGAR TUDO] com as teclas **▲** e **▼**.
3. Premir duas vezes a tecla **OK** para apagar todo o histórico de chamadas.

### **Indicação do correio de voz: ( )**

Se a companhia telefónica lhe tiver deixado uma mensagem de voz , o visor apresenta um envelope iluminado. Este símbolo desaparece assim que ouvir a mensagem.

*Atenção: Esta função só está disponível no sistema FSK e quando permitido pela companhia telefónica.*

# TERMINAIS MÚLTIPLOS

## Introdução:

É possível ligar (registar) até 5 telefones sem fios ao PDX-300 e ao PDX-320. Se estiverem registados vários aparelhos, é possível telefonar gratuitamente uns aos outros dentro e fora de casa, reencaminhar chamadas e até fazer chamadas entre três pessoas.

Se o telefone tiver sido entregue com um único aparelho, pode adquirir aparelhos suplementares\*, que deve registrar previamente (ver as instruções correspondentes numa secção posterior do presente manual). Se o telefone tiver sido entregue com vários terminais, pode fazer chamadas internas e reencaminhar chamadas diretamente.

\* Note-se que estes terminais são "compatíveis com GAP". GAP significa que os terminais e as bases de outros tipos ou marcas são intermutáveis.

## Intercomunicador:

1. premir a tecla **C**.

2. Utilização de 2 terminais:

Se houver dois aparelhos registados no seu telefone, o outro aparelho tocará imediatamente.

3. Pode efetuar a chamada de intercomunicação logo que o terminal chamado atenda.

Utilização de mais de 2 terminais:

Se tiverem sido registados mais de 2 aparelhos no seu telefone, deve introduzir o número do aparelho pretendido (ou prima a tecla **9** para chamar toda a gente

## Reencaminhamento de chamadas/conferência:

1) Durante a chamada com a linha externa, prima duas vezes a tecla **OK**.

2. Utilização de 2 terminais:

Se houver dois aparelhos registados no seu telefone, o outro aparelho tocará imediatamente.

Utilização de mais de 2 terminais:

Se tiverem sido registados mais de 2 aparelhos no seu telefone, deve introduzir o número do aparelho pretendido (ou prima a tecla **9** para chamar toda a gente

### 3. Reencaminhamento de chamadas:

Logo que o terminal chamado atenda, prima a tecla off do telefone:  
a chamada será reencaminhada para o

#### Conferência:

Assim que o terminal chamado atender, prima a tecla \* (asterisco) durante 2 segundos: será incluirá assim a linha

#### **Registo:**

1. Prima e mantenha premido o botão  na base durante 15 segundos.
2. No terminal com o qual pretende responder, prima a tecla **OK** e seleccione [REGISTO].
3. Premir a tecla **OK** e introduzir o código PIN (o código de fábrica [0000] ou o seu próprio código PIN) e premir a tecla **OK**.  
*O terminal procura a base correspondente.*
4. Após alguns segundos, o terminal emitirá um sinal sonoro para indicar que o terminal foi registado. O número interno deste terminal (1 a 5) será apresentado no lado direito do ecrã.

#### **Cancelamento do registo de terminais:**

Os terminais defeituosos serão retirados do registo.

1. Prima a tecla **OK** e seleccione [CONFIGURAÇÕES BASE].
2. Premir duas vezes a tecla **OK** e introduzir o código PIN (o código de fábrica [0000] ou o seu próprio código PIN).
4. Prima a tecla **OK** e seleccione o terminal que pretende anular o registo\*.
5. Premir a tecla **OK**: o registo do terminal selecionado é anulado.

*\* Só é possível anular o registo de outros terminais; não é possível anular o registo do seu próprio terminal.*

## DEFINIÇÕES DO TELEMÓVEL

### Introdução:

1. Abrir o menu premindo a tecla **OK**.
2. Navegar pelas opções de menu com as teclas **▲** e **▼**.
3. Premir a tecla **OK** para abrir a opção pretendida.
4. Escolher uma opção ou selecionar "on" ou "off" com as teclas **▲** e **▼**.
5. Por fim, prima a tecla **OK** para guardar as definições.

### Estrutura do menu:

A estrutura do menu do telefone é a seguinte:

DEFINIÇÕES DE TONS DA  
AGENDA  
AJUSTAMENTOS DE BASE  
    TERMINAL CLARO  
    FLASH TEMPO  
    MUDANÇA PINO  
DEFINIÇÕES DOS  
    TERMINAIS DE  
    ALARME  
DEFINIÇÕES DE TOM  
    TONE INT.  
    TONE EXT.  
    VOLUME DO SOM  
DEFINIÇÕES DE SOM  
IDIOMA  
RENOMEAR TERMINAL  
MOSTRAR TERMINAL  
RESPOSTA AUTOMÁTICA  
DATA E HORA  
REGISTO PREDEFINIDO

## Toques de telemóvel:

Seleccione a opção [DEFINIÇÕES DE TOQUE] para selecionar os tons de toque do terminal:

- *Pode definir melodias diferentes para chamadas de intercomunicação e chamadas do exterior.*
- *Pode escolher entre 10 melodias diferentes nas opções [INT. TONE] e [EXT. TONE].*
- *Pode escolher entre 5 níveis de volume ou "sem som" na opção [VOLUME DO TOM].*

## Sons terminais:

Pode ativar ou desativar os seguintes sons utilizando a opção [DEFINIÇÕES DE SOM]:

- [KEY SOUND]: Os sons que são emitidos quando se prima uma tecla.
- [SOM DA BATERIA]: Os sons que são emitidos quando a bateria está fraca.
- [Fora de alcance]: sons que são emitidos quando se está fora de alcance.

## Responder automaticamente:

Quando a função [AUTO ANSWER] está activada, pode aceitar chamadas levantando simplesmente o telefone do suporte ou do carregador. Neste caso, não é necessário utilizar a tecla de alimentação do telefone. Atenção: *Quando o telefone não está colocado na base ou no carregador, é sempre necessário premir a tecla de alimentação do telefone para aceitar chamadas.*

## Alarme (função de alarme):

É possível definir o telefone para emitir um sinal de alarme durante 40 segundos a uma hora predefinida (ou premir qualquer tecla para desligar o sinal). Seleccione "ON" para ativar esta função e introduza a hora do alarme com o teclado (sistema de 24 horas). Uma vez feita esta operação, é possível ativar ou desativar a função de soneca. O alarme não se repete automaticamente todos os dias.

## Apresenta o nome ou a hora no terminal:

Quando o terminal está em modo inativo, pode apresentar o nome ou a hora atual do terminal no ecrã do terminal, utilizando a opção [SHOW TERMINAL].

## **Língua:**

Aqui pode definir o idioma em que as várias instruções do são apresentadas no ecrã.

*Instruções para regressar à língua escolhida, caso tenha definido acidentalmente uma língua estrangeira:*

1. *Prima 3 vezes o botão de desligar do terminal.*
2. *Premir uma vez a tecla **OK**.*
3. *Premir a tecla **▼** vezes.*
4. *Premir uma vez a tecla **OK**.*
5. *Premir a tecla **▼** vezes.*
6. *Premir uma vez a tecla **OK**.*
7. *Selecionar a língua desejada com as teclas **▲** e **▼**.*
8. *Premir uma vez a tecla **OK**.*
9. *Prima a tecla de alimentação do telefone para colocar o aparelho no modo de repouso.*

## **Dê um nome ao terminal:**

É possível nomear o terminal usando a opção [NEW TERMINAL NAME]. Com a tecla **C**, elimina o nome antigo e introduz o novo nome, com um máximo de

10 caracteres, utilizando o teclado. Premir a tecla **OK** para guardar o nome.

## **Tempo de flash:**

Um impulso de flash é uma interrupção muito curta da ligação telefónica. Pode definir o tempo de interrupção do impulso de flash como [CURTO] (100 ms), [MÉDIO] (300 ms) ou [LONGO] (600 ms). 100 ms é o tempo de interrupção normalizado e é o tempo definido na fábrica. Consulte o manual de instruções da central telefónica de sua casa ou do seu escritório ou consulte a sua companhia telefónica para saber qual o tempo de interrupção desejado.

## **Código PIN:**

Com a opção [ALTERAR PIN], pode alterar o código PIN, que o necessita para registar e anular o registo do (novo) terminal. O código PIN predefinido de fábrica é 0000. Se tiver perdido ou esquecido o novo código PIN, consulte a secção "REINICIALIZAÇÃO DO SISTEMA".

**Data e hora:**

Quando o terminal está inativo, pode visualizar a hora no ecrã do terminal , e a hora e a data da chamada são registadas na função de ID do autor da chamada.

Em [FORMATO DATA], pode escolher entre os formatos dia-mês-ano ou mês-dia-ano, e em [FORMATO HORA], pode escolher entre o formato de 12 horas ou 24 horas. Introduza a hora e a data nas respectivas opções [DEFINIR HORA] e [DEFINIR DATA].

## Definições de fábrica:

Com a opção [STANDARD], pode repor as definições para o estado em que se encontravam quando o telemóvel saiu da fábrica :

## DICAS E AVISOS

### Geral:

- Leia atentamente este manual de instruções e siga todas as instruções fornecidas em .
- Nunca coloque ou utilize o telefone numa divisão ou ambiente exposto a água ou humidade.
- Assegure uma dissipação de calor adequada; nunca cubra o telefone ou os adaptadores de corrente e não os coloque junto de uma fonte de calor.
- Utilize apenas o(s) adaptador(es) incluído(s) na entrega: a ligação de qualquer outro tipo de adaptador pode provocar danos nos componentes electrónicos.
- Certifique-se de que o cabo telefónico e o adaptador não estão danificados e evite tropeçar ou cair.
- Nunca desmontar o suporte, os terminais, os carregadores e os adaptadores. Esta operação só pode ser efectuada por pessoal qualificado.

### Instalação:

- Ligue ou desligue os cabos do telefone e do adaptador de alimentação de apenas para ou do suporte quando o adaptador de alimentação tiver sido desligado da tomada de alimentação e o conector do telefone tiver sido desligado da tomada do telefone.
- Não instale o telemóvel durante uma trovoada.
- Não instalar os pontos de ligação telefónica em ambientes húmidos ou molhados.
- Não tocar nos cabos do telefone ou do adaptador não isolados, a menos que estejam desligados da rede telefónica ou da alimentação eléctrica.

### Colocação:

- Se possível, não colocar o aparelho sobre superfícies que tenham sido tratadas com celulose: os pés de borracha podem deixar marcas.
- Não coloque o telefone na proximidade de outros telefones ou aparelhos electrónicos (médicos), lâmpadas fluorescentes e outras lâmpadas de descarga de gás: as ondas de rádio emitidas por estes (e outros) telefones sem fios podem perturbar o funcionamento do equipamento ou os sinais emitidos pelo equipamento podem perturbar o funcionamento do telefone.

### **Âmbito de aplicação:**

O alcance do telefone é de até 300 metros em campo aberto e de até 50 metros em ambientes fechados. O alcance depende das circunstâncias locais. Quando sair do alcance da base, o símbolo  começa a piscar e o texto [SEARCHING] aparece no visor. Nesta situação, não será possível receber ou efetuar chamadas. Se o adaptador de corrente da base for desligado da tomada, a parte móvel perde o contacto com a base, aparece no visor a mensagem [SEARCHING] e o símbolo da antena começa a piscar. A parte móvel recupera o contacto com a base dentro de alguns minutos depois de voltar a ligar o adaptador de corrente.

### **Falha eléctrica:**

Este telefone é alimentado pela rede eléctrica. Se ocorrer uma falha de corrente, o telefone não pode ser utilizado. Por conseguinte, é aconselhável ter um telefone com um cabo de reserva.

### **Aparelhos auditivos:**

Os utilizadores de aparelhos auditivos mais antigos devem estar atentos, em qualquer altura, à possibilidade de um zumbido desconfortável quando utilizam os telefones DECT.

### **Escutas:**

A escuta de um telefone DECT é praticamente impossível. Não só é necessário estar ao alcance do telefone DECT, como também é necessário equipamento dispendioso.

### **Manutenção:**

- Limpe o telemóvel apenas com um pano húmido. Não utilize qualquer detergente químico .
- O adaptador e o cabo telefónico devem ser desligados antes da limpeza.

## **Dispositivos médicos:**

Os telefones DECT activados podem interferir com dispositivos médicos sensíveis. Se o telefone for mantido próximo do dispositivo médico, podem ocorrer interferências. Não coloque nenhum telefone DECT sobre ou perto de um dispositivo médico, mesmo quando em modo de espera.

## **Alimentação eléctrica do terminal:**

- O ecrã do terminal está equipado com um contador de energia da bateria:  
 pisca quando as pilhas estão carregadas.  Indicação de que as pilhas precisam de ser carregadas.  
 pisca quando a bateria está fraca.
- Para uma utilização óptima do aparelho, recomendamos que coloque o telemóvel no suporte ou no carregador todas as noites. Isto não afecta negativamente as pilhas recarregáveis.
- As pilhas ou baterias não devem ser expostas ao fogo ou a calor extremo.
- Nunca cortar os elementos da bateria. O seu conteúdo é químico e tóxico.

## **Condições ambientais:**

- A embalagem deste telemóvel pode ser eliminada no contentor de reciclagem de papel. No entanto, recomendamos que a guarde para proteger corretamente o dispositivo durante o transporte.
- Quando substituir este telemóvel por outro, devolva-o ao distribuidor para garantir que os seus resíduos são processados de forma ecológica.
-  As pilhas defeituosas ou gastas devem ser eliminadas no aterro local para pequenos resíduos químicos ou em pontos de recolha de pilhas especialmente designados para o efeito. Nunca deitar as pilhas juntamente com o lixo doméstico.

## POSSÍVEIS PROBLEMAS E SOLUÇÕES

### Problemas com as chamadas recebidas:

- A notificação de chamadas recebidas não é recebida:
- O sinal sonoro está desativado: activá-lo.
  - A linha está continuamente ocupada:
    - Verifique se a linha está a ser utilizada por um segundo telefone ou por um segundo terminal registado na base.
    - Ligue outro telefone à sua ligação telefónica e utilize-o para verificar se a avaria se deve à sua ligação ou à sua companhia telefónica.

### Problemas durante a chamada:

- Emite um sinal sonoro durante uma chamada de intercomunicação:
  - Está a ser chamado do exterior durante uma chamada intercomunicante: termine esta chamada, aguarde que o telefone toque normalmente e atenda a chamada.
- Ruído e outras distorções:
  - Está a afastar-se da base: aproxime-se.
  - Existem outros aparelhos eléctricos nas proximidades que interferem com as ondas de rádio do seu telefone DECT: desloque-se para outro local.

### Problemas com a identificação do autor da chamada:

- Não recebe o nome ou a informação do identificador de chamadas no visor do seu terminal:
  - Verifique se a sua companhia telefónica envia estes sinais (algumas companhias exigem a subscrição prévia deste serviço).
- Receber os números no ecrã do telefone, mas não o nome:
  - A companhia telefónica não envia os nomes: verificar junto da companhia telefónica.
  - O nome não foi guardado na memória do terminal: guarde-o.
  - O nome foi guardado na memória, mas o número de telefone associado foi guardado sem o prefixo: guardar o número incluindo o prefixo.

## **Outros:**

- O ecrã fica em branco:
  - As pilhas estão gastas: coloque o telemóvel no suporte ou no carregador para carregar as pilhas e deixe o telemóvel carregar durante pelo menos 15 horas sem interrupção.
- O terminal não se liga:
  - A tensão das pilhas é demasiado baixa: coloque o telemóvel no suporte ou no carregador e carregue as pilhas durante 15 horas.
  - As pilhas não estão inseridas: verificar.
- As pilhas gastam-se demasiado depressa:
  - Verifique os contactos de carga da base ou do carregador e do terminal e limpe-os, se necessário.
  - As pilhas precisam de ser substituídas: substituí-las.
- O terminal não tem qualquer contacto com a base:
  - Está demasiado longe da base: aproxime-se.
  - A base foi desligada (adaptador da tomada eléctrica): corrigir esta situação.
  - O terminal (já) não está registado na base de dados: registe-o (novamente).

Caso a falha não tenha sido resolvida pelas soluções acima mencionadas:


- Retire as pilhas do terminal e desligue o adaptador de corrente e o conector do telefone das respectivas tomadas. Aguarde alguns minutos e volte a ligar tudo.

## RESTAURAÇÃO DO SISTEMA (esqueceu o código PIN)

Se tiver perdido ou esquecido o novo código PIN ou se o telefone já não responder, pode reiniciar completamente o telefone para que o código PIN seja reposto em 0000. Certifique-se de que anula o registo do(s) aparelho(s). Terá de os registar novamente.

1. Desligue o adaptador da tomada eléctrica.
2. Manter premida a tecla  na base.
3. Voltar a ligar o adaptador à tomada de corrente (premir e manter premida a tecla ).
4. Solte a tecla  APÓS 30 SEGUNDOS: o telefone será reiniciado.
5. Volte a registar o(s) terminal(is) como descrito na secção "TERMINAIS MÚLTIPLOS".

## ESPECIFICAÇÕES

Protocolo:	DECT/GAP, 5 auscultadores
Histórico de chamadas:	DTMF e FSK, reconhecimento automático, 10 memórias
FLASH:	100/300/600 ms, ajustável
<b>Lista telefónica :</b>	50 entradas de
memória	através de adaptador
Base de alimentação:	ligado: 100-240 Vac, 50 Hz desligado: 6 Vdc, 450 mA
Alimentação do terminal:	 através de 2 pilhas tensão: 1,2 V capacidade: 300 mAh material: Ni- MH tipo: AAA ou HR03
Carregador de energia:	através de um adaptador ligado: 100-240 Vac, 50 Hz desligado: 6 Vdc, 450 mA
Alcance:	50 m no interior/300 m no exterior
Tempo de funcionamento (com as pilhas totalmente carregadas):	em modo de espera: > 100 horas em utilização: > 10 horas
Temperatura de funcionamento:	0 °C a 40 °C
Temperatura de armazenamento:	-20 °C a 60 °C
Gama de frequências:	1880-1900Mhz

Potência máxima : <24 dBm

## DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Pelo presente, a Hesdo declara que o tipo de equipamento de rádio Profoon PDX-300 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto completo da Declaração de Conformidade da UE está disponível no seguinte endereço Web: <http://DOC.hesdo.com/PDX-300-DOC.pdf>.

## GARANTIA

O telefone DECT PDX-300 e PDX-320 é fornecido com uma garantia de 24 meses a partir da data de compra. Durante este período, garantimos a reparação gratuita de defeitos causados por materiais ou mão de obra defeituosos. A avaliação destes defeitos está sujeita à avaliação final do importador. Se detetar algum defeito, consulte primeiro o manual de instruções. Contacte o distribuidor deste telefone ou o serviço de apoio ao cliente da Profoon através do sítio Web da Profoon: [www.profoon.com](http://www.profoon.com).

### A GARANTIA FICA SEM EFEITO NOS SEGUINTE CASOS:

Em caso de utilização incorrecta, ligações incorrectas, fugas ou instalação incorrecta das pilhas, utilização de peças ou acessórios não originais do fabricante, negligência ou defeitos causados por humidade, incêndio, inundaçao, relâmpagos e catástrofes naturais;

Em caso de modificações ou reparações não autorizadas efectuadas por terceiros; em caso de transporte incorrecto do aparelho sem embalagem adequada e quando não for acompanhado deste cartão de garantia e da prova de compra.

A garantia não cobre cabos de ligação, fichas e baterias. Qualquer outra responsabilidade, especialmente as relacionadas com danos consequentes, está excluída.

## VISUALIZAR

Os símbolos seguintes podem acender-se no ecrã:



► ou ► acende-se quando o número da esquerda ou da direita é maior do que o permitido pelo visor.

▼ Acende-se quando é possível mostrar mais números ou funções no visor com as teclas ▲ e ▼.

Os símbolos seguintes estão associados à tecla :

■ Acende-se quando o menu pode ser aberto com a tecla .

OK Ao premir a tecla , confirma os valores introduzidos ou a opção selecionada.

Os símbolos seguintes estão associados à tecla :

► Acende-se quando é possível efetuar uma chamada de intercomunicação com a tecla .

► Ao premir a tecla ,

recua-se um passo no menu.

► Quando este ícone estiver aceso, pode apagar os valores introduzidos com a tecla . Se este ícone estiver aceso durante uma chamada telefónica, pode



Permanece aceso se o terminal estiver ao alcance da base e pisca se o terminal estiver fora do alcance da base.

► Pisca durante a ligação de uma chamada de intercomunicação e permanece aceso durante uma chamada de intercomunicação.

► Pisca quando é chamada do exterior e permanece acesa durante uma chamada na linha exterior.

► Permanece iluminado quando a função de alarme é activada e pisca quando o alarme desaparece.

► Recebeu uma mensagem de voz (apenas disponível na rede FSK).

► O teclado está bloqueado. ♫

O sinal sonoro está desativado.

► Indica o estado da bateria.

desativar o microfone com a tecla

# Profoon®

Serviç



Ayu



WWW.PROFOON.COM  
SERVICE@PROFOON.NL



Hesdo, Australiëlaan 1  
5232 BB, 's-Hertogenbosch  
Países Baixos

V1.2

CE