

Ecrã display luminoso com relógio e indicador de temperatura ambiente.
Temporizador, função “refrescamento inteligente” e “aquecimento rápido”

Por favor, leia este manual de utilizador com atenção.

Deslize a tampa das pilhas e insira 2 pilhas R3 (AAA) conforme a polaridade indicada.



Descrição do Display

1. Modo
2. Temperatura pretendida
3. Ventoinha
4. Temperatura ambiente
5. Ângulo da ventoinha
6. Temporizador
7. Relógio
8. Modo de Suspensão

Descrição do teclado

- i.COOL
- i.HEAT
- POWER
- TEMP+
- TEMP-
- MODE
- SWING
- DIR
- FAN
- +
-
- 7 TIMER ON
- 8 TIMER OFF
- CLOCK
- C°/F°
- SLEEP
- OK ENTER
- S SELECT
- RESET

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Distância: mais de 8 metros.
- Fonte alimentação: DC 3V
- Pilhas: 2 pilhas R3 (AAA)
- Peso: 100g. Aprox. (sem baterias)
- Dimensões: 165mmX55mmX25mm

ATENÇÃO

Se não utilizar o comando durante muito tempo retire as pilhas para evitar o seu desgaste dentro do comando, uma vez que podem rebentar e causar danos.

Quando faltar iluminação no ecrã, por favor, troque as pilhas (não misture pilhas novas e usadas).

Quando trocar as pilhas, não será necessário efectuar a busca do código.

Poderá ver as horas no próprio comando.

Poderá configurar a hora pressionando o botão “Enter” durante 5 segundos.

PROGRAMAÇÃO COM O CÓDIGO

Localize o código de 4 dígitos na folha (encontra-se na parte de trás da embalagem).

Coloque o primeiro código e se não funcionar, experimente o segundo. Caso não funcione, continue a experimentar até que funcione.

Exemplo: *FUJITSU*, pode utilizar o *0127*, se não funcionar experimente com *0137*, etc, até que funcione.

Deslize a tampa inferior do comando. Pressione a tecla (SELECT) e o display irá ligar.

Introduza os números apresentados na folha.

Exemplo: Coloque “0127” e assim que todos os números deixarem de piscar pressione OK. Se o código for o correcto, o ar condicionado ficará a funcionar.

Quando ligar o ar condicionado, experimente as outras teclas e se não funcionarem bem, por favor faça o seguinte: Experimente todos os códigos relativos à sua marca de ar condicionado.

Se não localizar o código por marca, existe a função de procura automática.

PROCURA AUTOMÁTICA

Se não conhece a marca do seu ar condicionado, ou se a marca não está na folha, siga os seguintes passos:

1. Coloque o comando à frente do ar condicionado, deslize a tampa inferior, pulse a tecla (SELECT) e ponha o código 0001. Pulse OK para confirmar. Depois mantenha pressionada a tecla (SELECT) durante 5 segundos. O comando entrará em modo busca automática e irá ouvir um sinal por cada código. Quando ouvir um alerta sonoro, pressione qualquer tecla para guardar o código.
2. Experimente utilizar as outras teclas. Caso não funcionem, continue com os restantes códigos.

ARREFECIMENTO RÁPIDO & AQUECIMENTO RÁPIDO

No verão, basta pressionar a tecla de ar frio e o ar condicionado irá imediatamente dar ar frio. O mesmo ocorre com a tecla de ar quente. Poderá regular a temperatura usando as teclas inteligentes.

AJUSTE DO RELÓGIO

1. Deslize a tampa inferior, pressione a tecla “relógio” e a hora começará a piscar no ecrã.
2. Mantenha premida tecla +/- para ajustar a hora.
3. Pressione a tecla do relógio para fixar a hora.

TEMPORIZADOR LIGADO

Pode utilizar esta função quando o ar condicionado estiver desligado.

1. Deslize a tampa inferior, pressione a tecla do temporizador e a hora irá piscar no ecrã.
2. Pressione as teclas +/- para ajustar a hora para que o equipamento ligue automaticamente.
3. Se não pulsar as teclas em 15 segundos, a hora que colocou será automaticamente inserida.
4. Se quiser anular pulse a tecla do temporizador duas vezes.

TEMPORIZADOR DESLIGADO

Pode utilizar esta função quando o ar condicionado estiver desligado.

1. Deslize a tampa inferior, pressione a tecla do temporizador e a hora irá piscar no ecrã.

2. Pressione as teclas +/- para ajustar a hora para que o equipamento ligue automaticamente.
3. Se não pulsar as teclas em 15 segundos, a hora que colocou será automaticamente inserida.
4. Se quiser anular pulse a tecla do temporizador duas vezes.

NOTA:

Quando acabar a configuração deve colocar o comando em direção ao ar condicionado de forma a que possa emitir o sinal. Se não o fizer, não irá funcionar.

Se quiser ver as horas programadas pulse as teclas do temporizador.

CONVERSÃO DE GRAUS CENTÍGRADOS A GRAUS FAHRENHEIT

Deslize a tampa e pressione a tecla C/F. Poderá escolher entre graus centígrados ou graus Fahrenheit.

FUNÇÃO MODO DE SUSPENSÃO

No verão, pressione a tecla “*modo de suspensão*” (no modo frio). A temperatura irá subir 1° grau por hora, durante as duas primeiras horas e irá apagar depois de 8 horas.

No inverno, pressione a tecla “*modo de suspensão*” (no modo quente). A temperatura irá diminuir 1° grau por hora, durante as duas primeiras horas e irá apagar depois de 8 horas.

Quando acabar a configuração deve colocar o comando em direção ao ar condicionado de forma a que possa emitir o sinal. Se não o fizer, não irá funcionar.

