



REEMPLAZO INMEDIATO
DEL PRODUCTO

somela[®]

1655 C

7545 C

somela[®]

MANUAL DE INSTRUCCIONES

GrillDuo
(SG 450)



- Por favor, antes de usar por primera vez, lea cuidadosamente todas las instrucciones contenidas en este manual y consérvelo como material de consulta.
- Las imágenes mostradas en el embalaje son referenciales para fines ilustrativos de las características y funcionalidades del producto y no constituyen necesariamente una representación exacta del mismo.

1655 C

7545 C

21,5x28 cms

somela

Componentes

- 1 Placa superior
- 2 Placa inferior
- 3 Seguro
- 4 Manilla
- 5 Luz de encendido (roja)
- 6 Luz de temperatura (verde)



somela®

Limpieza

- Antes de limpiar, desenchufe y deje enfriar el artefacto.
- En caso que restos de relleno se hubiesen adherido a las placas, vierta un poco de aceite, caliente y una vez que se hayan reblandecido (5 minutos), retírelas.
- No use elementos o detergentes abrasivos para limpiar las placas con recubrimiento antiadherente.
- Para limpiar la cubierta exterior, utilice un paño húmedo, luego seque.
- Jamás sumerja el cuerpo del artefacto en agua u otro líquido.

Precauciones

- Lea atentamente todas las instrucciones antes de usar.
- Nunca deje el artefacto funcionando sin supervisión directa.
- No deje el artefacto al alcance de los niños.
- No haga funcionar la sandwichera dentro de muebles ni próximo a materiales inflamables.
- Durante su uso, utilice una superficie estable.
- No use el artefacto si el cordón o enchufe están dañados, si no funciona como debe, si ha sufrido algún golpe o ha caído sobre alguna superficie mojada. Hágalo revisar por personal especializado en nuestro Centro de Experiencia al Consumidor.
- Desconecte tirando del enchufe, nunca del cordón.
- No guarde el artefacto si está caliente, espere que se enfríe.
- Desenchufe el artefacto cuando no lo esté usando, antes de limpiarlo o hacerle alguna mantención.
- Artefacto sólo para uso doméstico, no para uso comercial o industrial.
- El enchufe macho de conexión, debe ser conectado solamente a un enchufe hembra de las mismas características técnicas del enchufe macho en materia.
- Este producto no está destinado para ser utilizado por personas (incluido niños), con una reducción de la capacidad física, sensorial, mental o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que se les haya dado la supervisión o instrucción en relación con el uso del artefacto, por una persona responsable de su seguridad.
- Los aparatos no están diseñados para ser operados por medio de un temporizador externo o un sistema independiente de control remoto.



Importante

Este artefacto funciona a elevadas temperaturas por lo que las superficies metálicas se calientan, pudiendo ocasionar quemaduras, evite tocarlas. Para abrir, cerrar o trasladar su sandwichera, sólo utilice la manilla (4).

somela


Funcionamiento

- 1 Antes de usar su sandwichera por primera vez, limpie la superficie de la placa superior (1) e inferior (2) con un paño húmedo y suave (no utilice detergentes abrasivos). Luego seque ambas placas.
- 2 Cierre la sandwichera y enchúfela a una toma de corriente en buen estado con conexión a tierra. Se encenderá automáticamente la luz de encendido (5) la que permanecerá prendida mientras el artefacto esté enchufado. Al mismo tiempo se encenderá la luz de temperatura (6) la que se apagará al cabo de algunos minutos indicando que se ha alcanzado la temperatura adecuada para la preparación de sándwiches. Esta señal continuará encendiéndose y apagándose alternadamente, indicando el funcionamiento del termostato.
- 3 Abra la sandwichera totalmente. Coloque las rebanadas de pan untadas en mantequilla o margarina sobre la placa inferior (2) con la parte untada hacia abajo (la mantequilla o margarina debe hacer contacto con la placa).
- 4 Incorpore el relleno de los sándwiches presionando sobre el pan. Para un mejor sellado de su sándwich, disponga el relleno en el centro de cada triángulo que indica el molde. Procure que la cantidad de relleno sea la justa; el usar demasiado relleno ocasionará que se escurra fuera del sándwich. Si la cantidad es poca, no se percibirá el diseño del molde.
- 5 Coloque las otras rebanadas con la parte untada en mantequilla o margarina hacia arriba. Baje la placa superior (1) y haciendo presión cierre ambas partes con el seguro (3).
- 6 Sus sándwiches estarán a punto en 2 ó 3 minutos, dependiendo del grado de tostado que desee.

4

1655 C 7545 C

Funcionamiento

- 7 Abra la sandwichera y retire los sándwiches con una espátula de madera o plástico.
-  **Importante**
No utilice utensilios metálicos ya que podrían dañar el recubrimiento de las placas.
- 8 Cierre las placas para mantener el calor si desea continuar preparando más sándwiches. Para ahorrar energía, prepare los rellenos de los sándwiches mientras se está calentando la sandwichera.
 - 9 Cuando termine de usar, desenchufe la sandwichera y espere que se enfríe antes de limpiar.

5

1655 C 7545 C

21,5x28 cms