

RECCO

*Per semplificare
la vita!*

Oleo eléctrico / 9 elementos Aquecedor a óleo 9 elementos

DF-200A7B-9

- Potencia: 2000 W.
- 3 reguladores de potencia.
- Control de termostato.
- Luz indicadora.
- Soporte para el cable de alimentación.
- Medidas: 71 cm x 22 cm x 49,5 cm.

- Potência: 2000 W.
- 3 reguladores de potência.
- Ajuste do termostato.
- Luz indicadora.
- Suporte para o fio de alimentação.
- Dimensões: 71 cm x 22 cm x 49,5 cm.



INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

1. Lea atentamente todas las instrucciones antes de usar el aparato.
2. No utilice este aparato en caso de que el cable o enchufe presenten daños.
3. Mantenga el aparato y el cable alejados de fuentes de calor, objetos afilados o cualquier elemento que pueda causar daños.
4. Cualquier reparación del aparato o del cable debe ser realizada por un técnico autorizado. En caso de que el cable presente daños, este debe ser cambiado por el fabricante, su servicio técnico o cualquier especialista autorizado para evitar peligros.
5. Asegúrese de que el aparato esté en OFF antes de conectarlo a la red eléctrica.
6. Antes de limpiar el aparato, cambiar sus accesorios o si no lo va a usar, apáguelo y desenchúfelo.
7. No instale el calefactor directamente debajo del tomacorriente.
8. Para evitar sobrecargar los fusibles, no enchufe otros aparatos en el mismo tomacorriente.
9. No coloque el aparato sobre una alfombra. No coloque el cable debajo de una alfombra. Mantenga el cable alejado de áreas donde transiten personas para evitar tropiezos.
10. Use este artefacto solo en interiores.
11. NUNCA use este calefactor en lugares donde pueda tener contacto con agua, como baños, duchas o cocinas.
12. Nunca deje el aparato encendido sin supervisión.
13. Los niños deben ser supervisados constantemente mientras se encuentren cerca de un aparato eléctrico.
14. No cubra el aparato. NUNCA use el calefactor para secar ropa o artículos similares.
15. No toque las superficies calientes.
16. No coloque aparatos eléctricos muy cerca de cortinas u otros materiales combustibles. Mantenga el calefactor a una distancia mínima de 1 m de objetos combustibles, como muebles, almohadas, ropa de cama, papel, ropa, cortinas, etc.
17. Asegúrese siempre de que sus manos estén secas antes de usar el aparato, realizar ajustes o tocar el enchufe u otras conexiones.
18. No utilice el aparato con programadores, temporizadores o cualquier otro dispositivo que encienda automáticamente el aparato.
19. Para evitar incendios, no obstruya la entrada y salida de aire. No use este aparato sobre superficies suaves, como camas, ya que las aberturas pueden taparse.
20. No guarde el aparato hasta que esté completamente frío. Almacene el calefactor en un lugar seco.
21. No use alargadores.
22. Siempre use el calefactor sobre una superficie horizontal.
23. No introduzca objetos en las aberturas de ventilación y escape. Esto podría causar un choque eléctrico, incendio o daños en el aparato.
24. No utilice el calefactor en áreas que contengan gasolina, pintura u otros líquidos inflamables.
25. La principal causa de sobrecalentamiento es la acumulación de polvo y pelusas en el aparato. Remueva regularmente estos residuos. Para esto, desenchufe el artefacto y aspire las rejillas de entrada y salida de aire.
26. Siempre use el calefactor en posición vertical.
27. No utilice el aparato en locales con un área de menos de 4m².
28. Para desconectar el aparato, apáguelo y desenchúfelo. Nunca desconecte el calefactor tirándolo del cable.
29. Este aparato no fue diseñado para ser utilizado por personas (incluso niños) con deficiencia física, sensorial o mental, o que no tengan conocimientos técnicos ni experiencia, a menos que sean supervisadas e instruidas por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el artefacto.

LISTA DE PIEZAS



1. Carcasa del radiador
2. Panel delantero
3. Mango
4. Perilla del termostato
5. Perilla de selección de potencia
6. Rueda
7. Compartimento del cable

INSTALACIÓN Y USO



- Abra el embalaje y retire el calefactor en posición vertical (Fig. 1).
- Coloque la rueda en su posición correcta (Fig. 2)
- Con una herramienta, fije la rueda al aparato (Fig. 3-5).
- Coloque el calefactor en su posición normal, y espere un minuto antes de enchufarlo.
- Conecte el enchufe a un tomacorriente adecuado.
- (1. Verifique que el voltaje del tomacorriente sea compatible con el voltaje indicado en los datos técnicos del producto).
- Antes de enchufar el aparato, configure el termostato en la posición "MIN".
- (2. Asegúrese de que la perilla del interruptor esté en la posición OFF (0). Para esto, gire la perilla hacia la posición "0", hasta que ya no se pueda girar más).
- (3. Enchufe el aparato. La perilla de selección de potencia cuenta con tres posiciones: I, II y III. Gire el termostato hacia la posición "MAX", hasta que ya no se pueda girar más. De esta forma, el aparato comenzará a temperar gradualmente el ambiente).

- Este aparato debe ser utilizado con un sistema eléctrico de CA, cuyo voltaje debe coincidir con el indicado en los datos técnicos.
- Al configurar el aparato en máxima potencia, el termostato automáticamente se apagará una vez que la superficie del radiador alcance una temperatura determinada, y volverá a activarse cuando la temperatura baje.
- Gire el interruptor hacia la posición "1". Luego, configure el termostato en la posición "MAX". En seguida, el aparato comenzará a funcionar. Al alcanzar la temperatura deseada, lentamente gire el termostato hacia la posición más baja. Si desea aumentar o bajar la temperatura ambiente, puede volver a regularla configurando el termostato o el interruptor en otra posición.

LIMPIEZA Y CUIDADOS

- Siempre desenchufe el aparato antes de limpiarlo, y espere que se enfríe.
- Limpie la superficie con un paño mojado, evitando que entre agua al aparato.

ADVERTENCIAS

Este calefactor está lleno con una cantidad precisa de aceite especial. Reparaciones que requieran la apertura del recipiente para el cambio de aceite solo será hecho por el fabricante o su agente de servicio que deben ser avisados si hay una fuga de aceite.

- Al desechar el calefactor, siga las regulaciones acerca de la disposición del aceite.

DATOS TÉCNICOS

Potencia máxima:	
DF-150A7B-7	1500 W
DF-200A7B-9	2000 W
DF-250A7B-11	2500 W
DF-300A7B-13	3000 W
Aletas del radiador:	
DF-150A7B-7	7
DF-200A7B-9	9
DF-250A7B-11	11
DF-300A7B-13	13
Medidas (largo x ancho x altura):	
DF-150A7B-7	390x170x660 mm
DF-200A7B-9	470x170x660 mm
DF-250A7B-11	550x170x660 mm
DF-300A7B-13	630x170x660 mm

País	Voltaje	Frecuencia
Chile	220V-240V	50Hz
Colombia	110V	60Hz
Perú	220V	60Hz
Argentina	220V-240V	50Hz
Brasil 1	127V	60Hz
Brasil 2	220V	60Hz
Uruguay	230V	50Hz
México	127V	60Hz

RECCO

Gracias por escoger este producto:

. Esta garantía es válida por 2 años a partir de la fecha de compra del producto. Por favor, guarde su comprobante de compra.

Cómo hacer efectiva su garantía:

- . Si este producto presenta una falla dentro del período de garantía, deberá contactarnos, en alguno de los números listados en la siguiente página, dependiendo del lugar donde se encuentre.
- . Tenga a mano su comprobante de compra original, detalle de las fallas, su nombre, dirección, lugar y fecha de compra.
- . Nuestro servicio de atención a clientes lo asistirá para ubicar el centro de atención más cercano.

Lo que cubre la garantía:

. La reparación del producto por defectos debido a fatiga de material o defectos de fabricación dentro del período de garantía.

Lo que no cubre la garantía:

- . Daño accidental, fallas causadas por uso negligente, abuso y operación descuidada en la manipulación del producto.
- . Uso del producto para cualquier propósito fuera de las actividades domésticas normales.
- . Cambio o modificación del producto en cualquier forma.
- . El uso de partes y accesorios distintos de los originales del fabricante.
- . Instalación defectuosa.
- . Los accesorios tales como controles remotos, audífonos, parlantes, baterías, antenas, bolsas, mangueras, vasos, cuchillas, etc., no están cubiertos por esta garantía.

Observaciones:

- . Todos los trabajos deben ser llevados a cabo sólo por el servicio técnico autorizado.
- . Debe facilitar el comprobante de compra antes de llevar a cabo cualquier trabajo de reparación o mantención.
- . La reparación o reemplazo del producto no extenderá el período de garantía.
- . La reparación o reemplazo de su producto bajo garantía le otorga beneficios adicionales y que no afectan sus derechos como consumidor establecidos en la ley.

Ante cualquier reclamo o desperfecto del producto, diríjase con el comprobante de compra a la tienda donde fue adquirido, nuestro servicio de post venta le asistirá gratuitamente

ARGENTINA

Teléfono de contacto Sodimac (CALL CENTER):
0810-222-7634
Visítenos: www.sodimac.com.ar

Teléfono de Contacto Falabella: 0810-333-3252
Visítenos: www.falabella.com.ar

CHILE

Teléfono de contacto Sodimac (CALL CENTER): 600 600 4020
Visítenos: www.sodimac.cl

Teléfono de contacto Tottus. 600 390 8900
Visítenos: www.tottus.cl

Teléfono de Contacto Falabella: 600 380 5000
Visítenos: www.falabella.cl

COLOMBIA

Teléfono de contacto Sodimac: 01 8000 115 150
Visítemos: www.homecenter.com.co

Teléfono de contacto Falabella: Bogotá fono. 58 78 002
Línea Nacional Gratuita: 01 8000 113 252
Visítemos: www.falabella.com.co

PERU

Teléfono de contacto Sodimac: 419-2000
Visítenos: www.sodimac.com.pe
(Maestro) 6310300
www.maestro.com.pe

Teléfono de contacto Tottus (51) (01)-513-3355
Visítenos: www.tottus.com.pe

Teléfono de Contacto Falabella: (51) (01)-512-3333
Visítenos: <http://www.falabella.com.pe>

URUGUAY

Teléfono de contacto Sodimac: 0800-7634
Visítenos: www.sodimac.com.uy

BRASIL

Teléfono para contato: 0300 7634622
www.sodimac.com.br

MÉXICO

Teléfono de contacto Sodimac: 018005225353

Importado y/e Distribuido por: Argentina: FALABELLA S.A., C.U.I.T. 30-65572582-9 - Suipaccha 1111 P. 18 (1008) - Buenos Aires. Tel.:54-11-4710-5600. - **Brasil:** CONSTRUECOR S.A - CNPJ: 03.439.316/0038-64 – SAC: 55-11-2065-2500 - **Chile:** SODIMAC S.A., RUT 96.792.430-K. - Av. Pdtte. Eduardo Frei M. 3092, Renca, Santiago. Tel.: 56-2-2738-1000 / IMPERIAL S.A., RUT 76.821.330-5. Av. Santa Rosa 7876, La Granja - Santiago - Tel.: 56-2-2399-7000 - **Colombia:** SODIMAC COLOMBIA S.A., Cód. SIC 800242106, NIT. 800.242.106-2 - Carrera 68D N°, 80-70, Bogotá, Tel.: 57-1-5460000 - **México:** COMERCIALIZADORA SDMHC S.A. de C.V. Avenida Adolfo Lopez Mateos 201, Colonia Santa Cruz Acatlan, Naucalpan De Juarez, Estado de México, C.P. 53150, RFC CSD161207R2A, Tel.: +52 55 5375 9000 - **Perú:** SODIMAC PERÚ S.A., RUC. 20389230724. Av. Angamos Este N° 1805 Int. 2, Surquillo - Lima - Lima. Tel.:51-1-2119500 / MAESTRO PERÚ S.A., RUC. 20112273922. Jr. San Lorenzo N° 881 (Esq. Angamos con Rep. de Panamá), Surquillo - Lima - Lima . Tel.: 51-1-6111900 - **Uruguay:** Homecenter Sodimac S.A., RUT 21.699.665 0015 - Plaza Independencia 811, Montevideo, Uruguay - Tel.: 598-2604-7105.