TRIPLE CLEAN

MANUAL DE USUARIO

DESTORNILLADOR INALÁMBRICO



www.tripleclean.com.co

DESCRIPCIÓN GENERAL

Este destornillador eléctrico recargable es una herramienta práctica, ligera y versátil, diseñada para realizar tareas de ensamblaje, instalación y mantenimiento doméstico. Su diseño ergonómico facilita el manejo y reduce la fatiga durante el uso prolongado. Incluye múltiples puntas intercambiables y un eje flexible para alcanzar lugares de difícil acceso.

CONTENIDO DEL PAQUETE

• 1 Destornillador eléctrico recargable • 1 Estuche de almacenamiento • 1 Cable de carga USB • 1 Eje flexible • 30 Puntas intercambiables • 8 Dados metálicos • 1 Adaptador



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje nominal	3.6 V DC
Capacidad de la batería	1300 mAh (recargable)
Tiempo de carga	3 a 5 horas
Velocidad sin carga	180 - 250 RPM
Torque máximo	3 N·m
Peso aproximado	0.35 kg

INSTRUCCIONES DE USO

1. Asegúrese de cargar completamente el destornillador antes del primer uso.



2. Seleccione la punta adecuada según el tipo de tornillo.



3. Inserte la punta en el portabrocas hasta que quede firmemente ajustada



4. Presione el interruptor hacia adelante para atornillar o hacia atrás para desatornillar.



5. Utilice el eje flexible para alcanzar tornillos en áreas difíciles.

6. Apague el dispositivo después de cada uso y guárdelo en su estuche.





CARGA Y MANTENIMIENTO

• Conecte el cable USB al puerto de carga del destornillador y al adaptador o puerto USB.

• Durante la carga, el indicador luminoso se encenderá; al completarse, la luz cambiará de color o se apagará.

• No utilice el destornillador mientras se está cargando.

• Limpie la herramienta con un paño seco y evite el contacto con líquidos.

• Guarde el producto en un lugar seco y alejado de la humedad.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

• No utilice el destornillador para perforar o como martillo.
• Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños.
• No exponga el aparato a fuentes de calor o fuego.
• No intente abrir ni modificar la batería interna.
• Utilice únicamente accesorios compatibles.
• Desconecte el cargador una vez finalizada la carga.

PRECAUCIONES Y SEGURIDAD

•El destornillador no enciende: Verifique que esté cargado correctamente.
• Pérdida de potencia: Revise si la batería está baja o si la punta está floja.
• No gira al presionar el gatillo: Asegúrese de que el interruptor esté en la posición correcta.
• No carga: Verifique el cable USB y la fuente de alimentación.



Garantía: Este producto cuenta con garantía de 3 meses por defectos de fabricación.

www.tripleclean.com.co