

MANUAL DE INSTRUCCIONES – Pistola de Calor Profesional 1600 W

1. Seguridad

- **Lea todas las instrucciones antes de usar.**
- **Use guantes resistentes al calor y gafas de protección.**
- **Mantenga la pistola a distancia mínima de 10 cm de materiales inflamables.**
- **No toque la boquilla durante o después del uso, ya que se mantiene caliente.**
- **Desconecte la herramienta antes de cambiar boquillas o accesorios.**

2. Preparación

- 1. Coloque la pistola sobre una superficie estable.**
- 2. Conecte a una toma de 110 V.**
- 3. Seleccione la boquilla adecuada para la tarea.**

3. Operación

- 1. Encienda la pistola y ajuste la temperatura deseada.**
- 2. Mantenga la pistola en movimiento constante sobre la superficie a tratar.**
- 3. No dirija el flujo de aire directamente sobre personas, animales o materiales inflamables.**
- 4. Para apagar, coloque la pistola en posición OFF y deje enfriar antes de guardarla.**

4. Mantenimiento

- **Limpie la carcasa y las boquillas después de cada uso.**
- **Guarde en un lugar seco, alejado del calor y la humedad.**
- **Revise el cable y enchufe periódicamente.**

5. Reemplazo de Accesorios

- 1. Asegúrese de que la pistola esté apagada y fría.**
- 2. Retire la boquilla antigua o accesorio.**

3. Coloque el accesorio nuevo y asegúrese de que quede firme.