

Sticky Pad - Application Instructions

/ Anwendungshinweise / Instructies voor gebruik / Notes d'application

Concerns the following products:

- BLACKROLL® TMX® TRIGGER
- BLACKROLL® TMX® TRIGGER PLUS
- BLACKROLL® TMX® MIXED SET

EN

Innovative Sticky Pad - for easy application on the wall

A Sticky Pad is attached underneath the trigger. The adhesive material allows you to attach the trigger to almost any wall. This makes it easier for you to use on the wall, as the trigger cannot slip or fall off. The sticky pad is removable, so you can use your trigger flexibly - even on the floor or by hand. We recommend that you use the cover foil when you are not using the trigger on the wall.

Please note before first use

An innovative sticky pad is attached under the trigger. This allows you to attach the trigger to the wall. Please note the following:

The Sticky Pad is extremely adhesive. Therefore, it may only be attached to wall surfaces that do not have a coating that can be removed. Do not use on: Wallpaper, painted or plastered walls, sensitively painted/painted surfaces or similar. Optimal for use on concrete walls, door frames, tiles or stone slabs.

If you do not want to use the sticky pad function (e.g. when applying to the floor or by hand), simply leave the cover foil on the trigger.

Cleaning: If the Sticky Pad loses its adhesive power, you can clean it carefully under lukewarm water (without soap) and then let it air dry.

DE

Innovatives Sticky Pad – zur einfachen Anwendung an der Wand

Unter dem Trigger ist ein Sticky Pad angebracht. Das klebende Material ermöglicht es dir, den Trigger an nahezu jeder Wand zu befestigen. Die Anwendung an der Wand wird dadurch für dich einfacher, da der Trigger nicht verrutschen oder herunterfallen kann. Das Sticky Pad ist wiederablösbar, sodass du deinen Trigger flexibel – also auch am Boden oder per Hand – nutzen kannst. Wir empfehlen dir die Abdeckfolie zu nutzen, wenn du den Trigger nicht an der Wand im Einsatz hast.

Vor der ersten Anwendung bitte beachten

Unter dem Trigger ist ein innovatives Sticky Pad angebracht. Dieses ermöglicht es dir, den Trigger an der Wand zu befestigen. Hierbei gilt es folgendes zu beachten:

Das Sticky Pad ist extrem haftend. Daher darf es nur an Wandoberflächen angebracht werden, welche keine Beschichtung aufweisen, die sich ablösen lässt. Nicht anzuwenden auf: Tapeten, gestrichenen oder verputzten Wänden, sensibel überstrichenen/lackierten Flächen oder Ähnliches. Optimal anzuwenden auf Betonwänden, Türrahmen, Fliesen oder Steinplatten.

Falls du die Sticky Pad-Funktion nicht nutzen möchtest (z.B. bei Anwendung auf dem Boden oder per Hand), lässt du einfach die Abdeckfolie auf dem Trigger.

Reinigung: Sollte die Klebekraft des Sticky Pads nachlassen, kannst du es vorsichtig unter lauwarmem Wasser (ohne Seife) säubern und anschließend an der Luft trocknen lassen.

FR

Pad adhésif innovant - pour une application facile sur le mur

Un Sticky Pad est fixé sous le BLACKROLL® TMX® TRIGGER. Le matériau adhésif vous permet de le fixer sur presque tous les murs. Cela vous permet de l'utiliser plus facilement, il ne peut pas glisser ou tomber. Le Sticky Pad est amovible, ce qui vous permet d'utiliser votre BLACKROLL® TMX® TRIGGER de manière flexible - même sur le sol ou à la main. Nous vous recommandons d'utiliser la feuille de protection lorsque vous n'utilisez pas le BLACKROLL® TMX® TRIGGER sur le mur.

Veillez noter avant la première utilisation

Sous le BLACKROLL® TMX® TRIGGER se trouve un pad adhésif innovant. Cela vous permet de le fixer au mur. Veuillez noter ce qui suit :

Le Sticky Pad est extrêmement adhésif. Par conséquent, il ne peut être fixé que sur des surfaces murales qui n'ont pas de revêtement pouvant être enlevé. Ne pas utiliser sur : Papier peint, murs peints ou enduits, surfaces repeintes/peintes fragile. Optimal pour une utilisation sur les murs en béton, les cadres de porte, les carreaux ou les dalles de pierre.

Si vous ne souhaitez pas utiliser la fonction Sticky Pad (par exemple, en cas d'application sur le sol ou à la main), laissez simplement la feuille de protection sur le BLACKROLL® TMX® TRIGGER.

Nettoyage : Si le Sticky Pad perd son pouvoir adhésif, vous pouvez le nettoyer soigneusement à l'eau tiède (sans savon), puis le laisser sécher à l'air libre.

NL

Innovative Sticky Pad - voor gemakkelijk aanbrengen op de muur

Onder de trigger is een kleefstrip bevestigd. Met het klevende materiaal kun je de trigger aan bijna elke muur bevestigen. Dit maakt het voor jou gemakkelijker om de trigger op de muur te gebruiken, omdat hij dan niet kan wegglijden of eraf kan vallen. De kleefstrip is afneembaar, zodat jij jouw trigger flexibel kan gebruiken - zelfs op de vloer of met de hand. Wij raden jou aan de afdekfolie te gebruiken wanneer je de trigger niet op de muur gebruikt.

Let op voor het eerste gebruik

Onder de trigger is een innovatieve kleefstrip bevestigd. Hiermee kun je de trigger aan de muur bevestigen. Let op het volgende:

De Sticky Pad is extreem klevend. Daarom mag hij alleen worden bevestigd op wandoppervlakken die niet zijn voorzien van een verwijderbare coating. Niet gebruiken op: Behang, geverfde of gepleisterde muren, gevoelig geverfde/geschilderde oppervlakken en dergelijke. Optimaal voor gebruik op betonnen muren, deurkozijnen, tegels of stenen platen.

Als je de kleefstripfunctie niet wilt gebruiken (bijv. bij het aanbrengen op de vloer of met de hand), laat je de afdekfolie gewoon op de trigger zitten.

Schoonmaken: Als de kleverigheid van de Sticky Pad afneemt, kun je deze voorzichtig schoonmaken onder lauw water (zonder zeep) en vervolgens aan de lucht laten drogen.