


WERKING MANUELE ONTGRENDELING R23



NED MANUEEL OPENEN

Gelieve de noodontgrendelingsprocedure te leren zoals hier wordt beschreven en alle gebruikers van de automatische installatie er kennis mee laten maken.

⚠ **Attentie:** alvorens de manuele bediening uit te voeren, gelieve de apparatuur van de elektriciteitsvoorziening los te koppelen.

MANUEEL BEDIENEN EN OPENEN

Verplaats het vergrendelingsdeksel terug zoals bij punt 1. Plaats de meegeleverde sleutel in het slot en draai deze 90° met klok mee zoals blijkt uit punt 2. Trek aan de hendel tot deze de zelf-houdende positie bereikt, zie punt 3 (180° graden gedraaid). Nu kan de poort handmatig worden geopend of gesloten door middel van trekken of duwen.

AUTOMATISCHE "RESET"

⚠ **Attentie:** het resetten van de automatische werking moet gebeuren met de nodige zorgvuldigheid om schade aan de vingers te voorkomen. Draai de hendel 180° en zet het op de eerste ruststand. Bij het bereiken van de beginpositie van de hendel, plaatst u de sleutel in het slot en draait u tegen de klok in. Haal de sleutel uit het slot en sluit het deksel. Sluit de installatie aan op het elektriciteitsnet.

F MANŒUVRE MANUELLE

Nous vous invitons à apprendre la manœuvre de déblocage d'urgence et à l'enseigner à tous les utilisateurs de l'installation automatique.

⚠ **Attention:** avant d'effectuer la manœuvre manuelle, débrancher l'appareil du réseau électrique.

DÉBLOCAGE ET FONCTIONNEMENT MANUEL

Tirer en arrière le volet de protection de la serrure, comme indiqué au point 1. Introduire la clé en dotation et tourner de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre, comme indiqué au point 2. Tirer le levier jusqu'au point d'autretenue, comme indiqué au point 3 (tourné de 180°). Exécuter manuellement l'ouverture ou la fermeture en tirant ou en poussant le vantail.

RÉTABLISSEMENT DU FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUE

⚠ Lorsque le fonctionnement automatique est rétabli le levier de déblocage, manœuvrer avec précaution dans la mesure où il existe un risque de cisaillement des doigts. Tourner le levier de 180° et le replacer dans sa position initiale de repos. Lorsque le levier est de nouveau en position initiale, introduire la clé et la tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Extraire la clé et fermer le volet de protection de la serrure. Rebrancher l'appareil au réseau électrique.

Serie R23