


Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Geen koeling.	De stekker is niet aangesloten op een stopcontact.	Sluit de stekker stevig aan op een geschikte wandcontactdoos.
	Stekker van het apparaat aangesloten op een stekkerdoos of verlengkabel.	Sluit de stekker aan op een onafhankelijk en correct geaard stopcontact.
	De aan/uit-knop staat op uit (O).	Zet aan-/uitschakelaar (I/O) op aan (I).
	Het apparaat wordt momenteel ontdooid.	Wacht tot het ontdooien is voltooid.
Langzaam afkoelen.	Koelcompartiment overbelast, gevuld met warme voedingsmiddelen of gevuld op een manier die correcte luchtcirculatie tegengaat.	Verwijder diverse items, verwijder warme voedingsmiddelen of deel de inhoud van het koelcompartiment opnieuw in om luchtcirculatie mogelijk te maken.
	Apparaat staat in de buurt van warmtebronnen of in direct zonlicht.	Plaats het apparaat uit de buurt van warmtebronnen en direct zonlicht.
	Te veel stof op condensator.	Reinig de condensator (→ na gebruik).
	Deuren te vaak geopend en gesloten.	Houd de deuren een tijdje gesloten.
	Thermostaat is niet correct ingesteld.	Stel de temperatuur in met de thermostaat zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing.
Het apparaat is zeer luidruchtig.	Apparaat staat niet stabiel of is niet op een stabiele en vlakke ondergrond geplaatst.	Plaats het apparaat op een stabiele en vlakke ondergrond. Zet het apparaat in een stabiele stand door de pootjes aan te passen. Zorg ervoor dat de pootjes altijd stevig op de grond staan.

Alarmtabel

Alarm	Betekenis	Oplossing
E0	Bedieningsfout	Zet het apparaat uit en weer aan. Neem contact op met de klantenservice als het alarm opnieuw verschijnt.
E1	Ontdooifout	
E2	Condensatorfout	
IA	Extern alarm	
d0r	Alarm voor open deur	Sluit de deur.
LO	Alarm voor lage temperatuur	Verplaats het apparaat naar een warmere omgeving.
HI	Alarm voor hoge temperatuur	Verplaats het apparaat naar een koudere omgeving.
EE	Fout in eenheidparameter	Zet het apparaat uit en weer aan. Neem contact op met de klantenservice als het alarm opnieuw verschijnt.
EF	Fout in bedrijfsparameter	
Ed	Ontdooien beëindigd door time-out	
dF	Ontdooien actief	Wacht tot het ontdooien is voltooid.
cht	Vooralarm condensator vuil	Maak de condensator binnenkort schoon.
CHt	Condensator vuil alarm	Maak de condensator onmiddellijk schoon.

6. Productfiche

Handelsmerk		
Modelaanduiding	GPT2100 GPT2100 voor GPT2100SET	GPT3100 GPT3100 voor GPT3100SET
Modeltype	Onderbouw, gekoeld (normaal)	Onderbouw, gekoeld (normaal)
Energie-efficiëntie klasse	A	A
Energy Efficiency Index (EEI)	19,9	23,5

Energieverbruik gedurende 24 uur (E24h)	1,31 kWh/24 uur	1,75 kWh/24 uur
Jaarlijks energieverbruik (AEC)	478 kWh/jaar	638 kWh/jaar
Netto inhoud (V_N)	241 L	362 L
Klimaatklasse	4	4
Dit apparaat is bedoeld voor gebruik onder een omgevingstemperatuur tot 30°C		
Koelmiddel/hoeveelheid	R290/0,105 kg	R290/0,115 kg
Aardop-warmingsvermogen (GWP) van het koelmiddel	3	3

MCC Trading International GmbH
Schlüterstraße 5,
40235 Düsseldorf,
Duitsland
www.metrocustomer.info

Voor het **schakelschema**, zie de afbeelding aan het einde van deze handleiding.

1. Stekker
2. Elektronenbesturing
3. Motor van condensatorventilator
4. Overbelastingsbeveiliging
5. Compressormotor
6. PTC-starter
7. Thermometer
8. Ventilatormotor verdampert

7. Verwijdering



Richtlijnen voor milieubescherming

Gebruikte elektronische apparaten horen niet thuis in het huisafval! Wij vragen u daarom een bijdrage aan de bescherming van ons milieu te leveren en dit apparaat op de voorziene verzamelplaatsen af te geven.



Het koelmiddel moet worden afgevoerd en verwijderd door een vakbekwame technicus en in overeenstemming met de geldende nationale en lokale voorschriften voordat het apparaat wordt afgedankt.

Let op: Houd het apparaat uit de buurt van vuur of vergelijkbaar gloeiende stoffen voordat u het weggooit. Verwijder de deur voordat u het apparaat afvoert.

8. Garantie



Voor dit product geldt de wettelijke garantie. Klachten moeten onmiddellijk na de vaststelling gemeld worden.

De aanspraak op garantie vervalt bij ingrepen door de koper of door derden. Schade die door een onvakkundige behandeling of bediening, door een verkeerde opstelling of bewaring, door een onvakkundige aansluiting of installatie, alsook door overmacht of andere externe invloeden ontstaat, valt niet onder de garantie. We raden aan om deze gebruiksaanwijzing aandachtig te lezen, aangezien ze belangrijke aanwijzingen bevat.

NL

De aanspraak op garantie moet door de koper aangetoond worden door voorlegging van het aankoopbewijs.

Aanwijzingen:

1. Als uw product niet goed meer werkt, gelieve dan eerst te controleren of het probleem niet veroorzaakt wordt door andere redenen, zoals een onderbroken stroomvoorziening of een verkeerde hantering.
2. Gelieve erop te letten dat u bij uw defect apparaat in ieder geval de volgende documenten bijvoegt resp. bij de hand houdt:
 - Aankoopbewijs
 - de benaming van het apparaat / type / merk
 - de beschrijving van het opgetreden defect met zo nauwkeurig mogelijke informatie over de fout.

Gelieve u persoonlijk of telefonisch tot uw dealer te wenden als u aanspraak wilt maken op de garantie en bij storingen.

GWL 11/18 E/NL

GPT2100	DUTCH	230803
GPT3100		
GPT2100		
(GPT2100SET)		
GPT3100		
(GPT3100SET)		