

Problema	Causa probable	Solución
El aparato no funciona.	Enchufe no conectado a la toma de corriente.	Conecte firmemente el enchufe con una toma de corriente adecuada.
	El cable de alimentación está dañado.	Solicite al fabricante, su agente de servicio o profesional con cualificación similar que cambie el cable de alimentación.
El aparato no logra la temperatura necesaria.	El termostato no está ajustado correctamente.	Ajuste la temperatura con el termostato tal y como se describe en este manual.
	El aparato está cerca de fuentes de calor.	Aleje el aparato de las fuentes de calor.
	Los alimentos almacenados u otros objetos impiden cerrar correctamente las puertas.	Reorganice el contenido del compartimento de refrigeración o congelador, o retire algunos artículos para permitir el cierre de las puertas.
	El compartimento de refrigeración o congelador está sobrecargado, lleno de alimentos calientes o lleno de tal modo que impide una circulación adecuada del aire.	Retire varios artículos, retire los alimentos calientes o reorganice el contenido del compartimento de refrigeración o congelador para permitir que el aire circule.
	Las puertas se abren y se cierran continuamente.	Mantenga las puertas cerradas durante un tiempo.

Problema	Causa probable	Solución
El aparato emite mucho ruido.	La parte trasera del aparato está demasiado cerca de la pared o de algún objeto.	Mantenga una distancia mínima de 5 cm entre el aparato y las paredes o cualquier otro objeto.
	El aparato no está en una posición estable.	Coloque el aparato en una posición estable ajustando las patas. Asegúrese de que las patas estén firmemente apoyadas sobre el suelo.
Condensación en el exterior del aparato.	Fenómeno habitual en entornos calientes y húmedos.	Limpie el aparato con un paño suave y seco.

5. Ficha del producto

Marca comercial			
Identificador del modelo	GCC2100 GCC2100-BS	GCC3100 GCC3100-BS	GCC31004D
Tipo de modelo	Armario refrigerador con encimera (De gran resistencia)		
Clase de eficiencia energética	A	A	B
Índice de eficiencia energética (IEE)	21	24	32,1
Consumo de electricidad durante 24 horas (E24h)	1,34 kWh	1,73 kWh	1,98 kWh
Consumo de electricidad anual (AEC)	489 kWh/año	631 kWh/año	723 kWh/año
Volumen neto (V _N)	215 L	334 L	180 L