

Manuale d'Uso per Gazebo Pieghevoli

Introduzione

Questo manuale fornisce le istruzioni di montaggio, smontaggio e le linee guida per un utilizzo sicuro dei gazebo pieghevoli. Si prega di leggere attentamente il manuale prima dell'uso e di seguire tutte le istruzioni per garantire la sicurezza e la durabilità del gazebo.

1. Contenuto della Confezione

- Struttura pieghevole del gazebo
- Telo superiore
- Teli laterali (se inclusi)
- Picchetti per fissaggio al terreno
- Corde per ancoraggio
- Borsa di trasporto
- Manuale di istruzioni

Nota: Prima di iniziare l'installazione, verificare che tutte le componenti siano presenti e in buone condizioni.

2. Montaggio del Gazebo

1. Preparazione dell'Area:

- Scegliere un'area piana e priva di ostacoli.
- Rimuovere eventuali oggetti appuntiti o pericolosi che potrebbero danneggiare il telo.
- Assicurarsi che lo spazio sia sufficiente per l'apertura completa della struttura.

2. Apertura della Struttura:

- Posizionare la struttura piegata in verticale.
- Iniziare ad allargare lentamente le gambe del gazebo tirando le estremità verso l'esterno.
- Sollevare il telaio fino a quando non è semi-aperto.

3. Installazione del Telo Superiore:

- Collocare il telo superiore sulla struttura semi-aperta.
- Assicurarsi che gli angoli del telo siano correttamente allineati con i vertici della struttura.

4. Apertura Completa:

- Continuare ad allargare le gambe del gazebo fino a quando la struttura è completamente estesa.
- Verificare che il telaio sia stabile e bloccato in posizione.

5. Regolazione dell'Altezza:

- Premere i pulsanti sui supporti delle gambe e regolare l'altezza a piacimento.
- Fissare la posizione desiderata bloccando i supporti.

6. Ancoraggio:

- Fissare il gazebo al terreno utilizzando i picchetti forniti.
 - Utilizzare le corde di ancoraggio per garantire stabilità in caso di vento.
-

3. Smontaggio del Gazebo

1. Rimuovere tutti i picchetti e le corde di ancoraggio.
 2. Abbassare le gambe del gazebo premendo i pulsanti di sblocco.
 3. Piegare lentamente la struttura tirando le gambe verso il centro.
 4. Ripiegare il telo superiore e riporre tutte le componenti nella borsa di trasporto.
-

4. Raccomandazioni per la Sicurezza

1. Utilizzo in Condizioni Climatiche Avverse:

- Non utilizzare il gazebo in caso di vento forte, pioggia intensa, neve o grandine.
- Anche in condizioni di tempo moderato, verificare la stabilità e la sicurezza del gazebo.

2. Fissaggio Corretto:

- Assicurarsi che il gazebo sia sempre ben ancorato al terreno.
- Utilizzare i picchetti e le corde forniti per fissare il gazebo, anche in condizioni di assenza di vento.

3. Stabilità della Struttura:

- Non appendere oggetti pesanti alla struttura del gazebo.
- Non consentire ai bambini di arrampicarsi sulle gambe o sul telaio del gazebo.

4. Installazione su Superfici Diverse:

- Evitare di montare il gazebo su superfici inclinate o instabili.
- Su superfici dure come cemento o pavimentazioni, utilizzare pesi specifici per gazebo per evitare il ribaltamento.

5. Uso e Manutenzione:

- Verificare regolarmente l'integrità del telaio e dei teli.
- In caso di danni a componenti strutturali, sostituire immediatamente le parti compromesse.

6. Sicurezza degli Utenti:

- Non utilizzare il gazebo come struttura permanente.
 - Rimuovere il telo superiore in caso di forti venti o condizioni meteo avverse.
-

5. Manutenzione e Conservazione

- Pulire il telo con acqua tiepida e sapone neutro. Evitare l'uso di detergenti aggressivi.
 - Asciugare completamente il telo prima di riporlo per evitare la formazione di muffa.
 - Conservare il gazebo in un luogo asciutto e protetto dalla luce diretta del sole quando non in uso.
-

6. Risoluzione dei Problemi Comuni

- **Difficoltà nell'apertura:** Controllare se ci sono componenti bloccate o piegate.
- **Struttura instabile:** Verificare il fissaggio delle gambe e dei supporti. Aggiungere ulteriori picchetti o pesi.
- **Telo superiore non in tensione:** Regolare l'altezza delle gambe o riposizionare il telo.

7. Garanzia e Supporto

Questo gazebo è coperto da una garanzia di 24 mesi dalla data di acquisto per difetti di fabbricazione. La garanzia non copre danni causati da un uso improprio, installazioni errate o condizioni atmosferiche estreme.

Per ulteriori informazioni o assistenza, contattare il nostro servizio clienti al numero indicato sul retro del manuale o visitare il sito web.

Attenzione: Seguire sempre le indicazioni del manuale per evitare danni alla struttura o incidenti. L'azienda non è responsabile per lesioni o danni causati da un uso improprio del gazebo.