


Problema	Causa probable	Solución
Refrigeración lenta.	El compartimento de refrigeración está sobrecargado, lleno de alimentos calientes o lleno de tal modo que impide una circulación adecuada del aire.	Retire varios artículos, extraiga los alimentos calientes o reorganice el contenido del compartimento de refrigeración para permitir que el aire circule.
	El aparato está cerca de fuentes de calor o bajo la luz directa del sol.	Aleje el aparato de las fuentes de calor y de la luz directa del sol.
	Hay demasiado polvo en el condensador.	Limpie el condensador (↳ después de usarlo).
	Las puertas se abren y se cierran continuamente.	Mantenga las puertas cerradas durante un tiempo.
	El termostato no está ajustado correctamente.	Ajuste la temperatura con el termostato tal y como se describe en este manual.
El aparato emite mucho ruido.	El aparato no está en una posición estable o el suelo sobre el que se encuentra no es estable ni está nivelado.	Coloque el aparato sobre un suelo estable y nivelado. Coloque el aparato en una posición estable ajustando las patas. Asegúrese de que las patas estén firmemente apoyadas sobre el suelo.

Tabla de alarmas

Alarma	Significado	Solución
E0	Error de control	Apague y vuelva a encender el aparato. Si la alarma vuelve a aparecer, póngase en contacto con el servicio posventa.
E1	Error de descongelación	
E2	Error de condensador	
IA	Alarma externa	
d0r	Alarma de puerta abierta	Cierre la puerta.

Alarma	Significado	Solución
LO	Alarma de temperatura baja	Mueva el aparato a un ambiente más caliente.
HI	Alarma de temperatura alta	Mueva el aparato a un ambiente más frío.
EE	Error de parámetro de unidad	Apague y vuelva a encender el aparato. Si la alarma vuelve a aparecer, póngase en contacto con el servicio posventa.
EF	Error de parámetro de operación	
Ed	Descongelación finalizada al acabar el tiempo de espera	
dF	Descongelación en curso	Espere a que finalice la descongelación.
cht	Alarma previa de condensador sucio	Limpie el condensador pronto.
CHt	Alarma de condensador sucio	Limpie el condensador inmediatamente.

6. Ficha del producto

Marca comercial		
Identificador del modelo	GPT2100 GPT2100 para GPT2100SET	GPT3100 GPT3100 para GPT3100SET
Tipo de modelo	Armario refrigerador con encimera (normal)	Armario refrigerador con encimera (normal)
Clase de eficiencia energética	A	A
Índice de eficiencia energética (IEE)	19,9	23,5
Consumo de electricidad durante 24 horas (E24h)	1,31 kWh / 24h	1,75 kWh/24 h

