

## ***TIRE VALVE TOOL***

- Removes valve core
  - Re-taps threads inside
  - Re-taps threads outside
  - Reams inside valve
- 

## ***HERRAMIENTA PARA VÁLVULAS***

- Saca piston de la válvulas
- Corte roscas internas
- Corte rosca externas
- Limpia válvulas por dentro