



## **LOW PRESSURE GAUGE**

### **Proper Use:**

- Check pressure to ensure optimal traction
- Make sure valve is free of dirt and debris
- Press gauge firmly onto valve stem and read pressure on indicator
- Reset dial by depressing reset button on side of gauge
- Inflate to recommended pressure
- Use bleeder button on side of gauge to lower pressure in tire

**NOTE:** Do NOT over-inflate.

---

## **INDICADOR DE BAJA PRESIÓN**

### **Instrucciones de Uso:**

- Revise la presión para obtener tracción óptima
- Asegurese que no haiga ningún objeto en la válvula
- Apriete el medidor en la válvula y lea el presión en la varilla
- Reinicie el contador presionando el botón que está en un lado del indicador
- Infle a la presión recomendada
- Use el botón de purga que está en un lado del indicador para reducir la presión de la llanta

**NOTA:** NO sobre-infle.

**PART# 20185**

**01.02.12**



7 16281 50440 2

**Accessories Marketing, Inc, a division of ITW, Inc.**  
125 Venture Drive, Suite 210  
San Luis Obispo, CA 93401 USA  
P.O. Box 197  
Oaklands Park, SA 5046 Australia  
**www.slime.com**  
Made in China