

# Functies van de Axia®

Zithoogte	Rughoogte	Zitdiepte	Zithoek	Rughoek	Gewichtinstelling	Armleggers (hoogte)	Armleggers (breedte/diepte)



<b>Bereik</b>	<b>Bereik</b>	<b>Bereik</b>	<b>Bereik</b>			<b>Bereik</b>	<b>Bereik</b>
40 - 55 cm	17 - 23 cm	38 - 48 cm	+ 5° - -14°			20 - 31 cm	36 - 53 cm / 4 cm
<b>Bediening</b>	<b>Bediening</b>	<b>Bediening</b>	<b>Bediening</b>			<b>Bediening</b>	<b>Bediening</b>
rechterzijde van de stoel	midden onder de rug	Link en rechts van de zitting	rechterzijde van de stoel			aan de onderzijde van de armleggers	aan de armleggers



<b>Bereik</b>	<b>Bereik</b>	<b>Bereik</b>	<b>Bereik</b>		<b>Bereik</b>	<b>Bereik</b>	<b>Bereik</b>
40 - 55 cm	17 - 23 cm	38 - 48 cm	+ 5° - -14°		40 - 135 kg	20 - 31 cm	36 - 53 cm / 4 cm
<b>Bediening</b>	<b>Bediening</b>	<b>Bediening</b>	<b>Bediening</b>		<b>Bediening</b>	<b>Bediening</b>	<b>Bediening</b>
Link en rechts van de stoel	midden onder de rug	Link en rechts van de zitting	Link en rechts van de stoel		midden onder voorkant zitting	aan de onderzijde van de armleggers	aan de armleggers



<b>Bereik</b>	<b>Bereik</b>	<b>Bereik</b>	<b>Bereik</b>	<b>Bereik</b>	<b>Bereik</b>	<b>Bereik</b>	<b>Bereik</b>
40 - 55 cm	17 - 23 cm	38 - 48 cm	+ 5° - -14°	15°	40 - 135 kg	20 - 31 cm	36 - 53 cm / 4 cm
<b>Bediening</b>	<b>Bediening</b>	<b>Bediening</b>	<b>Bediening</b>	<b>Bediening</b>	<b>Bediening</b>	<b>Bediening</b>	<b>Bediening</b>
Link en rechts van de stoel	midden onder de rug	Link en rechts van de zitting	Link en rechts van de stoel	Link en rechts van de stoel	midden onder voorkant zitting	aan de onderzijde van de armleggers	aan de armleggers