

Silk'n®

SILKYAIR FLEX SIF005

HCA02



DE BEDIENUNGSANLEITUNG

DE **Rechtlicher Hinweis**

Invention Works B.V. behält sich das Recht vor, Änderungen an seinen Produkten oder Spezifikationen zur Verbesserung von Leistung, Betriebssicherheit oder Herstellbarkeit vorzunehmen. Durch Invention Works B.V. bereitgestellte Informationen werden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung als korrekt und verlässlich angesehen. Die Invention Works B.V. übernimmt allerdings keine Verantwortung für deren Verwendung. Es wird weder stillschweigend noch unter einem Patent oder unter Patentrechten der Invention Works B.V. eine Lizenz eingeräumt.

Kein Teil dieses Dokuments darf in irgendeiner Form oder mit elektronischen oder mechanischen Mitteln für irgendwelche Zwecke ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung der Invention Works B.V. reproduziert oder übertragen werden. Änderungen der Daten ohne Vorankündigung sind vorbehalten.

Die Silkn Beauty Ltd. verfügt über Patente sowie anhängige Patent-anmeldungen, Handelsmarken, Urheberrechte oder sonstige Rechte geistigen Eigentums, welche Gegenstand dieses Dokumentes sind. Die Bereitstellung dieses Dokumentes gibt Ihnen keinerlei Lizenz für diese Patente, Handelsmarken, Urheberrechte oder sonstigen Rechte geistigen Eigentums, sofern dies nicht ausdrücklich in einer schriftlichen Vereinbarung von Silkn Beauty Ltd. geregelt ist. Änderung der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten.

Silk'n und das Silk'n-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Silkn Beauty Ltd.

Invention Works B.V.
Galileistraat 17, 3029 AL Rotterdam, Die Niederlande
www.silkn.eu - info@silkn.eu

Inhaltsverzeichnis

I	Lieferumfang/Geräteteile	15
2	Allgemeines	15
2.1	Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren	15
2.2	Symbolerklärung	15
3	Sicherheit	16
3.1	Bestimmungsgemäßer Gebrauch	16
3.2	Sicherheitshinweise	16
4	Produkt und Lieferumfang prüfen	19
5	Bedienung	19
6	Gebrauch der Aufsätze	20
6.1	Gebrauch der Lockenaufsätze	20
7	Reinigung	21
7.1	Reinigung des Geräteinneren	21
7.2	Reinigung des Filters	21
8	Aufbewahrung	22
9	Fehlersuche	22
10	Technische Daten	22
11	Entsorgung	23
11.1	Verpackung entsorgen	23
11.2	Produkt entsorgen	23
12	Garantieinformationen	23
13	Kundenservice	23

I Lieferumfang/Geräteteile

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| 1 Luftauslass | 12 Ein/Aus-Schalter |
| 2 Düse | 13 Filtergehäuse |
| 3 Aufsatzsperrle | 14 Griff |
| 4 Drehsicherung | 15 Filtergewebe (innen) |
| 5 Stufentaste | 16 Netzkabel |
| 6 Temperaturtaste | 17 Lockenaufsatz links |
| 7 Temperaturanzeige | 18 Lockenaufsatz rechts |
| 8 Stufenanzeige, 3× | 19 Konzentrator |
| 9 Reinigungssymbol (☹) | 20 Ovale Bürste |
| 10 Sperrsymbol (🔒) | 21 Paddelbürste |
| 11 Kaltluftsymbol (❄) | |

2 Allgemeines

2.1 Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem SilkyAir Flex SIF005 (im Folgenden „Produkt“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Benutzung.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Dies gilt insbesondere für die Sicherheitshinweise. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu Verletzungen oder zu Schäden am Produkt führen. Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union und im Vereinigten Königreich gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zur späteren Nutzung auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

2.2 Symbolerklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.

WARNUNG!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.



Dieses Signalsymbol liefert Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Umgang und Gebrauch.



Lesen Sie die Bedienungsanleitung.



Konformitätserklärung: Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.



Konformitätserklärung: Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Vorschriften des Vereinigten Königreichs.



Dieses Symbol kennzeichnet elektrische Geräte der Schutzklasse II.



WARNUNG: Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen mit Wasser gefüllten Behältern.

3 Sicherheit

3.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Produkt ist ausschließlich zum Trocknen und Stylen von menschlichem Haar konzipiert. Es ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet. Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sach- oder Personenschäden führen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verletzungen, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

3.2 Sicherheitshinweise

⚠️ WARNUNG! STROMSCHLAGGEFAHR!

- Schließen Sie das Produkt nur an, wenn die Netzspannung der Steckdose mit den Daten auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Schließen Sie das Produkt nur an eine leicht zugängliche Steckdose an, sodass Sie es bei einem Problem schnell vom Stromnetz trennen können.
- Nehmen Sie das Produkt nicht in Betrieb, wenn es beschädigt ist oder wenn das Netzkabel oder der Netzstecker defekt ist.
- Wenn das Netzkabel des Produkts beschädigt ist, muss es vom Hersteller, von seinem Kundendienst oder von einer ähnlich qualifizierten Person gewechselt werden, um Risiken zu vermeiden.
- Öffnen Sie das Gehäuse nicht, sondern überlassen Sie die Reparatur Fachkräften. Wenden Sie sich dazu an den Kundendienst. Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen, unsachgemäßem Anschluss oder falscher Bedienung sind Haftungs- und Garantieansprüche ausgeschlossen.
- Bei Reparaturen dürfen nur Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen. In diesem Produkt

befinden sich elektrische und mechanische Teile, die zum Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich sind.

- Tauchen Sie das Produkt oder das Netzkabel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Fassen Sie den Netzstecker niemals mit nassen oder feuchten Händen an.
- Halten Sie das Produkt von Wasser fern! Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von oder über mit Wasser gefüllten Badewannen, Waschbecken usw.
- Positionieren Sie das Produkt nicht so, dass es in eine Badewanne oder ein Waschbecken fallen kann.
- Greifen Sie nicht nach dem Produkt, wenn es ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie sofort den Netzstecker, bevor Sie es herausholen. Wenn Sie das Produkt nicht trennen, kann dies zu einem Stromschlag führen.
- Schalten Sie das Produkt immer aus, wenn Sie es nicht verwenden, wenn Sie es reinigen oder wenn eine Störung vorliegt.
- Stecken Sie keine Gegenstände in das Gehäuse.
- Ziehen Sie das Produkt nicht am Kabel von der Steckdose, sondern fassen Sie immer den Stecker an. Transportieren, ziehen oder tragen Sie das Produkt nie am Kabel.
- Halten Sie das Produkt von offenen Flammen und heißen Oberflächen fern.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
- Knicken Sie das Netzkabel nicht, wickeln Sie es nicht um das Produkt und legen Sie es nicht über scharfe Kanten.
- Verwenden Sie das Produkt nur in Innenräumen.
- Verwenden Sie keine Verlängerungskabel für das Produkt.
- Wenn das Produkt in einem Badezimmer verwendet wird, ziehen Sie nach Gebrauch den Netzstecker, da die Nähe von Wasser selbst dann eine Gefahr darstellt, wenn das Produkt ausgeschaltet ist.
- Für zusätzlichen Schutz wird die Installation eines Fehlerstromschutzschalters mit einem Ansprechfehlerstrom von maximal 30 mA im Versorgungsschaltkreis des Bades empfohlen. Lassen Sie sich von Ihrem Monteur dazu beraten.

WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!

- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder von Personen mit Mangel an Erfahrung und

Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder in die sichere Verwendung des Produkts eingewiesen wurden und wenn sie die mit der Verwendung verbundenen Gefahren verstanden haben.

- Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden.
- Halten Sie Kinder unter 8 Jahren vom Produkt und Netzkabel fern.
- Lassen Sie das Produkt nicht unbeaufsichtigt, während es an die Steckdose angeschlossen ist.
- Stellen Sie sicher, dass Kinder nicht mit der Kunststoffverpackung spielen. Sie können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.
- Dieses Produkt erreicht sehr hohe Temperaturen und ist sowohl für synthetische als auch Echthaarverlängerungen nicht geeignet.
- Das Produkt wird während des Gebrauchs heiß. Fassen Sie es immer am Griff an, wenn es heiß ist. Berühren Sie nicht die heißen Oberflächen des Produkts, und lassen Sie sie nicht in direkten Kontakt mit der Haut kommen.
- Tragen Sie kein Haarspray auf, wenn das Produkt eingeschaltet ist. Andernfalls besteht Brandgefahr.
- Halten Sie ausreichend Abstand zu allen entflammabaren Gegenständen wie Vorhängen und Gardinen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht im Freien oder an Orten, an denen Aerosolprodukte verwendet werden oder Sauerstoff verabreicht wird.
- Lassen Sie das Produkt vor der Aufbewahrung oder Reinigung immer abkühlen.
- Verwenden Sie nur die mit dem Produkt gelieferten Zubehörteile.
- Decken Sie während des Gebrauchs keine Lüftungsöffnungen am Produkt ab.

HINWEIS! BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

- Platzieren Sie das Produkt auf einer leicht zugänglichen, ebenen, trockenen, hitzebeständigen und ausreichend stabilen Oberfläche. Positionieren Sie das Produkt nicht am Rand der Oberfläche.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel nicht mit heißen Teilen in Kontakt kommt.
- Versuchen Sie niemals, das Produkt zu reinigen, indem Sie es in Wasser tauchen, und reinigen Sie es nicht mit einem Dampfreiniger.

4 Produkt und Lieferumfang prüfen

HINWEIS! BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

- Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann das Produkt schnell beschädigt werden. Gehen Sie beim Öffnen sehr vorsichtig vor.
1. Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung.
 2. Vergewissern Sie sich, dass die Lieferung vollständig ist (siehe **Abb. A**).
 3. Prüfen Sie, ob das Produkt oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie das Produkt nicht. Wenden Sie sich an unseren Kundenservice.

5 Bedienung

- i**
- Reinigen Sie vor dem ersten Gebrauch alle Teile des Produkts wie im Kapitel „Reinigung“ beschrieben.
 - Beim ersten Gebrauch erzeugt das Produkt möglicherweise einen leichten Geruch. Dies ist vollkommen unbedenklich und harmlos. Stellen Sie sicher, dass der Raum ausreichend belüftet ist.
 - Greifen Sie das Produkt stets am Griff **14**, wenn Sie es benutzen.
1. Verbinden Sie das Netzkabel **16** mit einer leicht zugänglichen Steckdose.
 2. Befestigen Sie gegebenenfalls einen der Aufsätze (**17**, **18**, **19**, **20**, **21**) am Luftauslass **1**.
Siehe Kapitel „Gebrauch der Aufsätze“ für nähere Informationen.
Zur Anbringung drücken Sie den Aufsatz vorsichtig auf den Luftauslass, bis der Aufsatz einrastet.
Zur Entfernung schieben Sie die Aufsatzsperre **3** nach unten und nehmen Sie dann den Aufsatz vom Luftauslass ab (siehe **Abb. B**).
- ACHTUNG:** Die Aufsätze werden nach Gebrauch sehr heiß. Warten Sie, bis sie abgekühlt sind und sicher berührt werden können, bevor Sie sie entfernen.
3. Schieben Sie gegebenenfalls die Drehsicherung **4** nach unten und drehen Sie dann die Düse **2** um 90°, um das Produkt als Trockner oder Lockenwickler zu benutzen (siehe **Abb. C**).
Lassen Sie die Drehsicherung los, sobald die Düse einrastet.
 4. Um das Produkt einzuschalten, schieben Sie den Ein/Aus-Schalter **12** auf die mittlere Position (Ein).
Der Ein/Aus-Schalter kann auf 3 Positionen eingestellt werden (Aus/Ein/Sperre).
 5. Um die Betriebstemperatur zu verändern, drücken Sie wiederholt die Temperaturtaste **6**, bis die gewünschte Temperatur (39, 50, 70 oder 90 °C) angewählt ist.
Die Betriebstemperatur wird in der Temperaturanzeige **7** angezeigt.
 6. Um die Stufe der Luftgeschwindigkeit zu ändern, drücken Sie wiederholt die Stufentaste **5**, bis die gewünschte Stufe (1–3) angewählt ist.
Eine oder mehrere Stufenanzeigen **8** leuchten auf und zeigen an, welche Stufe gewählt wurde.
 7. Um kurzzeitig Kaltluft abzugeben, drücken und halten Sie die Temperaturtaste für etwa 2 Sekunden.

Das Kaltluftsymbol (❄) **11** leuchtet auf, wenn diese Funktion aktiv ist. Wenn Sie diese Funktion nicht mehr benötigen, lassen Sie die Temperaturtaste los.

- Um die ausgewählte Betriebstemperatur und Luftgeschwindigkeit zu fixieren, schieben Sie den Ein/Aus-Schalter in die obere Position (Sperr).

Das Sperrsymbol (🔒) **10** leuchtet auf, wenn die Sperre aktiv ist.

- Um das Produkt auszuschalten, schieben Sie den Ein/Aus-Schalter in die untere Position (Aus).

Das Produkt speichert die zuletzt ausgewählten Temperatur- und Geschwindigkeitseinstellungen für Ihren nächsten Gebrauch.

6 Gebrauch der Aufsätze

Aufsatz	Am besten geeignet für
Lockenaufsatz links 17 , Lockenaufsatz rechts 18	Erzeugt automatisch üppige Locken und Wellen in langem Haar (siehe Anleitung unten)
Konzentrator 19	Richtet den Luftstrom für gezielteres Trocknen aus
Ovale Bürste 20	Glättet das Haar, entfernt Frizz und verleiht Volumen und Spannkraft
Paddelbürste 21	Entwirrt das Haar und verhindert Abbrechen

6.1 Gebrauch der Lockenaufsätze



- Das Produkt wird mit 2 Lockenaufsätze geliefert. Der linke hat einen nach links gerichteten Pfeil (◀) und der rechte einen nach rechts gerichteten Pfeil (▶).
- Nutzen Sie den linken Lockenaufsatz auf Ihrer linken Kopfseite für Locken, die entgegen des Uhrzeigersinns gedreht sind, und den rechten Lockenaufsatz auf Ihrer rechten Kopfseite für Locken, die im Uhrzeigersinn gedreht sind.

- Setzen Sie je nach Ihren Styling-Bedürfnissen den linken Lockenaufsatz **17** oder den rechten Lockenaufsatz **18** auf den Luftauslass **1** auf.
- Schalten Sie das Produkt ein.
- Halten Sie die Haarpartie fest und legen Sie den oberen/mittleren Teil der Haarpartie auf den Lockenaufsatz (siehe Schritt 1 in **Abb. D**).

Der Lockenaufsatz wickelt Ihre Haarpartie automatisch um den Lockenaufsatz.

Achten Sie darauf, dass Ihr Haar nicht zu nass ist, falls es sich nicht so leicht um den Lockenaufsatz wickeln lässt.

- Bewegen Sie das Produkt allmählich hin zu Ihrem Kopf, sodass der Lockenaufsatz die gesamte Haarpartie aufwickeln kann (siehe Schritt 2 in **Abb. D**).
- Sobald das Aufwickeln abgeschlossen ist, lassen Sie die Haarpartie los. Das Produkt wärmt die Haarpartie so lange auf, bis die gewünschten Locken entstanden sind. Die erforderliche Zeit und Temperatur können je nach Textur und Feuchtigkeitsgrad Ihres Haars variieren.
- Sobald sich die Locken formen, halten Sie die Temperaturtaste **6** für etwa 2 Sekunden gedrückt, um die Kaltluftfunktion zu aktivieren. Lassen Sie die Kaltluft etwa 10 Sekunden lang aktiviert. Dadurch wird das Styling gefestigt.
- Wenn das Styling fertig ist, ziehen Sie das Produkt gerade nach unten, um die Haarpartie zu befreien.

7 Reinigung

WARNUNG! STROMSCHLAGGEFAHR!

- Ziehen Sie vor der Reinigung immer das Netzkabel aus der Steckdose und lassen Sie das Produkt vollständig abkühlen.

HINWEIS! BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Stellen Sie sicher, dass weder Wasser noch andere Flüssigkeiten in das Gehäuse gelangen.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie scharfe oder metallische Reinigungsutensilien wie Messer, harte Spachtel und dergleichen.

1. Reinigen Sie das Produkt mit einem feuchten Tuch.
2. Trocknen Sie das Produkt mit einem weichen und trockenen Tuch gründlich ab.

7.1 Reinigung des Geräteinneren



- Diese Funktion bewirkt, dass der Motor rückwärts läuft, um Luft aus dem Luftauslass **1** zu ziehen und so die inneren Teile des Produkts mit Kaltluft zu reinigen.
- Nutzen Sie diese Funktion alle 2 Wochen bzw. wenn das Reinigungssymbol  **9** leuchtet. Bei übermäßigem Einsatz kann das Produkt Schaden nehmen.

1. Verbinden Sie das Netzkabel **16** mit einer leicht zugänglichen Steckdose.
2. Drücken Sie innerhalb von 10 Sekunden die Stufentaste **5** und die Temperaturtaste **6** gleichzeitig und halten Sie sie etwa 3 Sekunden lang gedrückt, um die Reinigung des Geräteinneren zu aktivieren.

Das Produkt läuft etwa 10 Sekunden lang rückwärts, ehe es automatisch stoppt.

3. Falls erforderlich, wiederholen Sie Schritt 2, um die Funktion erneut zu aktivieren.
Die Funktion kann jeweils nur dreimal hintereinander aufgerufen werden. Falls eine weitere Innenreinigung gestartet werden soll, muss das Produkt zunächst vom Netz und erneut in Betrieb genommen werden.

7.2 Reinigung des Filters

Um die Ansammlung von Staub im Inneren des Produkts zu vermeiden, reinigen Sie das Filtergehäuse und das Filtergewebe alle 2 Wochen.

1. Drehen Sie das Filtergehäuse **13** nach links, um es vom Produkt zu entfernen (siehe Schritt 1 in **Abb. E**).
2. Schieben Sie das Filtergehäuse nach unten in Richtung des Netzkabels **16** (siehe Schritt 2 in **Abb. E**).
3. Reinigen Sie das Filtergehäuse und das Filtergewebe **15** mit einem weichen Tuch oder einem Pinsel.
4. Bringen Sie das Filtergehäuse wieder am Produkt an. Drehen Sie es nach rechts, damit es einrastet.

8 Aufbewahrung

Vor der Aufbewahrung müssen alle Teile vollständig trocken sein.

- Bewahren Sie das Produkt an einem sauberen und trockenen Ort auf, der vor Hitze und direktem Sonnenlicht geschützt ist.
- Bewahren Sie das Produkt so auf, dass es für Kinder unzugänglich ist.

9 Fehlersuche

Einige Probleme werden möglicherweise durch geringfügige Störungen verursacht, die Sie selbst beheben können. Befolgen Sie dazu die Anweisungen in der folgenden Tabelle. Sollte sich das Problem damit nicht beheben lassen, wenden Sie sich an den Kundendienst. Reparieren Sie das Produkt nicht selbst.

Störung	Mögliche Ursache und Lösung
Das Produkt funktioniert nicht.	<ul style="list-style-type: none"> • Vergewissern Sie sich, dass das Produkt bzw. das Netzkabel 16 nicht beschädigt ist und dass das Netzkabel ordnungsgemäß an eine Steckdose angeschlossen ist. • Das Produkt überhitzt. Trennen Sie das Produkt vom Stromnetz und warten Sie, bis es sich vollständig abgekühlt hat, ehe Sie es erneut verwenden.
Das Haar ist versengt.	<ul style="list-style-type: none"> • Die ausgewählte Betriebstemperatur ist zu hoch. Wählen Sie eine niedrigere Temperatur aus.
Im Display wird die Fehlermeldung E01 oder E04–E10 angezeigt.	<ul style="list-style-type: none"> • Dies ist ein interner Fehler. Wenden Sie sich für weitere Unterstützung an unseren Kundendienst.
Im Display wird die Fehlermeldung E02 oder E03 angezeigt.	<ul style="list-style-type: none"> • Die Spannung ist entweder zu niedrig oder zu hoch. Schließen Sie das Produkt an eine geeignete Steckdose an.

10 Technische Daten

Modell:	HCA02
Spannung:	220 V~, 50/60 Hz
Stromversorgung:	1 300 W
Max. Motordrehzahl:	105 000 rpm (± 5 000)
Max. Luftgeschwindigkeit:	13 m/s (6 cm)
Temperatureinstellungen:	39, 50, 70, 90 °C
Geräuschpegel:	≤ 80 dB (30 cm) (ohne Aufsatz)
Gewicht:	617,72 g (EU), 656,16 g (GB)

II Entsorgung

DE II.1 Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

II.2 Produkt entsorgen

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)

WEEE-Reg.-Nr. DE 31619958



Altgeräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden!

Sollte das Produkt einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, **Altgeräte getrennt vom Hausmüll, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils oder neu jetzt auch im Handel abzugeben.** Damit wird gewährleistet,

dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

12 Garantieinformationen

Dieses Produkt wird nach den europäischen Regelungen und Gesetzen von einer 2-Jahres-Garantie abgedeckt. Der Umfang der Garantie auf dieses Produkt beschränkt sich auf technische Mängel, die durch fehlerhafte Produktionsprozesse verursacht wurden.

Wenn Sie Anspruch auf Garantie erheben wollen, achten Sie bitte darauf, bei unserem Kundenservice Anweisungen einzuholen. Er kann Ihr Problem vielleicht lösen, ohne dass das Produkt an das Geschäft oder unser Servicezentrum zurückgeschickt werden muss. Unser Kundenservice hilft Ihnen immer gern!

13 Kundenservice

Weitere Informationen über die Produkte von Silk'n finden Sie auf Ihrer regionalen Silk'n-Webseite: www.silkn.eu. Wenn das Gerät beschädigt oder defekt ist, eine Reparatur benötigt oder Sie unsere Hilfe brauchen, wenden Sie sich bitte an das Silk'n-Servicezentrum in Ihrer Nähe. Sie können dieses Benutzer-handbuch auch von www.silkn.eu als PDF herunterladen.

Service Nummer: 089 51 23 44 23

E-Mail: kundenservice@silkn.eu

2306_002_MULT1



Silk'n[®]

Invention Works B.V.
Galileïstraat 17, 3029 AL Rotterdam
The Netherlands

www.silkn.eu • info@silkn.eu

Silk'n UK Ltd.
2nd Floor, De Burgh House
Market Road, Wickford,
Essex, SS12 0FD
United Kingdom



© 2023 Silk'n Beauty Ltd. All rights reserved. Silk'n and the Silk'n logo are registered trademarks of Silk'n Beauty Ltd.