

A I L  R I A

**HAIR STRAIGHTENING BRUSH
FLAWLESS**

Benutzerhandbuch

Einleitung

Herzlichen Dank für den Kauf unseres Produktes. Bitte lesen Sie zunächst die Bedienungsanleitung aufmerksam durch, um den ordnungsgemäßen und reibungslosen Gebrauch zu gewährleisten.

Packungsinhalt:

1 x Haarglättungsbürste

1 x Bedienungsanleitung

Technische Daten

Produktname: FLAWLESS Ionische Haarglättungsbürste

Farbe: Schwarz

Spannung: 110 – 230 V

Leistung: 50 W

Bedienung

Dieses Gerät ist nur für trockenes Haar geeignet. Sorgen Sie vor Gebrauch dafür, dass Ihre Haare sauber sind.

1. Das Gerät anschalten

Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.

Drücken Sie den Anschaltknopf bis das Licht im Display erscheint.

2. Die Temperatur auswählen

Stellen Sie die Bürste auf die gewünschte Temperatur ein. Die Temperatureinstellung der Bürste reicht von 120 °C – 230 °C.

Wählen Sie die passende Temperatur für Ihren Haar-Typ:

Für kräftiges, lockiges Haar: 210 °C – 230 °C

Für normales Haar: 170 °C – 200 °C

Für dünnes, feines Haar: 120 °C – 160 °C

Drücken Sie „+“, um die Temperatur zu erhöhen:

Ein Tastendruck erhöht die Temperatur um 5 °C.
Drücken Sie „-“, um die Temperatur zu reduzieren:
Ein Tastendruck reduziert die Temperatur um 5 °C.
Es kann bis zu 20 Minuten dauern bis die Bürste von der maximalen Temperatur auf die minimale Temperatur sinkt.
Wir empfehlen daher immer mit einer niedrigen Temperatur anzufangen und sie dann zu erhöhen.
Um die Temperatureinheit zwischen Fahrenheit und Celsius umzuschalten, drücken Sie gleichzeitig „+“ und „-“.
Warten Sie bis sich die Bürste auf die gewünschte Temperatur aufgeheizt hat.

3. Haar glätten

Bürsten Sie dann Ihre Haare in gleichmäßigen Zügen. Für bessere Ergebnisse bürsten Sie weniger Haare auf einmal in langsamen

Streichbewegungen und erhöhen Sie gegebenenfalls die Temperatur. Legen Sie die Bürste nicht direkt auf die Haut. Fahren Sie mit dem Bürsten fort, bis die gewünschte Glätte erreicht ist.

Drücken Sie den An-/Aus-Knopf drei Sekunden lang, um das Gerät auszuschalten.

Das Gerät schaltet sich nach 30 Minuten aus Sicherheitsgründen automatisch aus, wenn keine Bewegung registriert wird.

Ziehen Sie nach Beendigung den Netzstecker und warten Sie, bis sich das Gerät abgekühlt hat, bevor Sie es an einem trockenen Ort lagern. **Warnung:** Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Wartung und Reinigung

Dieses Gerät ist nicht wasserfest. Tauchen Sie das Produkt nicht unter Wasser. Reinigen Sie es nicht unter fließendem Wasser, da sonst Wasser ins Innere des Gehäuses eindringen kann und die Komponenten dabei beschädigt werden.

Schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Netzstecker und warten Sie ca. 30 Minuten, bis das Gerät vollständig abgekühlt ist.

Verwenden Sie einen Lappen und Seife für die Reinigung. Nicht mit Chemikalien oder Scheuerprodukten reinigen.

Warten Sie, bis das Gerät komplett trocken ist, bevor Sie es verstauen. Sie können einen weichen Lappen oder ein Papierhandtuch verwenden, um die Feuchtigkeit zu entfernen, oder das Gerät an der Luft trocknen lassen.

Sicherheitshinweise

Um die richtige Benutzung des Produkts zu gewährleisten, halten Sie sich bitte genau an die folgenden Sicherheitshinweise.

- Benutzen Sie niemals Haarspray, Wasserspray oder andere wasserbasierten Haarpflegeprodukte während Sie das Gerät verwenden.
- Dieses Produkt ist ein elektrisches Gerät und sollte NIEMALS in der Nähe von stehendem oder fließendem Wasser benutzt werden.
- Verwenden Sie das Produkt niemals neben oder in einem Waschbecken, der Badewanne oder in feuchter Umgebung.
- Stellen Sie vor dem Gebrauch sicher, dass das Netzkabel keine Beschädigung aufweist. Beenden Sie die Benutzung des Geräts, wenn es fallen gelassen wurde, defekt oder beschädigt ist.
- Reinigen Sie die Bürste niemals, während diese an den Strom

angeschlossen ist.

- Erlauben Sie niemals Kindern unter 16 die Benutzung des Geräts.
- Lagern Sie das Gerät nicht in Reichweite von Kindern.
- Die Bürste heizt sich innerhalb kürzester Zeit auf sehr hohe Temperaturen auf. Vermeiden Sie den direkten Kontakt mit Augen, Ohren, Gesicht oder der Haut.
- Lassen Sie das Gerät eine angemessene Zeit lang auskühlen, bevor Sie es an einem trockenen Ort lagern.
- Längere Anwendungen mit heißer Bürste können die Haare schädigen.
- Setzen Sie das Gerät niemals Feuer oder Hitze aus.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu modifizieren, auseinander zu bauen oder zu reparieren.

Hersteller:

VEHNSGROUP

VEHNS GROUP GmbH
Theatinerstraße 40-42
80333 München
Deutschland



www.vehnsgroup.com
service@vehnsgroup.com
www.ailoria.de

Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch fehlerhafte, unsachgemäße oder unvereinbare Verwendung des Produkts entstehen.



© VEHNS GROUP GmbH

Version 1.0 – Juli 2019

10