

Bilancia da cucina digitale

Istruzioni per l'uso

Misure di sicurezza e indicazioni importanti

Leggete con cura le istruzioni per l'uso prima di usare la bilancia per la prima volta. Conservate il manuale in un posto sicuro per consultazioni future. Se cedete la bilancia ad un'altra persona, aggiungete anche le istruzioni per l'uso.

- Qualora la bilancia venga usata per uno scopo diverso da quello previsto, venga incorrettamente adoperata o riparata da personale non qualificato, si declina ogni responsabilità nel caso di eventuali danni.
- La bilancia da cucina non è un giocattolo da bambini. Collocatela dunque al di fuori della portata dei bambini.
- La bilancia da cucina è destinata per l'uso domestico, e non per l'utilizzazione nel commercio.
- La bilancia da cucina non deve entrare in contatto con l'acqua. Non esponetela mai a pioggia e umidità. Non immergete la bilancia nell'acqua per pulirla.
- Non utilizzate la bilancia in un posto dove è esposta agli spruzzi d'acqua (per esempio vicino al lavello).
- Non esponete la bilancia a polvere e a temperature molto alte e basse.
- Non esponete la bilancia alla luce solare diretta.
- Non collocate la bilancia vicino al fornello e vicino ad altre fonti di calore.
- Collocate la bilancia sempre su una superficie piana e stabile.
- Evitate di far cadere la bilancia, e non esponetela a forti urti. Altrimenti le componenti elettroniche della bilancia possono essere danneggiate.
- Collocate la bilancia sempre su una superficie liscia. La bilancia probabilmente non indica il peso con precisione abbastanza se è collocata su una superficie soffice (per esempio su una tovaglia).
- Non posate degli oggetti pesanti sulla bilancia durante i periodi di non uso.
- Non provate mai a smontare la bilancia e a ripararla voi stessi. Per ogni problema di funzionamento, indirizzatevi soltanto ad un tecnico qualificato.



**Trattamento del dispositivo elettrico o elettronico a fine vita
(applicabile in tutti i paesi dell'Unione Europea e in quelli con sistema
di raccolta differenziata)**

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve invece essere consegnato ad un punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito correttamente, voi contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal suo smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, potete contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l'avete acquistato.

- Data l'odierna varietà dei materiali di rivestimento per mobili non è da escludere che, a contatto con la bilancia, si creino delle tracce sgradevoli. Il fabbricante non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni, macchie ecc. sulla superficie dei mobili.

Alimentazione

1. La bilancia da cucina è alimentata da due pile del tipo AAA/LR03/Micro (non comprese nell'imballaggio).
2. Aprite lo scomparto delle pile sul lato inferiore della bilancia.
3. Inserite le pile nel vano e richiudete il coperchio.

- Usate soltanto pile dello stesso tipo. Si raccomandano delle pile alcaline.
- Sostituite sempre le due pile allo stesso tempo. Non inserite mai pile nuove assieme a pile usate.
- Inserite le pile sempre con la polarità corretta nel vano.
- Togliete le pile usate subito dalla bilancia.
- Togliete le pile ricaricabili dalla bilancia prima di caricarle, e caricatele con un caricatore esterno.
- Togliete anche le pile quando non usate la bilancia per lungo tempo, per evitare il rischio di fuoriuscite d'acido che potrebbero corrodere le componenti al suo interno.
- Tenete le pile fuori portata dei bambini.
- Non caricate mai delle pile non ricaricabili.
- Non smontate e non cortocircuitate mai le pile, e non gettatele nel fuoco.
- Le pile e gli accumulatori usati sono rifiuti speciali e non devono essere gettati nella spazzatura. Portateli al punto di vendita o in un centro di raccolta dove vengono smaltiti in modo professionale e rispettando l'ambiente.

Utilizzazione

1. Collocate la bilancia su una superficie piana e stabile.
2. La bilancia è comandata tramite due sensori tattili che si trovano sul lato destro e sinistro del display LCD.
3. Premete su TARE/☺ per accendere la bilancia. All'inizio tutti gli elementi dell'indicazione sono visualizzati, e poi il display indica «0g».



4. Premete su UNIT per scegliere l'unità di peso desiderata: g/oz/ml (acqua)/ml (latte)/lb:oz.
5. Posate l'oggetto che desiderate pesare sulla superficie di pesatura. Il peso dell'oggetto è visualizzato sul display.
6. Se desiderate pesare gli ingredienti per una ricetta nella scodella fornita con la bilancia, posizionate la scodella sulla superficie di pesatura prima o dopo di accendere la bilancia. Se aggiungete la scodella dopo l'accensione, il display indica dapprima il peso della scodella. Premete il tasto TARE/☺ per rimettere l'indicazione a «0».
7. Mettete gli ingredienti desiderati nella scodella. Potete mettere differenti ingredienti nella scodella e pesare ognuno individualmente. Premete il tasto TARE/☺ dopo aver aggiunto un nuovo ingrediente per rimettere l'indicazione a «0».
8. Potete anche usare la bilancia per misurare dei liquidi. La quantità del liquido è direttamente visualizzata in «ml».
9. È importante sapere che il peso della scodella è dedotto dalla capacità di carico della bilancia. La capacità massima della bilancia è 5 kg. Se posate dunque una scodella di 1 kg sulla superficie di pesatura, potete soltanto pesare degli ingredienti fino a 4 kg max.
10. Premete lungamente su TARE/☺ per spegnere la bilancia (altrimenti la bilancia si spegne automaticamente dopo qualche tempo).

Indicazioni di errore

1. L'indicazione «LO» è visualizzata quando il rendimento delle pile diminuisce. Sostituite le pile il più presto possibile.
2. La scritta «EEEE» è visualizzata nel caso di una sovraccarica della bilancia.

Pulire la bilancia

1. Non immergete mai la bilancia nell'acqua per pulirla. Strofinare le superfici esterne della bilancia con un panno umido, e badate a che l'acqua non penetri nello scomparto delle pile. Badate a non premere troppo sul display LCD, per evitare di danneggiarlo.
2. Lavate la scodella con acqua calda e con un liquido per le stoviglie.
3. Non usate dei prodotti abrasivi e pulitori chimici aggressivi, poiché possono danneggiare le superfici.

Durante i periodi di non uso

Conservate la bilancia in un posto asciutto e senza polvere durante i periodi di non uso. Badate a non mettere degli oggetti pesanti sulla bilancia.

Specifiche tecniche

Modello:	GP-KS063 (art. 956342)
Alimentazione:	2 pile AAA/LR03/Micro
Capacità di pesata:	5000 g/5000 ml
Graduazione:	1 g
Unità di peso:	g/oz/ml (acqua)/ml (latte)/lb:oz
Dimensioni:	Bilancia senza scodella: ca. 21 x 15 x 3 cm Superficie di pesatura: 14 x 15 cm Bilancia: 280 g (con pile e senza scodella) Scodella: 115 g

Con riserva di errori e di modifiche tecniche.