

Kabelloses Karaoke-Mikrofon mit Bluetooth-Lautsprecher

Bedienungsanleitung

Wichtige Hinweise

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanleitung vor der Verwendung des Mikrofons genau durch. Bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen an einem sicheren Ort auf. Wenn Sie das Mikrofon an eine andere Person weitergeben, denken Sie daran, auch die Gebrauchsanleitung beizulegen.

- Wird dieses Produkt zweckentfremdet, falsch bedient oder nicht fachgerecht repariert, kann keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen werden.
- Das Mikrofon ist kein Kinderspielzeug. Bewahren Sie das Mikrofon und die im Lieferumfang enthaltenen Kabel ausser Reichweite von Kindern auf.
- Verwenden Sie das Mikrofon nicht in extrem heisser oder kalter Umgebung.
- Das Mikrofon darf nicht fallen gelassen und keinen harten Schlägen ausgesetzt werden.
- Versuchen Sie nie, das Mikrofon auseinanderzunehmen und selbst zu reparieren. Wenden Sie sich bei Funktionsstörungen nur an qualifiziertes Fachpersonal.

Teilebezeichnung



1 Taste +

Zwei Sekunden gedrückt halten, um zum nächsten Titel zu wechseln.
Kurz drücken, um die Mikrofon- oder Musikhautstärke zu erhöhen.

2 Taste

Zwei Sekunden gedrückt halten zum Ein- / Ausschalten des Mikrofons.
Kurz drücken, um zwischen dem Einstellmodus für die Mikrofon- oder Musikhautstärke zu wählen.

3 Taste —

Zwei Sekunden gedrückt halten, um zum vorherigen Titel zu wechseln.
Kurz drücken, um die Mikrofon- oder Musikhautstärke zu verringern.

4 Taste **M**

Mehrmals kurz drücken, um den Mikrofonmodus zu wählen.

5 Taste

Zwei Sekunden gedrückt halten, um den Gesang des Musikstücks zu unterdrücken und wieder herzustellen.

6 Taste

Zweimal kurz drücken, um die aktuelle Bluetooth-Verbindung zu beenden.

7 Taste

Zwei Sekunden gedrückt halten zum Ein- / Ausschalten des LED-Lichts.
Kurz drücken, um den LED-Lichteffekt zu wählen.

8 AUX-Eingang

9 Kopfhöreranschluss

10 Ladeanschluss (USB-C)

Akkuaufladung vor dem Gebrauch

1. Das Karaoke-Mikrofon wird durch einen eingebauten Lithium-Akku betrieben.
2. Verwenden Sie zum Aufladen des Akkus das mitgelieferte USB-Kabel. Schliessen Sie den USB-C-Stecker an die entsprechende Buchse des Mikrofons. Schliessen Sie den USB-A-Stecker an ein USB-Netzladegerät mit der Spannung von 5V DC (1 A) an.
3. Die LED der Taste  leuchtet während der Akkuaufladung rot. Die LED erlischt, wenn der Akku vollständig geladen ist.
4. Der Ladevorgang dauert ungefähr 3.5 Stunden. Das Mikrofon kann mit vollständig geladenem Akku ungefähr 3.5 Stunden mit voller Lautstärke benutzt werden.
5. Wenn die verbleibende Akkuleistung unter 10 % fällt, hören Sie die Ansage «Battery Low» in Abständen von 5 Minuten, und die LED  blinkt rot. Der Akku muss in diesem Fall schnellstmöglich geladen werden.

Hinweise:

- Laden Sie den Akku nicht bei Temperaturen unter 0 °C, da er dabei beschädigt werden kann.
- Das Mikrofon kann während der Akkuaufladung nicht benutzt werden.
- Wenn die Akkuleistung unter 30 % fällt, reduziert sich die Leistung des Mikrofons automatisch. Der Akku wird dadurch geschont und Stimmverzerrungen werden verhindert.
- Wenn Sie das Mikrofon längere Zeit nicht verwenden, sollten Sie den Akku einmal pro Monat laden, um eine Tiefentladung zu verhindern.
- Vor dem Erstgebrauch muss der Akku vollständig geladen werden.
- Stecken Sie das Ladekabel nach beendeter Akkuaufladung aus.

Das Mikrofon ein- und ausschalten

1. Halten Sie die Taste  zwei Sekunden gedrückt, um das Mikrofon ein- und auszuschalten.
2. Drücken Sie mehrmals kurz auf die Taste **M**, um den gewünschten Mikrofonmodus zu wählen: Karaoke, Professional (professionell), Speech (Sprache) oder Original (Originalton).

Die Bluetooth-Verbindung herstellen

1. Schalten Sie das Mikrofon ein. Die LED der Taste  blinkt langsam in Weiss und das Mikrofon befindet sich im Pairing-Modus.
2. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Mobiltelefon und stellen Sie die Verbindung mit «ITR KARAOKE PARTY» her. Wenn die Verbindung hergestellt wird, hören Sie die Ansage "Bluetooth Connected" und die LED der Taste  leuchtet konstant.
3. Beim nächsten Gebrauch verbindet sich das Mikrofon automatisch mit dem zuletzt gekoppelten Gerät.
4. Sie können die Bluetooth-Verbindung beenden, indem Sie zweimal die Taste  drücken.

Gebrauch des Mikrofons

1. Schalten Sie das Mikrofon ein und stellen Sie wie oben beschrieben die Verbindung mit Ihrem Smartphone her.
2. Starten Sie die Musikwiedergabe auf Ihrem Smartphone.
3. Drücken Sie die Taste , um zwischen der Einstellung der Mikrofonlautstärke (Microphone Volume) und der Musiklautstärke (Music Volume) zu wählen. Drücken Sie zur Einstellung der Lautstärke die Taste **+** oder **-**.
4. Halten Sie die Tasten **+** und **-** länger gedrückt, um einzelne Titel zu überspringen.
5. Stellen Sie durch mehrmaliges Drücken der Taste **M** den Mikrofonmodus ein: Speech (Sprache), Original Sound (Originalton), Karaoke, Professional (professionell).
6. Wenn Sie die Taste  zwei Sekunden gedrückt halten, können Sie den Gesang des Musikstücks ausblenden, so dass Sie nur noch Ihre eigene Stimme hören. Wenn der Gesang ausgeblendet wird, hören Sie die Ansage «Voice Cancelled». Halten Sie die Taste wieder zwei Sekunden gedrückt, um den Gesang wieder herzustellen (Sie hören die Ansage «Voice Back»).

AUX-Eingang

1. Schliessen Sie Ihr externes Audiogerät mit dem mitgelieferten 3.5-mm-Kabel an den AUX-Eingang des Mikrofons an. Das Mikrofon schaltet automatisch in den AUX-Modus um.
2. Im AUX-Modus wird die Musik nicht durch den Lautsprecher des Mikrofons wiedergegeben. Um die Musik und Ihren eigenen Gesang hören zu können, müssen Sie einen Kopfhörer an das Mikrofon anschliessen.
3. Nach dem Ausziehen des Audiokabels schaltet das Mikrofon wieder in den Bluetooth-Modus um.

Kopfhöreranschluss

1. Die Buchse (9) ist für den Anschluss eines Kopfhörers mit 3.5-mm-Klinkenstecker bestimmt.
2. Sie können den Kopfhörer auch anschliessen, wenn Sie die Musik von Ihrem Smartphone über Bluetooth anhören. Die Musik und Ihr Gesang sind in diesem Fall nicht durch den Lautsprecher hörbar.

LED-Lichteffekte

1. Halten Sie die Taste  zwei Sekunden gedrückt, um die LED-Lichteffekte ein- und auszuschalten.
2. Drücken Sie mehrmals kurz auf die Taste, um den gewünschten Lichteffekt zu wählen: Dynamic (dynamisch), Breathing Dynamic (Wechsel von hell zu dunkel), RGB, Single (einzelne Farbe).

Technische Daten

Modell:	KARAOKE PARTY/K1000 (Art. 13875383)
Bluetooth-Version:	V5.0
Unterstützte Profile:	A2DP, AVRCP
Frequenz:	2.4 GHz
Reichweite:	10 m
Akku:	Lithium-Akku 18650 (3.7 V, 2500 mAh, 9.25 Wh)
Eingangsspannung:	5 V DC (1 A)
Ladezeit:	3.5 Stunden
Betriebszeit:	3.5 Stunden (bei 100 % Lautstärke) / 10 Stunden (bei 50 % Lautstärke)
Mikrofon-Empfindlichkeit:	-40 dB
Frequenzbereich:	100 Hz–20 kHz
Impedanz:	2.2 k Ω
Lautsprecher-Ausgangsleistung:	7.5 W RMS, 10 W max.
Frequenzbereich:	130 Hz–20 kHz
Impedanz:	3 Ω
Ladeanschluss:	USB-C
Abmessungen:	75 × 72 × 204 mm
Gewicht:	335 g

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.



**Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten
(anzuwenden in den Ländern der europäischen Union und anderen europäischen
Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte).**

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.