

## Specifiche tecniche

Modello:	BWG-501 (art. 1019264)
Alimentazione:	2 pile AA/LR6/Mignon
Potenza:	3 W
Livello di rumore:	≤ 65 dB
Velocità di rotazione:	7500rpm (+/- 10 %)
Dimensioni:	13 x 5.6 x 6.9 cm (con accessorio per tessuti delicati)
Peso:	138g

Con riserva di errori e di modifiche tecniche.



**Trattamento del dispositivo elettrico o elettronico a fine vita  
(applicabile in tutti i paesi dell'Unione Europea e in quelli con sistema  
di raccolta differenziata)**

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve invece essere consegnato ad un punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito correttamente, voi contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal suo smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, potete contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l'avete acquistato.

Intertronic

art. 1019264

## Levapelucchi elettrico

### Istruzioni per l'uso

#### Misure di sicurezza e indicazioni importanti

Leggete con cura le istruzioni per l'uso prima di usare l'apparecchio per la prima volta. Conservate il manuale in un posto sicuro per consultazioni future. Se cedete l'apparecchio ad un'altra persona, aggiungete anche le istruzioni per l'uso.

- Qualora l'apparecchio venga usato per uno scopo diverso da quello previsto, venga incorrettamente adoperato o riparato da personale non qualificato, si declina ogni responsabilità nel caso di eventuali danni.
- Il levapelucchi è soltanto destinato per l'uso domestico.
- Il levapelucchi non è un giocattolo da bambini. Conservatelo al di fuori della portata dei bambini.
- Non mettete l'apparecchio a contatto con l'acqua. Non immergetelo mai nell'acqua per pulirlo.
- Badate sempre a non deformare la protezione delle lame, e a non danneggiarla di un'altra maniera.
- Attenzione: le lame del levapelucchi sono molto taglienti! Non toccate mai le lame con le dita.
- Non togliete la protezione delle lame durante l'uso dell'apparecchio.
- Non utilizzate il dispositivo per togliere i pelucchi dei vestiti che avete indosso. C'è il rischio di ferirsi e di provocare dei danni all'apparecchio.
- Aprite sempre il contenitore per pelucchi con cura. Il coperchio può essere danneggiato se aprite il coperchio con forza.
- Spegnete sempre l'apparecchio prima di pulirlo e prima di svuotare il recipiente per pelucchi.
- Svuotate il recipiente per pelucchi dopo ogni uso, e pulite il dispositivo come descritto nelle istruzioni per l'uso. Conservate l'apparecchio in un posto asciutto e senza polvere durante i periodi di non uso, e fuori portata dei bambini.
- Evitate di far cadere l'apparecchio, e non esponetelo a forti urti.
- Non provate mai a smontare l'apparecchio e a ripararlo voi stessi. Per ogni problema di funzionamento, indirizzatevi soltanto ad un tecnico qualificato.

## Descrizione degli elementi



- 1 Protezione delle lame
- 2 Interruttore di accensione e spegnimento
- 3 Recipiente per pelucchi
- 4 Scomparto delle pile
- 5 Accessorio per tessuti delicati
- 6 Spazzolino per la pulizia

## Inserimento delle pile

Il levapelucchi è alimentato da due pile del tipo AA/LR6/Mignon (non comprese nell'imballaggio). Aprite lo scomparto sul retro dell'apparecchio spingendo il coperchio nella direzione della freccia. Inserite le pile nel vano e richiudete il coperchio.



- Usate soltanto pile dello stesso tipo. Si raccomandano delle pile alcaline.
- Sostituite sempre entrambe le pile allo stesso tempo. Non inserite mai pile nuove assieme a pile usate.
- Inserite le pile sempre con la polarità corretta nel vano.
- Togliete le pile usate subito dall'apparecchio.
- Togliete le pile ricaricabili prima di caricarle, e caricatele con un caricatore esterno.
- Togliete anche le pile se non usate il dispositivo per lungo tempo, per evitare il rischio di fuoriuscite d'acido che potrebbero corrodere le componenti al suo interno.
- Tenete le pile al di fuori della portata dei bambini.
- Le pile ricaricabili devono essere caricate sotto la sorveglianza di un adulto.
- Non caricate mai delle pile non ricaricabili.
- Non smontate e non cortocircuitate mai le pile, e non gettatele nel fuoco.
- Le pile e gli accumulatori usati sono rifiuti speciali e non devono essere gettati nella spazzatura. Portateli al punto di vendita o in un centro di raccolta dove vengono smaltiti in modo professionale e rispettando l'ambiente.

## Utilizzazione

1. Potete usare il levapelucchi con o senza l'accessorio (5). Se attaccate l'accessorio alla protezione delle lame, la distanza tra le lame e la superficie del tessuto aumenta. Senza l'accessorio, il dispositivo taglia i pelucchi direttamente sulla superficie del tessuto. L'accessorio è dunque specialmente raccomandato per tessuti delicati.
2. Stendete il tessuto su una superficie piana e pulita, e appianate le pieghe.

3. Regolate l'interruttore (2) sulla posizione "1". Spostate l'apparecchio nella direzione del filo per evitare di deformare il vestito.
4. Spegnete l'apparecchio dopo l'uso.
5. Svotate il recipiente per pelucchi quando è pieno all'80%.

## Svuotare il recipiente per pelucchi



1. Spegnete sempre l'apparecchio prima di svuotare il recipiente per pelucchi.
2. Tenete l'apparecchio sopra il cestino dei rifiuti. Afferrate il coperchio del recipiente su entrambi i lati e staccatelo dall'apparecchio.
3. Versate i pelucchi nel cestino dei rifiuti, e pulite quindi il recipiente e il coperchio con lo spazzolino fornito.
4. Richiudete il coperchio.

## Pulizia delle lame

1. Spegnete sempre l'apparecchio prima di pulire le lame.
2. Togliete l'accessorio per tessuti delicati.
3. Togliete la protezione delle lame girando in senso antiorario.
4. Afferrate il portalama di plastica e staccatelo dall'apparecchio. Badate a non toccare le lame con le dita.
5. Pulite tutti gli elementi con lo spazzolino fornito.
6. Riattaccate il portalama al perno di azionamento. Rimettete la protezione delle lame al suo posto e avvitatela girando in senso orario.
7. Non pulite il dispositivo con prodotto abrasivi né con pulitori chimici aggressivi. Non immergete l'apparecchio nell'acqua per la pulizia.