

Intertronic

Art. 1003006



Wok- und Crêpes-Set

Bedienungsanleitung

D

Ensemble wok et crêpière

Mode d'emploi

F

Set wok e piastra per crêpes

Istruzioni per l'uso

I

Wok- und Crêpes-Set

Bedienungsanleitung

Sicherheitsvorkehrungen und wichtige Hinweise

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanleitung vor Inbetriebnahme des Geräts genau durch. Bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen an einem sicheren Ort auf. Wenn Sie das Gerät an eine andere Person weitergeben, denken Sie daran, auch die Gebrauchsanleitung beizulegen.

- Wird dieses Produkt zweckentfremdet, falsch bedient oder nicht fachgerecht repariert, kann keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen werden.
- Dieses Gerät darf von Kindern über 8 Jahren und von Personen mit verminderten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten verwendet werden, und auch von Personen, die nicht die nötige Erfahrung und das nötige Wissen für die Benutzung aufweisen – unter der Bedingung, dass ihnen eine Überwachung oder Anweisung zum Betrieb durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person gegeben wird. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigungs- und vom Benutzer durchzuführende Wartungsarbeiten sind für Kinder erlaubt, sofern sie älter als 8 Jahre sind und dabei von einem Erwachsenen beaufsichtigt werden.
- Das Gerät ist für den Gebrauch im Haushalt und in ähnlicher Umgebung bestimmt wie z. B.
 - Personalküchen in Geschäften, Büros u. ä.
 - Hotel- und Motelzimmer
 - Gästeunterkünfte des Typs Bed & Breakfast
 - Landwirtschaftsbetriebe.
- Das Gerät ist nur für den Innengebrauch bestimmt. Setzen Sie es weder Regen noch Feuchtigkeit aus. Tauchen Sie das Gerät nie zur Reinigung ins Wasser. Schliessen Sie das Netzkabel nur in Innenräumen an die Steckdose.
- Zur Vermeidung von elektrischen Schlägen fassen Sie das Gerät und das Netzkabel nie mit nassen Händen an.
- Beachten Sie, dass die Backfläche und die Wok-Pfännchen sehr heiss werden. Berühren Sie die Backplatte nie mit blossen Händen. Fassen Sie die Wok-Pfännchen nur am Handgriff an.
- Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt in Betrieb (insbesondere, wenn sich Kinder und Haustiere in der Nähe aufhalten).
- Lassen Sie das Gerät auch dann nicht unbeaufsichtigt, wenn es ausgeschaltet, aber an der Steckdose angeschlossen ist.
- Stellen Sie das Gerät an einem für Kinder unzugänglichen Ort auf.
- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, stabile Unterlage.
- Stellen Sie das Gerät auf eine kühle, hitzebeständige Unterlage.
- Die Aufstellfläche des Geräts erwärmt sich während des Betriebs. Stellen Sie das Gerät deshalb nicht auf empfindliche Tischflächen. Legen Sie sicherheitshalber eine hitzebeständige Unterlage unter das Gerät.
- Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe von Wärmequellen wie Kochherd und Backofen.
- Betreiben Sie das Gerät nicht im Innern eines Backofens.

- Verändern Sie die Position des Geräts während des Betriebs möglichst nicht mehr. Heben Sie das Gerät nicht an, wenn sich flüssiger Crêpes-Teig auf der Backplatte befindet.
- Stellen Sie das Gerät nicht zu dicht an den Rand der Aufstellfläche.
- Lassen Sie das Netzkabel nicht von der Aufstellfläche herabhängen. Überhängende Kabel können zu Unfällen und schweren Verbrennungen führen.
- Bringen Sie das Kabel nicht mit der heißen Crêpes-Platte in Berührung.
- Stellen Sie das Gerät in ausreichenden Abstand zu Vorhängen und anderen brandgefährlichen Gegenständen.
- Lassen Sie immer genügend Freiraum rings um das Gerät.
- Decken Sie das Gerät während des Betriebs niemals ab.
- Vergewissern Sie sich vor dem Anschliessen des Geräts an der Steckdose, dass die angezeigte Nennspannung mit der hausinternen übereinstimmt.
- Halten Sie das Netzkabel beim Ein- und Ausstecken immer am Stecker fest (nicht am Kabel ziehen).
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nirgends eingeklemmt und nicht durch scharfe Gegenstände beschädigt wird.
- Schliessen Sie das Netzkabel an eine Steckdose mit Erdanschluss (Klasse 1) an.
- Schliessen Sie das Netzkabel an eine leicht zugängliche Steckdose an, damit Sie im Notfall sofort den Stecker ziehen können.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzkabel.
- Kontrollieren Sie regelmässig, ob sich das Netzkabel in einwandfreiem Zustand befindet. Lassen Sie das Kabel bei Beschädigung durch ein gleichwertiges Kabel ersetzen.
- Das Gerät darf nicht durch einen Timer oder durch ein Fernsteuerungssystem betrieben werden.
- Schliessen Sie das Gerät möglichst ohne ein Verlängerungskabel an die Steckdose. Wenn sich der Gebrauch eines Verlängerungskabels nicht umgehen lässt, achten Sie darauf, dass die elektrische Belastbarkeit des Kabels mit derjenigen des Geräts übereinstimmt. Verlegen Sie das Kabel so, dass niemand daran hängen bleiben kann, und ausser Reichweite von Kindern.
- Schneiden Sie die Crêpes nicht direkt auf der Backplatte. Berühren Sie die Platte nicht mit Utensilien aus Metall, um eine Beschädigung der Antihafbeschichtung zu vermeiden. Verwenden Sie nur Utensilien aus Holz oder hitzebeständigem Kunststoff.
- Verwenden Sie nur das mit dem Gerät gelieferte Zubehör.
- Verwenden Sie zur Reinigung der Backplatte keine Scheuermittel und keine scharfen chemischen Reiniger, da diese die Antihafbeschichtung beschädigen können.
- Vermeiden Sie, das Gerät fallen zu lassen und harten Schlägen auszusetzen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es nicht richtig funktioniert und wenn es fallen gelassen oder anderweitig beschädigt wurde.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät auseinanderzunehmen und selbst zu reparieren. Wenden Sie sich bei Funktionsstörungen nur an qualifiziertes Fachpersonal.
- Angesichts der Vielzahl an Oberflächenmaterialien von Möbeln ist nicht ausgeschlossen, dass diese durch Kontakt mit dem Gerät unliebsame Spuren erhalten. Der Hersteller kann nicht für Rückstände an Möbeln u. ä. haftbar gemacht werden.

Teilebezeichnung



- 1 Ein-/Ausschalter
- 2 Netzkabelanschluss
- 3 Antihafbeschichtete Backplatte
- 4 Mulden zur Crêpes-Zubereitung
- 5 Wok-Pfännchen
- 6 Netzanschlusskabel
- 7 Holzspachtel
- 8 Teiglöffel

Vor dem Erstgebrauch

1. Nehmen Sie das Gerät vorsichtig aus der Verpackung und vergewissern Sie sich, dass alle Zubehörteile vorhanden und in gutem Zustand sind. Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial (einschliesslich Schutzfolien, Aufkleber etc.) und bringen Sie es ausser Reichweite von Kindern.
2. Spülen Sie die Wok-Pfännchen und die Holzspachtel in heissem Spülwasser ab und trocknen Sie sie anschliessend gut ab.
3. Wischen Sie die Backplatte mit einem feuchten Tuch ab und trocknen Sie sie gut ab.

Hinweis

Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal einschalten, kann es zu einer leichten Rauch- und Geruchsbildung kommen. Der Rauch und die Gerüche werden von den Fabrikationsrückständen verursacht und verschwinden nach kurzer Zeit wieder. Sie sollten bei den ersten Anwendungen jedoch für eine ausreichende Belüftung des Raums sorgen.

Anwendung

1. Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, stabile und hitzebeständige Fläche und lassen Sie mindestens 10 cm Freiraum rings um das Gerät. Legen Sie sicherheitshalber eine hitzebeständige Matte unter das Gerät, um die Tischfläche zu schützen.
2. Schliessen Sie den flachen Stecker des Netzkabels an die Buchse hinten auf der rechten Seite des Geräts, und schliessen Sie den Netzstecker an die Steckdose.
3. Schalten Sie das Gerät ein und lassen Sie es 10 Minuten lang aufheizen.
4. Wenn Sie Speisen im Wok zubereiten möchten, stellen Sie die Wok-Pfännchen auf die Mulden der Backplatte.
5. Wenn Sie das Gerät zur Crêpes-Zubereitung verwenden, bestreichen Sie die Platte zuerst mit etwas Fett oder Speiseöl. Giessen Sie dann mit dem mitgelieferten Teiglöffel den Crêpes-Teig in die Mulden.
6. Schalten Sie das Gerät nach dem Gebrauch aus und ziehen Sie den Netzstecker.
7. Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.

Hinweis

Berühren Sie die Backplatte und die Wok-Pfännchen nur mit den Holzspachteln, um eine Beschädigung der Antihafbeschichtung zu vermeiden.

Reinigung des Geräts

1. Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker und lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.
2. Entfernen Sie Speisereste von der Backplatte mit Küchenpapier oder einem weichen Tuch. Reinigen Sie dann die Platte mit einem feuchten Tuch. Achten Sie jedoch darauf, dass dabei kein Wasser in den Spalt zwischen der Backplatte und dem Gerät dringt und dass der Netzkabelanschluss absolut trocken bleibt. Die Backplatte kann zur Reinigung nicht entfernt werden. Tauchen Sie das Gerät nie zur Reinigung ins Wasser.
3. Spülen Sie die Wok-Pfännchen und die Holzspachtel mit heissem Spülwasser und trocknen Sie sie anschließend wieder gut ab.

Technische Daten

Modell:	KB-8003 (Art. 1003006)
Stromversorgung:	AC 220–240V ~ 50–60 Hz
Leistung:	650W
Schutzklasse:	I
Abmessungen:	Ganzes Gerät: 47.6 × 30 × 8.3 cm (Abstand zum Tisch: 1.8 cm) Backplatte: 41.5 × 27.5 cm / 1.3 cm Dicke Crêpes-Platten: Ø 11.5 cm
Gewicht:	Ganzes Set: 2704 g

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

Ensemble wok et crêpière

Mode d'emploi

Consignes de sécurité et avis importants

Lisez soigneusement le mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil pour la première fois. Gardez le manuel à portée de main pour des consultations futures. Lorsque vous passez l'appareil à une autre personne, pensez à joindre ce mode d'emploi.

- On décline toute responsabilité en cas de dommages lorsque l'utilisation de l'appareil s'écarte de son but originel, s'il est manipulé de manière incorrecte, ou réparé par des personnes non agréées.
- L'appareil peut être utilisé par les enfants en dessus de 8 ans et par les personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, et aussi par les personnes qui n'ont pas l'expérience et les connaissances nécessaires pour employer l'ensemble wok et crêpière – à condition qu'elles soient surveillées ou instruites par une personne responsable de leur sécurité. Il ne faut pas que les enfants jouent avec l'ensemble wok et crêpière.
- Les travaux de nettoyage et d'entretien à effectuer par l'utilisateur sont permis aux enfants s'ils ont plus de 8 ans et s'ils sont surveillés par un adulte.
- L'appareil est destiné à l'emploi au domicile et dans un environnement similaire tel que:
 - les cuisines du personnel dans un magasin, bureau etc.
 - les chambres d'hôtel et de motel
 - les chambres d'hôte du type bed & breakfast
 - les fermes.
- L'appareil est seulement destiné à l'usage intérieur. Ne l'exposez pas à la pluie ni à l'humidité. Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau pour le nettoyer. Branchez le câble seulement à une prise de courant de l'intérieur.
- Pour éviter le risque de choc électrique, ne touchez pas l'appareil et le cordon d'alimentation avec les mains humides.
- Il est à noter que la plaque de cuisson et les poêlons deviennent très chauds. Ne touchez jamais la plaque de cuisson avec les doigts. Saisissez les poêlons seulement par la poignée.
- Ne faites jamais fonctionner l'appareil sans surveillance (surtout en présence d'enfants et d'animaux domestiques).
- Ne laissez non plus l'appareil sans surveillance lorsqu'il est éteint, mais connecté à la prise de courant.
- Placez l'appareil dans un endroit inaccessible aux enfants.
- Placez l'appareil sur une surface plate et stable.
- Placez l'appareil sur une surface froide et résistante à la chaleur.
- La surface d'installation devient chaude pendant l'emploi de l'appareil. Ne le placez donc pas sur un dessus de table délicat. Pour plus de sécurité, placez un tapis résistant à la chaleur sous l'appareil.
- Ne placez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur comme le four et la cuisinière.

- Ne faites pas fonctionner l'appareil à l'intérieur d'un four.
- Ne changez plus la position de l'appareil lorsqu'il est en marche. Ne soulevez pas l'appareil lorsque les cavités de la plaque de cuisson sont remplies de pâte à crêpes liquide.
- Ne placez pas l'appareil près du bord de la surface d'installation.
- Ne laissez pas pendre le cordon d'alimentation de la surface d'installation. Un câble qui n'est pas correctement posé peut provoquer des accidents et des brûlures graves.
- Ne mettez pas le câble en contact avec la plaque de cuisson chaude.
- Placez l'appareil à une distance suffisante des rideaux et d'autres objets inflammables.
- Laissez toujours un espace suffisant autour de l'appareil.
- Ne couvrez jamais l'appareil pendant son fonctionnement.
- Avant de brancher l'appareil à la prise de courant, vérifiez si la tension nominale indiquée correspond à celle de la prise de courant.
- Au moment de brancher et débrancher le cordon d'alimentation, saisissez toujours la prise et ne tirez pas sur le câble.
- Déployez le câble de telle manière à ce qu'il ne reste pas coincé et ne soit pas endommagé par des objets tranchants.
- Branchez le cordon d'alimentation à une prise de courant avec mise à terre (classe 1).
- Branchez le cordon d'alimentation à une prise de courant facilement accessible, afin de pouvoir immédiatement débrancher la prise en cas d'urgence.
- Utilisez seulement le cordon d'alimentation qui est compris dans la livraison.
- Vérifiez régulièrement si le cordon d'alimentation est dans un parfait état. Si le câble est endommagé, faites-le remplacer par un câble équivalent.
- Il ne faut pas faire fonctionner l'appareil par l'intermédiaire d'une minuterie ou par un système de commande à distance.
- Branchez l'appareil à la prise de courant sans rallonge si possible. Si vous avez absolument besoin d'une rallonge, veillez à ce que la capacité de charge électrique du câble correspond à celle de l'appareil. Déployez le câble de telle manière à ce que personne ne puisse s'accrocher, et hors de portée des enfants.
- Ne coupez pas les crêpes directement sur la plaque de cuisson. Ne touchez pas la plaque avec des ustensiles en métal, afin de ne pas endommager le revêtement antiadhésif. Utilisez seulement des ustensiles en bois ou plastique thermorésistant.
- Utilisez seulement les accessoires qui sont compris dans la livraison.
- Ne nettoyez pas la plaque de cuisson avec des produits abrasifs et des nettoyeurs chimiques agressifs, car ils pourraient endommager le revêtement antiadhésif.
- Evitez de faire tomber l'appareil, et ne l'exposez pas à des chocs violents.
- N'employez pas l'appareil lorsqu'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé ou s'il était endommagé d'une autre manière.
- N'essayez jamais de démonter l'appareil et de le réparer vous-même. Pour tout problème de fonctionnement, adressez-vous seulement à du personnel qualifié.
- En raison des différents matériaux utilisés pour la finition des meubles, il n'est pas exclu que le contact avec l'appareil laisse des traces ingrates. Le fabricant ne peut pas être rendu responsable de dommages, de tâches etc. sur les meubles.

Description des éléments



- 1 Interrupteur marche/arrêt
- 2 Prise pour le cordon d'alimentation
- 3 Plaque de cuisson avec revêtement anti-adhésif
- 4 Moules pour la préparation des crêpes
- 5 Poêlons à wok
- 6 Cordon d'alimentation
- 7 Spatule en bois
- 8 Louche à pâte

Avant le premier emploi

1. Sortez l'appareil délicatement de l'emballage et vérifiez si tous les éléments sont présents et dans un parfait état. Enlevez tout le matériel d'emballage (y compris les feuilles de protection, les autocollants etc.) et portez-le hors de portée des enfants.
2. Lavez les poêlons et les spatules en bois avec de l'eau savonneuse chaude et séchez-les ensuite soigneusement.
3. Essayez la plaque de cuisson avec un chiffon humide et séchez-la soigneusement.

Remarque

Lorsque vous allumez l'appareil pour la première fois, il peut y avoir un peu de fumée et des odeurs. La fumée et les odeurs sont provoquées par les résidus de fabrication et disparaissent rapidement. Il est toutefois important de bien aérer la pièce pendant les premières utilisations.

Utilisation

1. Placez l'appareil sur une surface plate, stable et résistante à la chaleur, et laissez un espace d'au moins 10 cm autour de l'appareil. Placez un tapis résistant à la chaleur sous l'appareil pour protéger la surface de la table.
2. Branchez la fiche plate du cordon d'alimentation dans la prise sur le côté postérieur droit de l'appareil, et branchez la fiche secteur à la prise de courant.
3. Allumez l'appareil et laissez-le chauffer pendant 10 minutes environ.
4. Si vous souhaitez faire cuire des aliments dans le wok, placez les poêlons sur les moules de la plaque de cuisson.
5. Si vous souhaitez utiliser l'appareil pour la préparation de crêpes, étalez d'abord un peu de graisse ou d'huile alimentaire sur la plaque. Versez ensuite un peu de pâte dans les moules de la plaque (utilisez pour ceci la louche fournie).
6. Eteignez l'appareil après l'emploi et débranchez-le de la prise de courant.
7. Laissez entièrement refroidir l'appareil.

Remarque

Touchez la plaque de cuisson et les poêlons du wok seulement avec les spatules en bois, afin de ne pas endommager le revêtement anti-adhésif.

Nettoyage de l'appareil

1. Débranchez toujours l'appareil de la prise de courant avant de le nettoyer, et attendez jusqu'à ce que l'appareil soit entièrement refroidi.
2. Enlevez les restes d'aliments de la plaque de cuisson avec du papier ménager ou avec un chiffon doux. Nettoyez ensuite la plaque avec un chiffon humide. Veillez pourtant à ce que l'eau ne pénètre pas dans la fente entre la plaque de cuisson et la base de l'appareil, et à ce que la prise du cordon d'alimentation reste absolument sèche. Vous ne pouvez pas enlever la plaque de cuisson pour la nettoyer. Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau pour le nettoyer.
3. Lavez les poêlons à wok et les spatules en bois avec de l'eau de vaisselle chaude et séchez-les ensuite soigneusement.

Spécifications techniques

Modèle:	KB-8003 (art. 1003006)
Alimentation:	AC 220–240V ~ 50–60 Hz
Puissance:	650W
Catégorie de protection:	I
Dimensions:	Appareil entier: 47.6 × 30 × 8.3 cm (distance entre l'appareil et la table: 1.8 cm) Plaque de cuisson: 41.5 x 27.5 cm / 1.3 cm d'épaisseur Plaques à crêpes: 11.5 cm Ø
Poids:	Set entier: 2704 g

Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques.

Set wok e piastra per crêpes

Istruzioni per l'uso

Misure di sicurezza e indicazioni importanti

Leggete con cura le istruzioni per l'uso prima di usare l'apparecchio per la prima volta. Conservate il manuale in un posto sicuro per consultazioni future. Se cedete l'apparecchio ad un'altra persona, aggiungete anche le istruzioni per l'uso.

- Qualora questo apparecchio venga usato per uno scopo diverso da quello previsto, venga incorrettamente adoperato o riparato da personale non qualificato, si declina ogni responsabilità nel caso di eventuali danni.
- L'apparecchio può essere usato dai bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, e anche da persone che non hanno l'esperienza e le conoscenze necessarie per adoperare questo apparecchio – a condizione che vengano sorvegliate o istruite da una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini non possono giocare con questo apparecchio.
- I lavori di pulizia e di manutenzione sono permessi ai bambini se hanno più di 8 anni e se sono sorvegliati da un adulto.
- L'apparecchio è destinato per l'uso a domicilio e in un simile ambiente come
 - le cucine del personale nei negozi, negli uffici ecc.
 - le camere degli hotel e motel
 - gli alloggi per gli ospiti del tipo "bed & breakfast"
 - le fattorie.
- L'apparecchio è soltanto destinato per l'uso interno. Non esponetelo mai a pioggia e umidità. Non immergete mai l'apparecchio nell'acqua per pulirlo. Collegate il cavo d'alimentazione soltanto ad una presa di corrente dell'interno.
- Per evitare il rischio di una scossa elettrica, non afferrate mai l'apparecchio e il cavo d'alimentazione con mani umide.
- È importante sapere che la piastra di cottura e le padelline wok diventano molto calde. Non toccate mai la piastra di cottura con mani nude. Afferrate le padelline wok soltanto per il manico.
- Non fate mai funzionare l'apparecchio mentre è incustodito (soprattutto quando dei bambini e degli animali domestici si trovano nelle vicinanze dell'apparecchio).
- Non lasciate neanche incustodito l'apparecchio quando è spento, ma collegato alla corrente.
- Collocate l'apparecchio in un posto inaccessibile ai bambini.
- Collocate l'apparecchio su una superficie piana e stabile.
- Collocate l'apparecchio su una superficie fredda e resistente al calore.
- La superficie di installazione si riscalda durante il funzionamento dell'apparecchio. Non collocate dunque l'apparecchio su superfici delicate. Posate un tappetino resistente al calore sotto l'apparecchio per motivi di sicurezza.
- Non collocate l'apparecchio vicino a fonti di calore come il forno e la cucina.
- Non fate funzionare l'apparecchio all'interno di un forno.

- Non cambiate più la posizione dell'apparecchio quando è in servizio. Non sollevate l'apparecchio quando gli stampi della piastra di cottura sono riempiti di pasta liquida.
- Non collocate l'apparecchio vicino al bordo della superficie di installazione.
- Non lasciate mai pendere il cavo d'alimentazione dalla superficie di installazione. Un cavo che non è correttamente posato può provocare degli incidenti e bruciature gravi.
- Non mettete il cavo d'alimentazione a contatto con la piastra per crêpes calda.
- Collocate l'apparecchio ad una distanza sufficiente dalle tende e da altri oggetti infiammabili.
- Lasciate sempre uno spazio libero sufficiente attorno all'apparecchio.
- Non coprite mai l'apparecchio durante il funzionamento.
- Prima di collegare l'apparecchio alla corrente, accertatevi che la tensione nominale indicata corrisponda a quella della corrente domestica utilizzata.
- Al momento di collegare e di staccare il cavo d'alimentazione, afferrate sempre la spina e non tirate mai il cavo stesso.
- Disponete il cavo d'alimentazione in modo che non venga schiacciato, incastrato o danneggiato da spigoli affilati.
- Collegate il cavo d'alimentazione ad una presa di corrente con messa a terra (classe 1).
- Collegate il cavo d'alimentazione ad una presa di corrente facilmente accessibile, per poter subito staccare la spina nel caso di emergenza.
- Usate soltanto il cavo d'alimentazione fornito.
- Controllate sempre se il cavo d'alimentazione è in ottime condizioni. Quando il cavo è danneggiato, fatelo sostituire da un tecnico qualificato.
- L'apparecchio non può essere comandato tramite un timer o tramite un sistema di comando a distanza.
- Collegate l'apparecchio alla presa di corrente senza una prolunga se possibile. Se non potete evitare un cavo di prolunga, badate a che la capacità di carico elettrica del cavo corrisponda a quella dell'apparecchio stesso. Disponete il cavo in modo da non poter attaccarvi, e fuori portata dei bambini.
- Non tagliate le crespelle direttamente sulla piastra di cottura. Non toccate la piastra con utensili di metallo, per evitare di danneggiare il rivestimento antiadesivo. Usate soltanto degli utensili di legno o di plastica resistente al calore.
- Usate soltanto gli accessori che sono forniti con l'apparecchio.
- Non pulite la piastra di cottura con prodotti abrasivi né con pulitori chimici aggressivi, poiché possono danneggiare il rivestimento antiadesivo.
- Evitate di far cadere l'apparecchio, e non esponetelo a forti urti.
- Non utilizzate l'apparecchio quando non funziona correttamente, se è caduto o se è stato danneggiato di un'altra maniera.
- Non provate mai a smontare l'apparecchio o a ripararlo voi stessi. Per ogni problema di funzionamento, indirizzatevi soltanto ad un tecnico qualificato.
- Data l'odierna varietà dei materiali di rivestimento per mobili non è da escludere che, a contatto con l'apparecchio, si creino delle tracce sgradevoli. Il fabbricante non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni, macchie ecc. sulla superficie dei mobili.

Descrizione degli elementi



- 1 Interruttore di accensione e spegnimento
- 2 Presa per il cavo d'alimentazione
- 3 Piastra di cottura con rivestimento antiadesivo
- 4 Stampi per crêpes
- 5 Padelline wok
- 6 Cavo d'alimentazione
- 7 Spatola di legno
- 8 Mestolo per la pasta

Prima di usare l'apparecchio per la prima volta

1. Togliete l'apparecchio con cura dall'imballaggio e accertatevi che tutti gli elementi siano presenti e in ottime condizioni. Togliete tutto il materiale di imballaggio (le pellicole protettive e gli adesivi inclusi) e portatelo fuori portata dei bambini.
2. Lavate le padelline wok e le spatole di legno con acqua calda e saponata, e asciugatele bene.
3. Strofinare la piastra di cottura con un panno umido e asciugatela quindi con cura.

Nota

Quando accendete l'apparecchio per la prima volta, questo può emettere un po' di fumo e degli odori. Il fumo e gli odori sono provocati dai residui di fabbricazione, e scompaiono dopo poco tempo. È però consigliato ben aerare l'ambiente durante le prime utilizzazioni.

Utilizzazione

1. Collocate l'apparecchio su una superficie piana, stabile e resistente al calore, e lasciate almeno 10 cm di spazio libero attorno all'apparecchio. Posate un tappetino termoresistente sotto l'apparecchio per proteggere la superficie dal calore.
2. Inserite la spina piatta del cavo d'alimentazione nella presa a destra sul lato posteriore dell'apparecchio, e collegate la spina a rete alla corrente.
3. Accendete l'apparecchio e lasciatelo riscaldare per 10 minuti circa.
4. Se desiderate far cuocere dei cibi nel wok, posate le padelline sugli stampi per le crêpes.
5. Se desiderate usare l'apparecchio per la preparazione di crêpes, spazzolate dapprima la piastra con un po' di grasso o olio commestibile. Riempite quindi gli stampi con la pasta per crêpes usando il mestolo fornito.
6. Spegnete l'apparecchio dopo l'uso e staccatelo dalla corrente.
7. Lasciate completamente raffreddare l'apparecchio.

Nota

Toccate la piastra di cottura e le padelline wok soltanto con le spatole di legno, per evitare di danneggiare il rivestimento antiadesivo.

Pulizia dell'apparecchio

1. Staccate l'apparecchio dalla corrente prima di pulirlo, e aspettate finché è completamente raffreddato.
2. Togliete i resti di cibi dalla piastra di cottura con carta per uso domestico o con un panno soffice. Pulite quindi la piastra con un panno umido. Badate però a che l'acqua non penetri nello spazio tra la piastra di cottura e l'apparecchio, e a che la presa per il cavo d'alimentazione rimanga assolutamente asciutta. Non potete rimuovere la piastra per pulirla. Non immergete mai l'apparecchio nell'acqua per pulirlo.
3. Lavate le padelline wok e le spatole di legno con acqua saponata calda, e asciugatele quindi con cura.

Specifiche tecniche

Modello:	KB-8003 (art. 1003006)
Alimentazione:	AC 220–240V ~ 50–60 Hz
Potenza:	650W
Classe di protezione:	I
Dimensioni:	Apparecchio intero: 47.6 × 30 × 8.3 cm (distanza dal tavolo: 1.8 cm) Piastra di cottura: 41.5 × 27.5 cm / 1.3 cm di spessore Piastra per crêpes: 11.5 cm Ø
Peso:	Set completo: 2704 g

Con riserva di errori e di modifiche tecniche.







**Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten
(anzuwenden in den Ländern der europäischen Union und anderen europäischen
Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte).**

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

**Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie
(applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens
disposant de systèmes de collecte sélective)**

Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez consulter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez acheté le produit.

**Trattamento del dispositivo elettrico o elettronico a fine vita
(applicabile in tutti i paesi dell'Unione Europea e in quelli con sistema
di raccolta differenziata)**

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve invece essere consegnato ad un punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito correttamente, voi contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal suo smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, potete contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l'avete acquistato.