

Orologio a muro

Istruzioni per l'uso

Indicazioni importanti

Leggete con cura le istruzioni per l'uso prima di usare l'orologio per la prima volta. Conservate il manuale in un posto sicuro per consultazioni future. Se cedete l'orologio ad un'altra persona, aggiungete anche le istruzioni per l'uso.

- Qualora l'orologio venga usato per uno scopo diverso da quello previsto, venga incorrettamente adoperato o riparato da personale qualificato, si declina ogni responsabilità nel caso di eventuali danni.
- L'orologio a muro non è un giocattolo da bambini. Installatelo dunque in un posto inaccessibile ai bambini.
- Non esponete l'orologio a pioggia e umidità.
- Proteggete l'orologio dalla polvere e da temperature molto alte e basse.
- Attaccate l'orologio ad un chiodo solido. Installate l'orologio in modo che non rischia di cadere.
- Evitate di far cadere l'orologio, e non esponetelo a forti urti.
- Non provate mai a riparare voi stessi l'orologio. Per ogni problema di funzionamento, indirizzatevi ad un tecnico qualificato.
- Data l'odierna varietà dei rivestimenti murali non è da escludere che, a contatto con l'orologio, si creino delle tracce sgradevoli. Il fabbricante non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni o macchie sul muro.

Inserimento della pila

1. L'orologio a muro è alimentato da una pila alcalina del tipo AA/LR6/Mignon (non compresa nell'imballaggio).
2. Inserite la pila nello scomparto sul retro dell'orologio.
 - Inserite la pila sempre con la polarità corretta nello scomparto.
 - Quando la pila è esaurita, deve essere rimossa dall'orologio.
 - Togliete le pile ricaricabili dall'orologio prima di caricarle, e caricatele con un caricatore esterno.
 - Togliete anche la pila se non usate l'orologio per lungo tempo, per evitare il rischio di fuoriuscite d'acido che potrebbero corrodere le componenti al suo interno.
 - Tenete la pila al di fuori della portata dei bambini.
 - Non smontate e non cortocircuitate mai la pila, e non gettatela nel fuoco.
 - Le pile e le batterie usate sono rifiuti speciali e non devono essere gettate nella spazzatura. Portatele al punto di vendita o in un centro di raccolta dove vengono smaltite in modo professionale e rispettando l'ambiente.

Regolazione dell'ora

1. Le lancette dell'orologio cominciano a girare dopo aver inserito la pila nello scomparto.
2. Girate la rotella sul retro dell'orologio per regolare le lancette sulla posizione desiderata.

Cura e manutenzione

Pulite l'orologio soltanto con un panno soffice e pulito, e badate a non premere troppo.

I pulitori chimici sono sconsigliati poiché possono danneggiare le superfici.

Specifiche tecniche

Modello:	1925 (art. 9517960)
Diametro:	25 cm
Alimentazione:	1 pila AA/LR6/Mignon

Con riserva di errori e di modifiche tecniche.



Trattamento del dispositivo elettrico o elettronico a fine vita (applicabile in tutti i paesi dell'Unione Europea e in quelli con sistema di raccolta differenziata)

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve invece essere consegnato ad un punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito correttamente, voi contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal suo smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, potete contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l'avete acquistato.

Intertronic

(Art. 9517960)

Wanduhr

Bedienungsanleitung

Wichtige Hinweise

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanleitung vor Inbetriebnahme der Uhr genau durch. Bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen an einem sicheren Ort auf. Wenn Sie die Uhr an eine andere Person weitergeben, denken Sie daran, auch die Gebrauchsanleitung beizulegen.

- Wird dieses Produkt zweckentfremdet, falsch bedient oder nicht fachgerecht repariert, kann keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen werden.
- Die Wanduhr ist kein Kinderspielzeug. Hängen Sie die Wanduhr an einem für Kinder unzugänglichen Ort auf.
- Setzen Sie die Wanduhr weder Regen noch Feuchtigkeit aus.
- Verwenden Sie die Uhr nicht an extrem heißen, kalten oder staubigen Orten.
- Hängen Sie die Uhr an einem stabilen Nagel an die Wand. Befestigen Sie die Uhr so, dass sie nicht herunterfallen kann.
- Die Wanduhr darf nicht fallen gelassen und keinen harten Schlägen ausgesetzt werden.
- Versuchen Sie nicht, die Wanduhr selbst zu reparieren. Wenden Sie sich bei Funktionsstörungen nur an qualifiziertes Fachpersonal.
- Angesichts der Vielfalt an Wandverkleidungen ist nicht ausgeschlossen, dass die Wanduhr Spuren hinterlässt. Der Hersteller kann nicht für Schäden oder Rückstände an der Wand haftbar gemacht werden.

Batterieeinlegen

1. Die Wanduhr wird durch eine Alkaline-Batterie des Typs AA/LR6/Mignon (nicht mitgeliefert) betrieben.
2. Legen Sie die Batterie in das Fach auf der Rückseite der Uhr ein.
 - Legen Sie die Batterie immer mit der richtigen Polarität ins Fach ein.
 - Wenn die Batterie verbraucht ist, muss sie aus der Wanduhr entfernt werden.
 - Aufladbare Batterien müssen vor dem Aufladen aus der Uhr entfernt und mit einem externen Ladegerät geladen werden.
 - Bei längerem Nichtgebrauch der Uhr sollte die Batterie ebenfalls entfernt werden, um Schäden durch auslaufende Säure zu vermeiden.
 - Die Batterie darf nicht in Kinderhände gelangen.

- Die Batterie darf nicht auseinandergenommen, kurzgeschlossen und im Feuer entsorgt werden.
- Verbrauchte Batterien und Akkus sind Sondermüll und dürfen nicht in den Kehrriech geworfen werden. Bringen Sie sie zur Verkaufsstelle oder einer anderen Sammelstelle zurück, wo sie der fachgerechten und umweltfreundlichen Entsorgung und Wiederaufbereitung zugeführt werden.

Zeiteinstellung

1. Nach dem Einsetzen der Batterie beginnen die Zeiger der Uhr zu laufen.
2. Stellen Sie mit dem Drehrad auf der Rückseite der Uhr die Zeiger auf die gewünschte Position ein.

Pflegehinweise

Reinigen Sie die Uhr nur mit einem weichen, sauberen Tuch und üben Sie dabei möglichst wenig Druck aus.

Verwenden Sie keine chemischen Reiniger, da diese die Oberflächen des Uhrehäuses beschädigen können.

Technische Daten

Modell:	1925 (Art. 9517960)
Durchmesser:	25 cm
Stromversorgung:	1 Batterie AA/LR6/Mignon

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.



Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (anzuwenden in den Ländern der europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte).

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Horloge murale

Mode d'emploi

Avis importants

Lisez soigneusement le mode d'emploi avant d'utiliser l'horloge pour la première fois. Gardez le manuel dans un endroit sûr pour des consultations futures. Lorsque vous passez l'horloge à une autre personne, pensez à joindre ce mode d'emploi.

- On décline toute responsabilité en cas de dommages lorsque l'utilisation de l'horloge s'écarte de son but originel, si elle est manipulée de manière incorrecte ou réparée par des personnes non agréées.
- L'horloge murale n'est pas un jouet pour enfants. Attachez l'horloge dans un endroit inaccessible aux enfants.
- N'exposez pas l'horloge à la pluie ni à l'humidité.
- Protégez l'horloge de la poussière et des températures très basses et très élevées.
- Attachez l'horloge à un clou solide. Installez l'horloge de manière à ce qu'elle ne risque pas de tomber.
- Evitez de faire tomber l'horloge, et ne l'exposez pas à des chocs violents.
- N'essayez jamais de réparer l'horloge vous-même. Pour tout problème de fonctionnement, adressez-vous à un technicien qualifié.
- En raison des différents types de revêtements muraux, il n'est pas exclu que l'horloge laisse des traces ingrates. Le fabricant ne peut pas être rendu responsable de dommages ou de taches sur le mur.

Mise en place de la pile

1. L'horloge murale est alimentée par une pile alcaline du type AA/LR6/Mignon (non comprise dans la livraison).
2. Insérez la pile dans le compartiment au dos de l'horloge.
 - Insérez la pile toujours avec la polarité correcte dans le compartiment.
 - Retirez la pile de l'horloge lorsqu'elle est déchargée.
 - Retirez les piles rechargeables de l'horloge avant de les charger, et chargez-les avec un chargeur de piles externe.
 - Retirez également la pile lorsque vous n'utilisez pas l'horloge pendant une période prolongée, afin de ne pas endommager ses composants intérieurs par d'éventuelles fuites d'acide.
 - Tenez la pile hors de portée des enfants.
 - Ne démontez et ne court-circuitez jamais la pile, et ne la jetez pas au feu.

- Les piles et accus usés sont des déchets spéciaux et ne doivent pas être jetés aux ordures ménagères. Ramenez-les au point de vente ou dans un autre point de collecte où ils sont éliminés de manière adéquate et sans nuire à l'environnement.

Réglage de l'heure

1. Les aiguilles de l'horloge commencent à tourner après avoir inséré la pile dans le compartiment.
2. Tournez la molette au dos de l'horloge pour régler les aiguilles sur la position désirée.

Conseils d'entretien

Nettoyez l'horloge seulement avec un chiffon doux et propre, et veillez à ne pas appuyer trop fort.

Les produits de nettoyage chimiques sont déconseillés car ils risquent d'abîmer les surfaces.

Spécifications techniques

Modèle:	1925 (art. 9517960)
Diamètre:	25 cm
Alimentation:	1 pile AA/LR6/Mignon

Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques.



Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)

Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez consulter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez acheté le produit.