

Tastiera cablata

Istruzioni per l'uso

Indicazioni importanti

- Non mettete la tastiera a contatto con oggetti appuntiti.
- Non posate degli oggetti pesanti sulla tastiera.
- Maneggiate la tastiera con cura. Badate a non deformare la tastiera.
- Mantenete la tastiera sempre pulita. Se mangiate, bevete o fumate al vostro posto di lavoro, badate a non far cadere delle briciole, della cenere ecc. sulla tastiera.
- Badate a che la polvere non penetri nelle fessure della tastiera.
- Non mettete la tastiera a contatto con spruzzi d'acqua.
- Pulite regolarmente la tastiera con un panno umido.
- Staccate sempre la tastiera prima di pulirla. Non usate dei pulitori liquidi.

Sistema richiesto

La tastiera funziona con Windows 10 e con Mac OS X.

Caratteristiche

- Corpo in alluminio pieno
- Supporto completo per il sistema Mac
- Plug & Play
- Lunghezza del cavo: 1,8 m
- Nessun scolorimento delle lettere grazie alla stampa laser
- Dimensioni: 43 x 12,5 x 0,8 cm

Tasti multimedia

- F1 Regolazione della luminosità -
- F2 Regolazione della luminosità +
- F3 Display multischermo
- F4 Pannello principale
- F7 Ritorno al brano precedente
- F8 Lettura/pausa
- F9 Passaggio al brano seguente
- F10 Spegnimento del suono (Mute)
- F11 Regolazione del volume -
- F12 Regolazione del volume +



Premete lungamente questo tasto per chiudere il sistema Mac.

Con riserva di errori e di modifiche tecniche.



**Trattamento del dispositivo elettrico o elettronico a fine vita
(applicabile in tutti i paesi dell'Unione Europea e in quelli con sistema di raccolta differenziata)**

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve invece essere consegnato ad un punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito correttamente, voi contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal suo smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, potete contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l'avete acquistato.

Intertronic

ST-WK13 (Art. 971456)

Kabelgebundene Tastatur

Bedienungsanleitung

Wichtige Hinweise

- Bringen Sie die Tastatur nicht mit scharfkantigen Gegenständen in Berührung.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf die Tastatur.
- Behandeln Sie die Tastatur mit Sorgfalt. Achten Sie darauf, die Tastatur nicht zu verbiegen.
- Halten Sie die Tastatur stets sauber. Wenn Sie am Arbeitsplatz essen, trinken oder rauchen, achten Sie darauf, dass keine Krümel, Aschepartikel etc. auf die Tastatur fallen.
- Achten Sie darauf, dass kein Staub in die Spalten der Tastatur dringt.
- Die Tastatur darf nicht mit Spritzwasser in Kontakt kommen.
- Reinigen Sie die Tastatur regelmässig mit einem feuchten Tuch.
- Stecken Sie die Tastatur vor der Reinigung immer aus.
- Verwenden Sie keine Flüssigreiniger.

Systemanforderungen

Die Tastatur funktioniert mit Windows 10 und mit Mac OS X.

Eigenschaften

- Voll-Aluminiumgehäuse
- Vollständige Unterstützung des Mac-Systems
- Plug & Play
- Kabellänge: 1,8 m
- Kein Verblässen der Beschriftung dank Laserdruck
- Abmessungen: 43 x 12,5 x 0,8 cm

Multimedia-Tasten

F1	Helligkeitseinstellung –
F2	Helligkeitseinstellung +
F3	Multi-Screen-Display
F4	Hauptpanel
F7	Vorheriger Titel
F8	Wiedergabe/Pause
F9	Nächster Titel
F10	Stummschaltung des Tons
F11	Lautstärkeregelung –
F12	Lautstärkeregelung +



Halten Sie diese Taste gedrückt, um das Mac-System herunterzufahren.

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

Clavier filaire

Mode d'emploi

Avis importants

Ne mettez pas le clavier en contact avec des objets pointus.

Ne posez pas des objets pesants sur le clavier.

Traitez le clavier avec soin. Faites attention à ne pas déformer le clavier.

Gardez le clavier toujours propre. Si vous mangez, buvez ou fumez à votre lieu de travail, veillez à ne pas faire tomber des miettes, de la cendre etc. sur le clavier.

Veillez à ce que la poussière ne pénètre pas dans les fentes du clavier.

Ne mettez pas le clavier en contact avec les éclaboussures d'eau.

Nettoyez le clavier régulièrement avec un chiffon humide.

Débranchez toujours le clavier avant de le nettoyer.

N'utilisez pas de nettoyeurs liquides.

Système requis

Le clavier fonctionne avec Windows 10 et avec Mac OS X.

Caractéristiques

Boîtier entièrement en aluminium

Prise en charge complète du système Mac

Plug & Play

Longueur du câble : 1,8 m

Pas de décoloration du lettrage grâce à l'impression laser

Dimensions: 43 x 12.5 x 0.8 cm

Touches multimédia

F1	Réglage de la luminosité –
F2	Réglage de la luminosité +
F3	Affichage multi-écrans
F4	Panneau principal
F7	Titre précédent
F8	Lecture/pause
F9	Titre suivant
F10	Coupure du son
F11	Réglage du volume –
F12	Réglage du volume +



Appuyez longuement sur cette touche pour fermer le système Mac.

Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques.



Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (anzuwenden in den Ländern der europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte).

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.



Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)

Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebus de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez consulter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez acheté le produit.