

Digitale Küchenwaage

Bedienungsanleitung

Wichtige Hinweise

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanleitung vor Inbetriebnahme der Waage genau durch. Bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen an einem sicheren Ort auf. Wenn Sie das Gerät an eine andere Person weitergeben, denken Sie daran, auch die Gebrauchsanleitung beizulegen.

- Wird dieses Produkt zweckentfremdet, falsch bedient oder nicht fachgerecht repariert, kann keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen werden.
- Die Küchenwaage ist kein Kinderspielzeug. Stellen Sie die Waage deshalb ausser Reichweite von Kindern auf.
- Die Waage ist für den Hausgebrauch bestimmt, und nicht für den kommerziellen Gebrauch.
- Die Küchenwaage darf nicht nass werden. Setzen Sie sie weder Regen noch Feuchtigkeit aus. Tauchen Sie die Waage nicht zur Reinigung ins Wasser.
- Verwenden Sie die Waage nicht an Orten, wo sie mit Spritzwasser in Kontakt kommt (z.B. neben dem Spülbecken).
- Verwenden Sie die Waage nicht an extrem heissen, kalten und staubigen Orten.
- Setzen Sie die Waage nicht der direkten Sonneneinstrahlung aus.
- Stellen Sie Waage nicht in die Nähe der Herdplatten und anderer Wärmequellen.
- Stellen Sie die Waage immer auf eine ebene, stabile Unterlage.
- Die Waage darf nicht fallen gelassen und keinen harten Schlägen ausgesetzt werden. Die elektronischen Bestandteile der Waage können sonst beschädigt werden.
- Stellen Sie die Waage immer auf einer glatten Fläche auf. Wenn die Waage auf einer weichen Unterlage (z.B. auf einem Tisch-tuch) aufgestellt ist, wird das Gewicht möglicherweise nicht genau genug angezeigt.
- Legen Sie bei Nichtgebrauch keine schweren Gegenstände auf der Waage ab.



**Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten
(anzuwenden in den Ländern der europäischen Union und anderen europäischen
Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte).**

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

- Versuchen Sie nicht, die Waage auseinanderzunehmen und selbst zu reparieren. Wenden Sie sich bei Funktionsstörungen nur an qualifiziertes Fachpersonal.
- Angesichts der Vielfalt an Oberflächenmaterialien von Möbeln ist nicht ausgeschlossen, dass diese durch Kontakt mit der Waage unliebsame Spuren erhalten. Der Hersteller kann nicht für Schäden und Rückstände an Möbeln u. ä. haftbar gemacht werden.

Stromversorgung

1. Die Küchenwaage wird durch zwei Batterien des Typs AAA/LR03/Micro (nicht mitgeliefert) betrieben.
 2. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Unterseite der Waage.
 3. Legen Sie die Batterien ins Fach ein und schliessen Sie den Deckel.
- Verwenden Sie nur Batterien des selben Typs. Wir empfehlen die Verwendung von Alkaline-Batterien.
 - Wechseln Sie immer beide Batterien gleichzeitig aus. Mischen Sie keine neuen mit verbrauchten Batterien.
 - Legen Sie die Batterien immer mit der richtigen Polarität ins Fach ein.
 - Wenn die Batterien verbraucht sind, müssen sie sofort aus dem Gerät entfernt werden.
 - Aufladbare Batterien müssen vor dem Aufladen entfernt und mit einem externen Ladegerät geladen werden.
 - Bei längerem Nichtgebrauch sollten die Batterien ebenfalls entfernt werden, um Schäden durch auslaufende Säure zu vermeiden.
 - Die Batterien dürfen nicht in Kinderhände gelangen.
 - Nicht aufladbare Batterien dürfen nicht geladen werden.
 - Die Batterien dürfen nicht auseinandergenommen, kurzgeschlossen und im Feuer entsorgt werden.
 - Verbrauchte Batterien und Akkus sind Sondermüll und dürfen nicht in den Kehricht geworfen werden. Bringen Sie sie zur Verkaufs- oder einer anderen Sammelstelle zurück, wo sie der fachgerechten und umweltfreundlichen Entsorgung und Wiederaufbereitung zugeführt werden.

Anwendung

1. Stellen Sie die Waage auf eine ebene, stabile Fläche.
2. Die Waage wird durch zwei Touchsensoren, die sich rechts und links neben dem LCD-Display befinden, bedient.
3. Drücken Sie zum Einschalten der Waage auf TARE/⏻. Zuerst erscheinen alle Anzeigeelemente im Display, und anschliessend «0 g».



4. Drücken Sie auf UNIT, um die gewünschte Gewichtseinheit zu wählen: g/oz/ml (Wasser)/ml (Milch)/lb:oz.
5. Legen Sie den Gegenstand, den Sie wiegen möchten, auf die Wiegefläche. Das Display zeigt das Gewicht des Gegenstands an.
6. Wenn Sie Zutaten für ein Rezept in der mitgelieferten Schale wiegen möchten, können Sie diese entweder vor oder nach dem Einschalten der Waage auf die Wiegefläche stellen. Wenn Sie die Schale nach dem Einschalten aufsetzen, wird zuerst das Gewicht der Schale angezeigt. Drücken Sie die Taste TARE/⏻, um die Anzeige auf «0» zurückzusetzen.
7. Geben Sie die gewünschten Zutaten in die Schale. Sie können mehrere Zutaten nacheinander hineinfüllen und jede separat abwiegen. Drücken Sie nach jeder Zutat die Taste TARE/⏻, um die Anzeige auf «0» zurückzusetzen.
8. Sie können die Waage auch zum Abmessen von Flüssigkeiten verwenden. Die Flüssigkeitsmenge wird direkt in «ml» angezeigt.
9. Beachten Sie, dass das Gewicht der Schale in Bezug auf die Wiegekapazität der Waage mitgezählt wird. Die Kapazität der Waage beträgt 5 Kg. Wenn Sie also z.B. eine Schüssel mit einem Gewicht von 1 Kg auf die Wiegefläche stellen, können Sie nur noch Zutaten bis zu einem Gewicht von 4 Kg abwiegen.

10. Drücken Sie zum Ausschalten der Waage länger auf TARE/⏻ (die Waage schaltet sich sonst nach einiger Zeit automatisch aus).

Fehleranzeigen

1. Die Anzeige «LO» erscheint, wenn die Batterieleistung nachlässt. Ersetzen Sie die Batterien so schnell wie möglich.
2. Bei Überlastung der Waage erscheint die Anzeige «EEEE» im Display.

Reinigung der Waage

1. Tauchen Sie die Waage nicht zur Reinigung ins Wasser. Wischen Sie den Sockel mit einem feuchten Tuch ab und achten Sie darauf, dass dabei kein Wasser ins Batteriefach dringt. Üben Sie dabei möglichst wenig Druck auf das LCD-Display aus, um seine Beschädigung zu vermeiden.
2. Spülen Sie die Waagschale in heissem Spülwasser ab.
3. Verwenden Sie keine Scheuermittel und keine scharfen chemischen Reiniger, da diese die Oberflächen beschädigen können.

Aufbewahrung

Bewahren Sie die Waage bei Nichtgebrauch an einem trockenen, staubgeschützten Ort auf. Achten Sie darauf, dass dabei keine schweren Gegenstände auf der Waage zu liegen kommen.

Technische Daten

Modell:	GP-KS063 (Art. 956342)
Stromversorgung:	2 Batterien AAA/LR03/Micro
Wiegekapazität:	5000 g/5000 ml
Abstufung:	1 g
Gewichtseinheit:	g/oz/ml (Wasser)/ml (Milch)/lb:oz
Abmessungen:	Waage ohne Schale: ca. 21 x 15 x 3 cm Wiegefläche: 14 x 15 cm
Gewicht:	Waage: 280 g (mit Batterien, ohne Schale) Schale: 115 g

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.