

### Bedienung des Gerätes

#### Netztaaste ⏻

Drücken Sie die Netztaaste, um das Gerät einzuschalten. Dabei ertönt ein Signalton einmalig und das blaue Licht der Anzeige der geringen Windgeschwindigkeit leuchtet auf. Wenn Sie die Taaste erneut drücken, ertönt ein einmaliger Signalton und das Gerät schaltet sich aus und alle Lichter erlöschen.

#### Timer-Taaste ⌚

Drücken Sie die Timer-Taaste, um einen Zeitraum zwischen 2h - 4h -8h auszuwählen. Der Timer startet. Sobald die Zeit abgelaufen ist, schaltet sich das Gerät aus

#### Taaste Windgeschwindigkeit 🌀

Wenn Sie im Betriebszustand die Windgeschwindigkeitstaaste drücken, ertönt ein Signalton. Drücken Sie die Taaste erneut, um die Windgeschwindigkeit zwischen den Stufen Niedrig, Hoch und Auto einzustellen.

#### Licht / UV-Taaste ☀️

Sie können die Licht / UV-Taaste während des Betriebs betätigen, bis ein Signalton einmalig ertönt und das LED-Licht des Softmodus einschaltet. Bei erneutem Drücken schaltet sich das Licht in den Standardmodus. Wenn Sie ein drittes Mal den Taster betätigen, schaltet sich das Licht aus. Im Betriebszustand können Sie die UV-Lampe ein- und ausschalten, indem Sie die Taaste etwa 3 Sekunden lang drücken.

#### Ersatzfilter-Erinnerungsfunktion

Wenn der Luftreiniger feststellt, dass der Filter den Sättigungswert erreicht hat, blinkt die Betriebskontrollleuchte ständig rot; nach dem Austausch des neuen Filters müssen Sie die Betriebstaaste ca. 7 Sekunden lang gedrückt halten, um den Alarm zu löschen.

### Smart Life App



#### Download & Registrierung

Scannen Sie den QR-Code, um die Smart-Life APP herunterzuladen. Alternativ können Sie auch im APP-Store oder bei Google Play nach „Smart-Life“ suchen, um die APP zu installieren. Öffnen Sie

die Smart-Life APP und tippen Sie auf „Registrieren“, um ein „SmartLife“-Konto mit Ihrer Telefonnummer oder E-Mail zu registrieren und melden Sie sich dann in der APP an.

### Geräte im einfachen Modus hinzufügen

1. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Luftreiniger mit Strom versorgt wird und sich Ihr Mobiltelefon, als auch der Luftreiniger, mit einem WiFi-Netzwerk verbunden sind. Wenn die WiFi-Anzeige des Luftreinigers ständig blinkt, wird angezeigt, dass das Gerät in den Modus der Konfiguration mit dem Mobiltelefon eintritt; wenn nicht, drücken Sie bitte die Timer-Taaste für mehr als 5 Sekunden, nachdem Sie den Signalton des Luftreinigers gehört haben, können Sie die Taaste lösen. Anschließend ist das Gerät für die Konfiguration bereit.
2. Öffnen Sie Ihre Smart-Life APP und tippen Sie auf „+“ oben rechts in der APP. Wählen Sie den Typ des Servicegeräts aus, tippen Sie auf „Alle Geräte“ und gehen Sie auf „Gerät hinzufügen“, dann holen Sie automatisch das Passwort des WiFi-Netzwerks ab, mit dem sich Ihr Mobiltelefon verbindet. Tippen Sie nun auf „OK“, um sich mit dem Gerät zu verbinden.
3. Wenn „Erfolgreich ein Gerät hinzugefügt“ erscheint, bedeutet dies, dass die Verbindung abgeschlossen ist und Ihr Gerät in Ihrer APP-Liste aufgeführt wird.

### Ausführliche Bedienungsanleitung



Scanne den QR-Code für eine ausführliche Bedienungsanleitung, auch zu finden unter [furberproducts.ch](http://furberproducts.ch).

### Entsorgung:



Verpackung entsorgen: Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.



Gerät entsorgen: Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll! Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll, abzugeben.

### Technische Daten

Modell-Nr.	Fillo-Plus-s+w+uv
Spannung	24V
Leistung	45W
Grösse:	240x240x544mm
Nettogewicht	3.3Kg
Rauschen	<55dB
Abdeckungsbereich	≤35m <sup>2</sup>
CADR	300m <sup>3</sup> /h

### Sicherheit

- Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung können zu elektrischem Stromschlag führen.
- Schliessen Sie das Gerät nur an, wenn die Netzspannung der Steckdose mit der Angabe auf dem Typenschild übereinstimmt, an einer gut zugängliche Steckdose, damit Sie das Gerät bei einem Störfall schnell vom Stromnetz trennen können.
- Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist oder das Netzkabel bzw. der Netzstecker defekt ist.
- Wenn das Netzkabel des Gerätes beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Öffnen Sie das Gerät nicht, sondern überlassen Sie die Reparatur Fachkräften. Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen, unsachgemäßem Anschluss oder falscher Bedienung sind Haftungs- und Garantieansprüche ausgeschlossen.
- Bei Reparaturen dürfen nur Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen. In diesem Gerät befinden sich elektrische und mechanische Teile, die zum Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich sind.
- Zur Vermeidung von Stromschlägen und Bränden darf kein Wasser, keine Flüssigkeit und kein entflammables Reinigungsmittel in das Gerät eindringen. Tauchen Sie weder das Gerät noch das Netzkabel oder den Netzstecker in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Sprühen Sie keine Insektizide, Parfüm oder andere entflammable Sprays in der Nähe des Geräts.
- Fassen Sie den Netzstecker niemals mit feuchten Händen an.
- Ziehen Sie den Netzstecker nie am Netzkabel aus der Steckdose, sondern fassen Sie immer den Netzstecker an.
- Verwenden Sie das Netzkabel nie als Tragegriff.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird. Knicken Sie das Netzkabel nicht und legen Sie es nicht über scharfe Kanten.
- Verwenden Sie das Gerät nur in Innenräumen.
- Lagern Sie das Gerät nie so, dass sie in eine Wanne oder in ein Waschbecken fallen kann.
- Lassen Sie mindestens 30 cm Platz auf der Rückseite und an den Seiten des Geräts und mindestens 50 cm Platz oberhalb des Geräts bei der Verwendung.
- Greifen Sie niemals nach dem Gerät, wenn es ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie in einem solchen Fall sofort den Netzstecker aus der Steckdose.
- Sorgen Sie dafür, dass Kinder keine Gegenstände in das Gerät hineinstecken.
- Wenn Sie das Gerät nicht benutzen, es reinigen oder wenn eine Störung auftritt, schalten Sie das Gerät immer aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Vergewissern Sie sich vor der Verwendung, dass sowohl der Filter als auch seine Abdeckung ordnungsgemäss installiert sind.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt auf einer stabilen und horizontalen Ebene verwendet wird.
- Stecken Sie keine Finger oder andere Gegenstände in den Luftauslass/einlass, um Schäden oder Störungen zu vermeiden.
- Halten Sie Kinder sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen vom Gerät, der Verpackung und der Anschlussleitung fern.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
- Stellen Sie das Gerät auf einer gut zugänglichen, ebenen, trockenen, hitzebeständigen und ausreichend stabilen Arbeitsfläche auf.
- Bringen Sie das Gerät oder das Netzkabel nicht mit heissen Teilen oder Oberflächen in Berührung (Herdplatten etc.)
- Verwenden Sie nur originales Zubehör.
- Verwenden Sie das Gerät nur für den dafür vorgesehenen Zweck.
- Verwenden Sie das Gerät nicht mehr, wenn die Kunststoffbauteile Risse oder Sprünge haben oder sich verformt haben. Ersetzen Sie beschädigte Bauteile nur durch passende Originalersatzteile.

Kontakt:  
FURBER AG  
Hintermättlistrasse 3  
CH-5506 Mägenwil  
info@furber.ch



### Konformitätserklärung

Die EU-Konformitätserklärung kann bei Bedarf beim Hersteller angefordert werden.