



Einstellung des Zahlencodes

Das Schloss wurde werkseitig auf den Code 0–0–0 eingestellt.
Wenn Sie den Code ändern möchten, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Drücken Sie die Reset-Taste (1) mit einem spitzen Gegenstand nach innen.
2. Halten Sie die Taste gedrückt, während Sie mit den Zahlenscheiben (2) die gewünschte Kombination einstellen.
3. Lassen Sie die Reset-Taste los. Der Zahlencode wurde somit geändert.

Drücken Sie die Taste (3), um das Schloss zu öffnen.

Réglage du code numérique

Le cadenas était réglé en usine sur le code 0–0–0.
Procédez de la manière suivante si vous souhaitez changer le code:

1. Appuyez sur la touche Reset (1) avec un objet pointu.
2. Maintenez appuyée la touche pendant que vous réglez les disques (2) sur la combinaison de chiffres désirée.
3. Lâchez ensuite la touche Reset. Le code numérique a été changé.

Appuyez sur la touche (3) pour ouvrir le cadenas.

Impostazione del codice numerico

Il codice impostato in fabbrica è 0-0-0.

Procedete nella seguente maniera se desiderate cambiare il codice:

1. Premete il tasto Reset (1) con un oggetto appuntito.
2. Mantenete premuto il tasto mentre regolate i dischi (2) sulla combinazione di cifre desiderata.
3. Lasciate quindi il tasto Reset. Il codice numerico è stato cambiato.

Premete il tasto (3) per aprire il lucchetto.