

Microphone karaoké sans fil avec enceinte Bluetooth

Mode d'emploi

Avis importants

Lisez soigneusement le mode d'emploi avant d'utiliser le microphone pour la première fois. Gardez le manuel dans un endroit sûr pour des consultations futures. Lorsque vous passez le microphone à une autre personne, pensez à joindre ce mode d'emploi.

- On décline toute responsabilité en cas de dommages lorsque l'utilisation du microphone s'écarte de son but originel, s'il est manipulé de manière incorrecte ou réparé par des personnes non agréées.
- Le microphone n'est pas un jouet pour enfants. Gardez le microphone et les câbles qui sont compris dans la livraison hors de portée des enfants.
- N'employez pas le microphone dans un environnement extrêmement chaud ou froid.
- Evitez de faire tomber le microphone, et ne l'exposez pas à des chocs violents.
- N'essayez jamais de démonter le microphone et de le réparer vous-même. Pour tout problème de fonctionnement, adressez-vous seulement à du personnel qualifié.

Description des éléments



1 Touche +

Maintenir appuyée deux secondes pour passer au titre suivant.
Appuyer brièvement pour augmenter le volume de la musique ou celui du microphone.

2 Touche

Maintenir appuyée deux secondes pour allumer et éteindre le microphone.
Appuyer brièvement pour choisir entre le réglage du volume du microphone et celui de la musique.

3 Touche —

Maintenir appuyée deux secondes pour passer au titre précédent.
Appuyer brièvement pour réduire le volume de la musique ou celui du microphone.

4 Touche **M**

Appuyer plusieurs fois pour choisir le mode du microphone.

5 Touche

Maintenir appuyée deux secondes pour supprimer le chant du morceau de musique et pour le restaurer.

6 Touche

Appuyer deux fois brièvement pour terminer la connexion Bluetooth actuelle.

7 Touche



Maintenir appuyée deux secondes pour allumer et éteindre la lumière LED.
Appuyer brièvement pour choisir l'effet lumineux désiré.

8 Entrée AUX

9 Prise casque

10 Prise de recharge (USB-C)


Charger l'accu avant l'emploi

1. Le microphone karaoké est alimenté par un accu au lithium.
2. Utilisez le câble USB fourni pour charger l'accu. Branchez la fiche USB-C à la prise correspondante du microphone. Branchez la fiche USB-A à un chargeur secteur USB avec la tension de 5V DC (1 A).
3. Le voyant LED de la touche  est allumé en rouge pendant la charge de l'accu. Le voyant LED s'éteint lorsque l'accu est complètement chargé.
4. Le processus de charge dure 3.5 heures. Lorsque l'accu est entièrement chargé, vous pouvez utiliser le microphone pendant 3.5 heures à plein volume.
5. Lorsque la capacité restante de l'accu est inférieure à 10 %, vous entendez l'annonce «Battery Low» à intervalles de 5 minutes et le voyant LED  clignote en rouge. Il faut alors recharger l'accu le plus rapidement possible.




Remarques:

- Ne chargez pas l'accu à une température ambiante en dessous de 0 °C, parce qu'il peut être endommagé.
- Il n'est pas possible d'utiliser le microphone pendant la recharge de l'accu.
- Lorsque la capacité de l'accu est inférieure à 30 %, la puissance du microphone diminue automatiquement. L'accu est ainsi préservé, et les distorsions de la voix sont évitées.
- Lorsque vous n'employez pas le microphone pendant une période prolongée, nous conseillons de charger l'accu une fois par mois pour éviter une décharge profonde.
- Il faut charger l'accu entièrement avant le premier emploi.
- Débranchez le câble de recharge lorsque le processus de charge est terminé.







Allumer et éteindre le microphone

1. Maintenez appuyée la touche  deux secondes pour allumer et éteindre le microphone.
2. Appuyez plusieurs fois brièvement sur la touche **M** pour choisir le mode de microphone désiré: karaoké, professional (professionnel), speech (parlé) ou original (son original).

Effectuer la connexion Bluetooth

1. Allumez le microphone. Le voyant LED de la touche  clignote lentement en blanc et le microphone est en mode d'appariement.
2. Activez la fonction Bluetooth sur votre téléphone mobile et effectuez la connexion avec «ITR KARAOKE PARTY». Lorsque la connexion est effectuée, vous entendez l'annonce "Bluetooth Connected" et le voyant LED de la touche  est constamment allumé.
3. Le microphone se reconnecte automatiquement avec le dernier dispositif couplé lors du prochain emploi.
4. Vous pouvez terminer la connexion Bluetooth en appuyant deux fois sur la touche .

Emploi du microphone

1. Allumez le microphone et effectuez la connexion avec votre smartphone comme précédemment indiqué.
2. Commencez la lecture de musique sur votre smartphone.
3. Appuyez sur la touche  pour choisir entre le réglage du volume du microphone (microphone volume) et celui de la musique (music volume). Appuyez sur la touche  ou  pour régler le volume.
4. Maintenez appuyées les touches  et  pour sauter des titres.
5. Appuyez plusieurs fois sur la touche **M** pour choisir le mode du microphone: speech (parlé), original sound (son original), karaoké, professional (professionnel).
6. En appuyant sur la touche  pendant deux secondes, vous pouvez supprimer le chant du morceau de musique de manière à entendre seulement votre propre voix. Vous entendez l'annonce «Voice Cancelled» lorsque le chant original est supprimé. Réappuyez sur la même touche pendant deux secondes pour restaurer le chant (vous entendez l'annonce «Voice Back»).


Entrée AUX

1. Branchez votre appareil audio externe avec le câble de 3.5 mm fourni à la prise AUX du microphone. Le microphone passe automatiquement en mode AUX.
2. En mode AUX, la musique ne sort pas de l'enceinte du microphone. Pour pouvoir entendre la musique et votre chant, il faut brancher un casque d'écoute au microphone.
3. Le microphone retourne en mode Bluetooth après avoir débranché le câble audio.

Prise casque

1. La prise (9) est destinée à un casque d'écoute avec fiche jack de 3.5 mm.
2. Vous pouvez aussi brancher le casque lorsque vous écoutez la musique de votre smartphone par Bluetooth. Dans ce cas la musique et votre chant ne sortent pas de l'enceinte.

Effets lumineux LED

1. Maintenez appuyée la touche  deux secondes pour activer et désactiver les effets lumineux LED.
2. Appuyez plusieurs fois brièvement sur cette touche pour choisir l'effet lumineux désiré: dynamic (dynamique), breathing dynamic (passage du clair au foncé), RGB, single (une seule couleur).

Spécifications techniques

Modèle:	KARAOKE PARTY/K1000 (art. 13875383)
Version Bluetooth:	V5.0
Profils supportés:	A2DP, AVRCP
Fréquence:	2.4 GHz
Portée:	10 m
Accu:	Accu au lithium 18650 (3.7 V, 2500 mAh, 9.25 Wh)
Tension d'entrée:	5 V DC (1 A)
Durée de charge:	3.5 heures
Autonomie:	3.5 heures (à un volume de 100 %)/ 10 heures (à un volume de 50 %)
Sensibilité du microphone:	-40 dB
Réponse en fréquences:	100 Hz–20 kHz
Impédance:	2.2 k Ω
Puissance de sortie du haut-parleur:	7.5 W RMS, 10 W max.
Réponse en fréquences:	130 Hz–20 kHz
Impédance:	3 Ω
Prise de recharge:	USB-C
Dimensions:	75 × 72 × 204 mm
Poids:	335 g

Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques.



**Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie
(applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens
disposant de systèmes de collecte sélective)**

Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebus de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez consulter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez acheté le produit.