

Bicchiere termico

Istruzioni per l'uso

Avvisi importanti

Leggete con cura le istruzioni per l'uso prima di usare i bicchieri per la prima volta. Conservate il manuale in un posto sicuro per consultazioni future.

- Attenzione: Il coperchio dei bicchieri non è ermeticamente chiuso. Trasportate dunque i bicchieri sempre in posizione diritta.
- Non riempite i bicchieri con cubetti di ghiaccio e con bevande che contengono dell'acido carbonico.
- Non utilizzate i bicchieri per cibi caldi a base di latte per piccoli bambini e bimbi.
- Non mettete i bicchieri nel congelatore e nel forno a microonde.
- Per evitare il rischio di bruciarvi, non bevete i liquidi caldi subito dopo averli versati nel bicchiere termico.
- Non posate i bicchieri sulle piastre del fornelletto e su altre superfici calde.
- Non esponete i bicchieri a cambiamenti della temperatura importanti.
- La durata di mantenimento del calore e del freddo è tanto più breve quanto minore è la quantità di liquido che si trova nel bicchiere termico.

Prima di usare i bicchieri per la prima volta

- Risciacquate i bicchieri con cura con acqua tiepida.
- Non immergete i bicchieri completamente nell'acqua.

Mantenere caldo le bevande

- Le bevande rimangono calde più a lungo se riempite il bicchiere dapprima con acqua calda, e se svuotatelo dopo cinque minuti.
- Riempite soltanto dopo il bicchiere con la bevanda calda.

Mantenere freddo le bevande

- Le bevande rimangono fredde più a lungo se riempite il bicchiere dapprima con acqua fredda, e se svuotatelo dopo cinque minuti.
- Riempite soltanto dopo il bicchiere con la bevanda fredda.

Riempimento

- Riempite i bicchieri soltanto fino a 2-3 cm sotto al bordo.

Pulizia

- Normalmente basta lavare i bicchieri con acqua calda e con un liquido per la pulizia delle stoviglie.
- Per rimuovere macchie persistenti (per es. macchie di tè o caffè), vi raccomandiamo una spazzola soffice.
- Non usate dei pulitori abrasivi e spugne o spazzole dure.
- I bicchieri non possono essere lavati nella lavastoviglie.

Durante i periodi di non uso

- Sistemate i bicchieri in un posto asciutto e senza polvere durante i periodi di non uso.
- Aprite la chiusura affinché i bicchieri possano completamente asciugare all'interno.

Thermosbecher

Bedienungsanleitung

Wichtige Hinweise

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanleitung vor der Anwendung der Becher genau durch. Bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen an einem sicheren Ort auf.

- Achtung: Der Deckel der Thermosbecher ist nicht auslaufsicher. Transportieren Sie die Becher nur in aufrechter Position.
- Füllen Sie keine Eiswürfel und keine kohlensäurehaltigen Getränke in die Becher.
- Verwenden Sie die Becher nicht für warme, milchhaltige Baby- oder Kindernahrung.
- Stellen Sie die Becher nicht in den Gefrierschrank und in Mikrowellenöfen.
- Trinken Sie heiße Flüssigkeiten nicht direkt nach dem Einfüllen, um Verbrühungen zu vermeiden.
- Stellen Sie die Thermosbecher nicht auf Herdplatten und auf andere heiße Flächen.
- Setzen Sie die Becher nicht extremen Temperaturwechseln aus.
- Die Warm- bzw. Kalthaltezeit ist umso kürzer, je weniger Sie in den Becher füllen.

Vor dem ersten Gebrauch

- Spülen Sie die Becher mit lauwarmem Wasser gründlich aus.
- Tauchen Sie die Becher nicht komplett ins Wasser.

Heishalten von Getränken

- Getränke bleiben länger heiß, wenn Sie den Becher zuerst mit heißem Wasser füllen und das Wasser nach fünf Minuten ausgiessen.
- Füllen Sie erst danach das heiße Getränk ein.

Kalthalten von Getränken

- Kalte Getränke bleiben länger kalt, wenn Sie den Becher zuerst mit kaltem Wasser füllen und das Wasser nach fünf Minuten ausgiessen.
- Füllen Sie erst danach das kalte Getränk ein.



Einfüllen von Getränken

- Füllen Sie die Thermosbecher nur bis 2-3 cm unter den Rand.

Reinigung

- In der Regel genügt es, die Becher mit warmem Wasser und etwas Spülmittel auszuspülen.
- Zur Entfernung von hartnäckigen Flecken (z.B. von Tee oder Kaffee-resten) verwenden Sie eine weiche Bürste.
- Verwenden Sie keine Scheuermittel und keine harten Bürsten oder Schwämme.
- Die Becher dürfen nicht im Geschirrspüler gereinigt werden.

Aufbewahrung

- Bewahren Sie die Becher bei Nichtgebrauch an einem trockenen, staubgeschützten Ort auf.
- Öffnen Sie den Verschluss, damit die Becher innen vollständig austrocknen können.

Gobelets thermos

Mode d'emploi

Avis importants

Lisez soigneusement le mode d'emploi avant d'utiliser les gobelets pour la première fois. Conservez le manuel dans un endroit sûr pour des consultations futures.

- Attention: Le couvercle des gobelets thermos n'est pas hermétiquement fermé. Transportez les gobelets seulement en position droite.
- Ne mettez pas des glaçons et des boissons gazeux dans les gobelets.
- Ne remplissez pas les gobelets avec des aliments chauds et à base de lait pour petits enfants et bébés.
- Ne mettez pas les gobelets au réfrigérateur ni au four à microondes.
- Ne buvez pas les liquides chauds immédiatement après les avoir versé dans les gobelets, afin de ne pas vous brûler.
- Ne placez pas les gobelets sur la plaque chauffante ni sur une autre surface chaude.
- N'exposez pas les gobelets aux changements de température extrêmes.
- Moins les gobelets contiennent du liquide, plus la durée du maintien à chaud ou à froid diminue.

Avant la première utilisation

- Rincez les gobelets soigneusement avec de l'eau tiède.
- Ne plongez pas les gobelets complètement dans l'eau.

Garder les boissons au chaud

- Les boissons restent chauds plus longtemps si vous remplissez le gobelet d'abord avec de l'eau chaude pendant cinq minutes, et si vous le videz ensuite.
- Versez seulement après la boisson chaude dans le gobelet.

Garder les boissons au froid

- Les boissons restent froids plus longtemps si vous remplissez le gobelet d'abord avec de l'eau froide pendant cinq minutes, et si vous le videz ensuite.
- Versez seulement après la boisson froide dans le gobelet.

Remplir les gobelets

- Remplissez les gobelets seulement jusqu'à 2-3 cm au-dessous du bord.

Nettoyage

- En général il suffit de laver les gobelets avec de l'eau chaude et un liquide pour la vaisselle.
- Pour enlever les taches persistantes (par ex. des taches de thé ou café), nous recommandons une brosse souple.
- N'utilisez pas des produits de nettoyage abrasifs et des brosses ou éponges dures.
- Il ne faut pas mettre les gobelets au lave-vaisselle.

Rangement

- Rangez les gobelets dans un endroit sec et sans poussière pendant les périodes de non utilisation.
- Ouvrez la fermeture pour que les gobelets sèchent complètement à l'intérieur.