

Microfono karaoke senza filo con diffusore Bluetooth

Istruzioni per l'uso

Indicazioni importanti

Leggete con cura le istruzioni per l'uso prima di usare il microfono per la prima volta. Conservate il manuale in un posto sicuro per consultazioni future. Se cedete il microfono ad un'altra persona, aggiungete anche le istruzioni per l'uso.

- Qualora questo prodotto venga usato per uno scopo diverso da quello previsto, venga incorrettamente adoperato o riparato da personale non qualificato, si declina ogni responsabilità nel caso di eventuali danni.
- Il microfono non è un giocattolo da bambini. Conservate il microfono e i cavi che sono compresi nell'imballaggio al di fuori della portata dei bambini.
- Non utilizzate il microfono in ambienti molto caldi o freddi.
- Evitate di far cadere il microfono, e non esponetelo a forti urti.
- Non provate mai a smontare il microfono e a ripararlo voi stessi. Per ogni problema di funzionamento, indirizzatevi soltanto ad un tecnico qualificato.

Descrizione degli elementi



1 Tasto +

Mantenere premuto per due secondi per passare al brano seguente.
Premere brevemente per aumentare il volume del microfono o quello della musica.

2 Tasto

Mantenere premuto per due secondi per accendere e spegnere il microfono.
Premere brevemente per commutare tra la modalità per l'impostazione del volume del microfono e quello della musica.

3 Tasto -

Mantenere premuto per due secondi per ritornare al brano precedente.
Premere brevemente per diminuire il volume del microfono o quello della musica.

4 Tasto M

Premere brevemente per scegliere la modalità del microfono.

5 Tasto

Mantenere premuto per due secondi per sopprimere la voce del brano musicale e per ripristinarla.

6 Tasto

Premere due volte brevemente per terminare la connessione Bluetooth corrente.

7 Tasto



Mantenere premuto per due secondi per accendere e spegnere la luce LED.
Premere brevemente per scegliere l'effetto luminoso LED.

8 Ingresso AUX

9 Presa per la cuffia

10 Presa di ricarica (USB-C)


Caricare la batteria prima dell'uso

1. Il microfono karaoke è alimentato tramite una batteria incorporata al litio.
2. Usate il cavo USB fornito per caricare la batteria. Collegate la spina USB-C alla presa corrispondente del microfono. Collegate la spina USB-A ad un caricatore rete USB con la tensione di 5 V DC (1 A).
3. La spia LED del tasto  è illuminata in rosso durante la carica della batteria. La spia LED si spegne quando la batteria è completamente carica.
4. Il processo di carica dura approssimativamente 3.5 ore. Quando la batteria è completamente carica, potete usare il microfono per un periodo di 3.5 ore con il volume massimo.
5. Quando il rendimento restante della pila è inferiore al 10%, si sente l'annuncio «battery low» ad intervalli di 5 minuti, e la spia LED  lampeggia in rosso. Dovete in questo caso ricaricare la batteria al più presto.

Note:

- Non caricate la batteria ad una temperatura ambiente al di sotto di 0 °C, poiché può essere danneggiata.
- Il microfono non può essere utilizzato durante la ricarica della batteria.
- Quando il rendimento della batteria è inferiore al 30%, la potenza del microfono diminuisce automaticamente. La batteria viene così preservata e si evitano delle distorsioni della voce.
- Se non utilizzate il microfono per lungo tempo, vi consigliamo di caricare la batteria una volta al mese per evitare una scarica profonda.
- Dovete caricare completamente la batteria prima di usare il microfono per la prima volta.
- Staccate il cavo di ricarica quando il processo di carica è terminato.








Accendere e spegnere il microfono

1. Mantenete premuto il tasto  due secondi per accendere e spegnere il microfono.
2. Premete più volte brevemente il tasto **M** per scegliere la modalità del microfono: karaoke, professional (professionale), speech (parlato) o original (suono originale).

Effettuare la connessione Bluetooth

1. Accendete il microfono. La spia LED del tasto  lampeggia lentamente in bianco e il microfono è in modalità di accoppiamento.
2. Attivate la funzione Bluetooth sul vostro smartphone e effettuate la connessione con «ITR KARAOKE PARTY». Quando la connessione è effettuata, si sente l'annuncio "Bluetooth Connected" e la spia LED del tasto  è illuminata costantemente.
3. Il microfono si riaccoppia automaticamente con l'ultimo dispositivo collegato al prossimo utilizzo.
4. Potete terminare la connessione Bluetooth premendo due volte il tasto .

Uso del microfono

1. Accendete il microfono e effettuate la connessione con lo smartphone come precedentemente descritto.
2. Cominciate la lettura di musica sul vostro smartphone.
3. Premete il tasto  per commutare tra l'impostazione del volume del microfono (microphone volume) e quello della musica (music volume). Premete il tasto  o  per impostare il volume.
4. Premete lungamente i tasti  e  per saltare dei brani.
5. Premete più volte il tasto  per scegliere la modalità del microfono: speech (parlato), original (suono originale), karaoke, professional (professionale).
6. Mantenendo premuto il tasto  per due secondi potete sopprimere la voce del brano musicale, in modo da udire soltanto la propria voce. Quando la voce viene sfumata, si sente l'annuncio «Voice Cancelled». Premete di nuovo il tasto per due secondi per ripristinare la voce (si sente l'annuncio «Voice Back»).


Ingresso AUX

1. Collegate il vostro dispositivo audio con il cavo 3.5 mm fornito alla presa AUX del microfono. Il microfono si commuta automaticamente in modalità AUX.
2. In modalità AUX, la musica non fuoriesce dal diffusore del microfono. Dovete collegare una cuffia al microfono per ascoltare la musica e il proprio canto.
3. Il microfono ritorna in modalità Bluetooth al momento di staccare il cavo audio.

Presa per la cuffia

1. La presa (9) è destinata per una cuffia con presa jack di 3.5 mm.
2. Potete anche collegare una cuffia quando ascoltate la musica sul vostro smartphone tramite Bluetooth. In questo caso la musica e il vostro canto non fuoriescono dal diffusore del microfono.

Effetti luminosi LED

1. Mantenete premuto il tasto  due secondi per attivare e disattivare gli effetti luminosi LED.
2. Premete più volte brevemente il tasto per scegliere l'effetto luminoso desiderato: dynamic (dinamico), breathing dynamic (passaggio da luce a buio), RGB, single (un solo colore).

Specifiche tecniche

Modello:	KARAOKE PARTY/K1000 (art. 13875383)
Versione Bluetooth:	V5.0
Profili supportati:	A2DP, AVRCP
Frequenza:	2.4 GHz
Portata:	10 m
Batteria:	Batteria al litio 18650 (3.7 V, 2500 mAh, 9.25 Wh)
Tensione in ingresso:	5 V DC (1 A)
Tempo di carica:	3.5 ore
Autonomia:	3.5 ore (al 100 % del volume) / 10 ore (al 50 % del volume)
Sensibilità del microfono:	-40 dB
Risposta in frequenza:	100 Hz–20 kHz
Impedenza:	2.2 k Ω
Potenza di uscita del diffusore:	7.5 W RMS, 10 W max.
Risposta in frequenza:	130 Hz–20 kHz
Impedenza:	3 Ω
Presa di carica:	USB-C
Dimensioni:	75 × 72 × 204 mm
Peso:	335 g

Con riserva di errori e di modifiche tecniche.



**Trattamento del dispositivo elettrico o elettronico a fine vita
(applicabile in tutti i paesi dell'Unione Europea e in quelli con sistema
di raccolta differenziata)**

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve invece essere consegnato ad un punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito correttamente, voi contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal suo smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, potete contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l'avete acquistato.