

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження начальника
Щастинської міської військової
адміністрації Щастинського
району Луганської області
30 грудня 2024 р. № 01/167

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ № 3 при користуванні електропобутовими приладами

I. Загальні положення

1. Дія цієї Інструкції поширюється на всіх працівників та усі структурні підрозділи Щастинської міської військової адміністрації (далі відповідно – працівники, установа).

2. До користування електропобутовими приладами (електрочайники, мікрохвильові печі, калорифери, підігрівачі води, холодильники та інші побутові електронагрівальні прилади) допускаються особи, які пройшли вступний інструктаж з охорони праці та первинний інструктаж з охорони праці на робочому місці, інструктаж з пожежної безпеки. В подальшому вони проходять повторні інструктажі з охорони праці на робочому місці один раз на півріччя.

3. Працівники зобов'язаний дбати про особисту безпеку і здоров'я, а також про особисту безпеку і здоров'я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території установи.

4. Працівник, який користується електропобутовими приладами повинен: належно виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку; пам'ятати та розуміти, за що він несе особисту відповідальність; уміти надавати долікарську медичну допомогу; уміти використовувати первинні засоби пожежогасіння.

5. Основні небезпечні та шкідливі фактори під час експлуатації електропобутовими приладами:

загроза отримання опіків;

загроза ураження електрострумом;

надмірна дія електромагнітного та мікрохвильового випромінювання.

6. Забороняється:

використовувати електроприлади за умов, які не відповідають вимогам правил пожежної безпеки; користуватися несправними електропобутовими приладами;

самостійно виконувати будь-який ремонт електричних пристроїв, пов'язаний з розбиранням корпусу, а також вносити зміни в конструкцію електроприладу;

вмикати в електромережу електроприлади та пристрої, потужність яких перевищує максимально дозволена для певної електропроводки;

експлуатація кабелів і дротів із пошкодженою ізоляцією або такою, що в процесі експлуатації втратила захисні властивості;

застосування саморобних подовжувачів;

користуватися приладом якщо розетка, в яку буде підключатися електроприлад, не має заземлення; загороджувати вентиляційні отвори електроприладів;

використовувати мікрохвильову піч для сушіння матеріалів; використовувати побутові електронагрівальні прилади без негорючих підставок та (або) в місцях, де їх застосування не передбачено нормативними документами, що діють в установі;

використовувати саморобні побутові електронагрівальні прилади;

залишати увімкнені електронагрівальні прилади без нагляду.

II. Вимоги безпеки перед початком роботи

1. Перед початком користування електропобутовими приладами необхідно перевірити:

відповідність напруги приладу та розетки, до якої підключається прилад;

відповідність штекеру та розетки, до якої підключають пристрій;

справність розетки (візуально), до якої буде підключатись електроприлад;

справність електропроводки приладу (вилки, шнура, місця їхнього з'єднання, відсутність пошкодження ізоляції дроту);

встановлення приладу у вертикальному положенні;

відсутність зовнішніх механічних пошкоджень приладу;

відсутність поблизу легкозаймистих речовин.

2. За необхідності використання подовжувача використовувати тільки 3-х провідний подовжувальний шнур заводського виготовлення, який має вилку з 2-ма контактами, заземлювальний отвір і 2 заземлювальні пластини.

3. Встановити прилад на негорючій основі (підкладці) на рівній площині й на достатньо відкритому просторі, щоб забезпечити його правильну вентиляцію. Відстань повинна давати змогу безперешкодного від'єднати прилад від електромережі у разі необхідності.

4. Включити електроприлад у електромережу.

III. Вимоги безпеки під час користування електропобутовими приладами

1. Під час користування електропобутовим приладом потрібно уважно стежити за його роботою, коли він увімкнений в електромережу.

2. Не допускайте, щоб шнур живлення звисав зі столу або був пошкоджений, перекручений, зав'язаний вузлом.

3. Не торкайтеся до електроприладу, який включений в електромережу, мокрими руками.

4. Не розташовуйте чайник біля гарячих приладів, відкритого вогню, фіранок, під навісними полицями.

5. Дотримуйтеся такого порядку дій під час користування електричним чайником / кавоваркою: налейте потрібну кількість води в чайник. Рівень води можна визначити за допомогою позначки на зовнішньому боці чайника. Завжди стежте за мінімальним та максимальним рівнем води; не торкайтеся будь-яких частин чайника, крім ручки. Переконайтеся в тому, що кришка надійно зачинена. Не залишайте електричний чайник увімкнений без нагляду; використовуйте прилад тільки з базою живлення, яка йде з ним разом у комплекті. Встановлюйте чайник так, щоб підстава чайника контактувала з базою живлення. Не можна використовувати базу живлення з іншою метою; не знімайте чайник з бази живлення під час роботи, спочатку відключіть прилад.

6. Дотримуйтеся таких правил використання мікрохвильової печі:

користуйтеся посудом, виготовленим із жаростійкої кераміки, скла або пластмаси. Не користуйтеся посудом з металу. Це може привести до виникнення іскрового розряду; щоб уникнути пошкодження печі від перегріву, не закривайте вентиляційні отвори на пристрої;

рідини та іншу їжу не можна нагрівати в герметично зачинених контейнерах, тому що це може призвести до вибуху;

не готуйте їжу, якщо дверцята відчинені;

не нагрівайте їжу в герметично зачинених контейнерах і не перетримуйте продукти в печі;

при нагріванні продуктів у пластиковій або паперовій упаковці стежте, щоб не виникло загоряння в мікрохвильовій печі;

не нагрівайте в печі олію або жир для фритюру, адже цей пристрій не регулює температуру олії.

7. Забороняється використання електропобутового приладу у разі виникнення хоча б однієї з таких несправностей:

поява іскріння, диму або специфічного запаху, характерного для ізоляції, що горить; пошкодження кабелю (дроту) електроживлення;

пошкодження пускових органів електроприладу;

пошкодження розетки, до якої підключено прилад;

порушення цілісності корпусу приладу.

IV. Вимоги безпеки після завершення користування електропобутовими приладами

1. Вимкнути електропобутові прилади та від'єднати дріт живлення від розетки електромережі. При цьому слід пам'ятати, що, від'єднуючи вилку електроприладу від розетки, слід тримати її за корпус, а не смикати за дріт живлення, аби не потрапити під дію електричного струму.

2. Зачекати, доки електроприлад охолоне, за необхідності протерти його та ущільнювачі дверцят вологою серветкою.

V. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

1. У разі небезпеки негайно вимкнути електропобутовий прилад, від'єднати його від електромережі.

2. У разі виникнення пожежі (ознак горіння) повідомити керівника та за необхідності викликати працівників пожежної охорони за телефоном 101. Ужити можливих заходів щодо евакуації людей, гасіння (локалізації) пожежі наявними засобами пожежогасіння і збереження обладнання, дотримуючись порядку дій при ліквідації пожежі. При цьому пам'ятати, що електротехнічні пристрої, які перебувають під напругою, можна гасити тільки після їх відключення від електромережі. Гасіння здійснюється за допомогою вуглекислотних або порошкових вогнегасників, а в окремих випадках - сухим піском.

3. За необхідності надати потерпілому долікарську медичну допомогу згідно з Інструкцією Про надання першої долікарської допомоги потерпілим від нещасних випадків. У разі подальшого погіршення самопочуття людини, не припиняючи надання медичної допомоги, викликати швидку медичну допомогу.

Головний спеціаліст загального
відділу



Тетяна ГАВРІЮШЕНКО