

MONTERINGSINSTRUKS **for** **HOPPELOTT**

MONTERING:

Kort versjon:

1. Legg ut presenningen
2. Rulle ut hoppeslottet på presenningen
3. Kople til vifte og strøm
4. Sikre hoppeslottet mot vind og forflytning

Litt mer detaljert:

1. Vær påpasselig med at forflytning av hoppeslottet i sammenrullet tilstand ikke medfører skade. Innretningen skal bæres eller transporteres på tralle, aldri dras eller rulles på underlag som kan lage hull eller rifter. På gress og asfalt kan hoppeslottet trygt rulles.
2. Hoppeslottet skal benyttes på et plant underlag fritt for spisse gjenstander som kan medføre hull og rifter i innretningen, som stein, kantstein, etc. Anbefalt underlag for hoppeslottet er gress. Det kan stå på asfalt, men aldri på grus, skogbunn etc., eller annet grunnlag som er åpenbart uegnet. Plasser heller ikke hoppeslottet på kunstgressbaner der bilgummi er benyttet i underlaget. Sort gummi setter seg i barnas sokker og medfører stygge merker på hoppeslottet.
3. Bunnpresenning legges på bakken før hoppeslottet løftes/rulles på plass. Bunnpresenning skal alltid ligge under hele hoppeslottet for å hindre friksjonsskader og som beskyttelse mot fukt.
4. Rull ut hoppeslottet. Legg gjerne merke til hvordan det er pakket/brettet og husk dette til nedpakkingen.
5. Fest hoppeslottet i bakken med plugger eller annen forankring (der plugger ikke kan benyttes) for å unngå sideveis forflytning og/eller velt. På alle hjørner av hoppeslottet er det kraftige fester for tau og plugger.
6. Fest motoren godt til innblåsningskanalen. Motoren skal stå oppreist. Pass på at motor ikke velter slik at luftinntaket sperres. Motoren skal gå kontinuerlig når hoppeslottet er i bruk.
7. Kople til strøm. Sikre strømtilførsel (kontakt/støpsel) til motor med knute eller tape for å hindre at barn klarer å kople fra strømmen under drift. Benytt kun kabler som er godkjent for utendørs bruk (IP44)
8. Hoppeslottet skal være rent, tørt, uten skader og fritt for søppel/gress etc. før det tas i bruk.
9. Sørg for at sikkerhetsinstruks er lest og forstått av ansvarlig vakt før bruk
10. Forlat ikke hoppeslottet i oppblåst tilstand uten at operatør er tilstede.

DEMONTERING

Kort versjon:

1. Skru av vifte og kople den fra.
2. Få mest mulig luft ut av innretningen
3. Brett hoppeslottet til en ca 1 meter bred, lang pølse
4. Rull sammen

Litt mer i detalj:

1. Hoppeslottet bør være rent og tørt før det pakkes ned. Hvis hoppeslottet er pakket ned i våt tilstand er det et absolutt krav at utleier får beskjed om dette ved innlevering.

2. Før demontering skal montør påse at det ikke er brukere i innretningen
3. Først koples strømmen fra. Deretter løsnes tau, plugg, motor fra enheten.
4. Sørg for at mest mulig luft er ute av enheten før den rulles sammen. Hvis det er utluftningsluker på hoppeslottet, åpne disse slik at hoppeslottet tømmes for luft raskere. La hoppeslottet ligge i ca 15 minutter før du begynner å pakke det sammen. Ta deretter av deg på bena og tråkk hoppeslottet så flatt som mulig. Brett inn fra begge sider i lengderetningen og gå en ny tråkkerunde. Hoppeslottet skal før sammenrulling være brettet til en ca 1 meter bred "pølse" som igjen trækkes så flat som mulig. Når du ikke får ut mer luft kan du begynne sammenrulling.
5. Rull hoppeslottet sammen så kompakt som mulig. Best resultat oppnås hvis en person går foran og trækker, mens to personer ruller det meget kompakt sammen. Ligg på med full tyngde mellom hver rulling slik at de siste rester av luft presses ut. Rull sakte, for å gi hoppeslottet tid til å kvitte seg med luft. Fest stroppen rundt. I sammenrullet tilstand skal hoppeslottet enkelt kunne transporteres på en europall uten at noe berører bakken.
6. Sørg også for at presenningen er fri for rusk og søppel før den pakkes sammen. Det oppnås ved å vende hele presenningen før den brettes sammen.
7. Ikke glemme igjen noe på stedet: Få med HOPPESLOTT, PRESENNING, STRØMKABLER, PLUGGER, evt. SIKKERHETSMATTER

LAGRING

Hoppeslottet skal være tørt og rent før det lagres. Sopp, mugg og jordslag vil kunne oppstå hvis det lagres vått over lengre tid. Hoppeslottet skal være tørt når det lagres. Sopp, mugg og jordslag vil kunne oppstå etter få dager hvis det lagres i fuktig tilstand. Konsekvensen av mugg og jordslag er først og fremst misfarging, ubehagelig lukt og at levetiden til hoppeslottet svekkes betydelig ved at sømmene råtner.

RENGJØRING

Rengjøring av hoppeslottet bør gjøres med mildt såpevann og fuktig klut. Det finnes også industrirengjøringsmidler som effektivt rengjør skitten pvc-duk. Vask med rent vann etter bruk av slike midler. Ligger det mye småstein og sand i sømmene bør dette fjernes med f. eks støvsuger eller en myk børste.