

SIKKERHETSINSTRUKS



- Sørg for at innretningen er tilstrekkelig forankret før bruk slik at den ikke kan velte eller blåse avgårde. I sterk vind skal ikke innretningen benyttes i det hele tatt
- All bruk skal skje med voksent vakthold tilstede. Vi anbefaler bruk av refleksevest på større arrangementer, slik at barna ser hvem som bestemmer



- Sko, mat, drikke og skarpe gjenstander er ikke tillatt
- Små og store barn skal leke hver for seg
- Klatring på kantene er strengt forbudt. Vær spesielt oppmerksom på dette. Fall kan medføre alvorlig personskade. Vis alltid null-toleranse på dette punkt
- Begrens tiden barna får hoppe til ca 5-10 min. om gangen
- Ingen må oppholde seg inne i innretningen når den blåses opp eller tas ned
- Innretningen kan bli farlig glatt i regnvær. Vent til regnværet er over. Tørk over innretningen, og fortsett aktiviteten når det har sluttet å regne
- Hvis strømmen går, sørg for at barna forlater innretningen umiddelbart. Deretter kan man søke etter årsaken til strømbruddet og gjenoppta aktiviteten
- Viften skal være på hele tiden for å holde optimalt lufttrykk inne i innretningen. Påse at viften ikke velter eller at innblåsing av luft hindres på andre måter

**MAKS ANTALL
BARN**

Barnas Dag AS
www.barnasdag.no
tlf +47 98405060