

BRUKERVEILEDNING STOR POPCORN

Knapper å trykke på :

- En knapp er for lys
- En knapp er for den roterende stangen inne i kjelen
- En knapp er for varme
- Noen maskiner har også en knapp for varmeskap-funksjon.

Skru på kjelevarmen ca 5-10 minutter før du skal begynne å poppe.

IKKE la varmeelementet stå på hvis du ikke popper eller forbereder til dette.

Oppi kjelen skal du ha

- innholdet av to fettpakker
- ca 3,6 dl popcorn
- 4 flate ts krydder

Skru ALLTID på den roterende stangen når du popper. Glemmer du dette vil popcornet svi seg. Påse at den roterer. Den er i kontakt med et tannhjul på toppen. Derfor roterer den.

Det tar litt tid etter du har fylt opp i kjelen, så begynner det å poppe. Etter hvert vil popcornet begynne å hoppe ut av kjelen. Mengden popcorn som poppes hver gang er mye større enn kjelen har plass til. Når det er ca 10 sek mellom poppene kan du skru av den roterende stangen, og vippe kjelen rundt slik at alt popcorn som er igjen i kjelen kommer ut.

Så kan du enten fortsette å poppe, eller skur varmen av kjelen hvis du er ferdig med å poppe.